

# Naudojimo ir montavimo instrukcija Garinė orkaitė




**Būtinai** perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisausosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

# Turinys

---

<b>Saugos nurodymai ir įspėjimai</b> .....	8
<b>Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą</b> .....	17
<b>Apžvalga</b> .....	18
Garinė orkaitė .....	18
Specifikacijų lentelė .....	20
Kartu pristatomi priedai .....	20
<b>Valdymo elementai</b> .....	23
Ijungimo ir išjungimo mygtukas .....	24
“Annäherungssensor” .....	24
Jutikliniai mygtukai .....	25
Jutiklinis ekranas .....	26
Simboliai .....	27
<b>Valdymo principas</b> .....	28
Meniu punkto pasirinkimas .....	28
Naršymas .....	28
Išėjimas iš meniu lygmens .....	28
Vertės arba nustatymo keitimas .....	28
Nustatymo keitimas parinkčių sąraše .....	28
Skaičių įvedimas skaitmeniniu skaitikliu .....	28
Skaičių įvedimas skaitmenine klaviatūra .....	28
Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu .....	29
Raidžių įvedimas .....	29
Kontekstinio meniu rodymas .....	29
Programų perkėlimas .....	29
Išskleidžiamojo meniu rodymas (“Pull-down” meniu) .....	30
“Hilfe” rodymas .....	30
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas .....	30
<b>Veikimo aprašymas</b> .....	31
Skydelis .....	31
Vandens bakelis .....	31
Kondensato talpykla .....	31
Patiekalų termometras .....	31
Temperatūra / širdies temperatūra .....	31
Drėgmė .....	32
Kepimo trukmė .....	32
Garsai .....	32
Įkaitinimo fazė .....	33
Kepimo fazė .....	33
Garų sumažinimas .....	33

Gaminimo kameros apšvietimas .....	33
<b>Pirmasis paleidimas</b> .....	34
“Miele@home” .....	34
Pagrindiniai nustatymai .....	35
Garinės orkaitės plovimas pirmąjį kartą .....	36
Užvirimo temperatūros priderinimas .....	37
Garinės orkaitės kaitinimas .....	38
<b>“Einstellungen”</b> .....	39
Nustatymų apžvalga.....	39
Meniu “Einstellungen” iškvietimas .....	42
“Sprache  ” .....	42
“Tageszeit” .....	42
“Datum” .....	43
“Beleuchtung” .....	43
“Startbildschirm” .....	44
“Display” .....	44
“Lautstärke” .....	45
“Einheiten” .....	45
“Warmhalten” .....	46
“Dampfreduktion” .....	46
“Vorschlagstemperaturen” .....	46
“Booster” .....	47
“Automatisches Spülen” .....	47
“Wasserhärte” .....	48
“Annäherungssensor” .....	49
“Sicherheit” .....	50
“Möbelfronterkennung” .....	51
“Miele@home” .....	51
“Fernsteuerung” .....	52
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas.....	52
“SuperVision” .....	53
“RemoteUpdate” .....	54
“Softwareversion” .....	55
“Rechtliche Informationen” .....	55
“Händler” .....	55
“Werkeinstellungen” .....	55
<b>“Alarm und Kurzzeit”</b> .....	56
Funkcijos “Alarm” naudojimas .....	56
Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas .....	57
<b>Pagrindinis ir submeniu</b> .....	58

# Turinys

<b>Energijos taupymo patarimai .....</b>	<b>60</b>
<b>Valdymas .....</b>	<b>62</b>
Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas .....	63
Temperatūros ir šerdies temperatūros keitimas .....	64
“Feuchte” keitimas .....	64
Kepimo trukmės nustatymas.....	64
Kepimo trukmės nustatymo keitimas .....	65
Nustatyto kepimo laiko keitimas .....	65
Kepimo proceso nutraukimas .....	66
Kepimo proceso nutraukimas .....	66
Išankstinis maisto ruošimo skyriaus įkaitinimas.....	67
“Booster” .....	67
“Vorheizen” .....	68
“Crisp function” .....	68
Garų tiekimas .....	69
Veikimo režimo keitimas .....	70
<b>Svarbu ir verta žinoti .....</b>	<b>71</b>
Troškinimo garuose ypatybės.....	71
Troškinimo indai.....	71
Kepimo lygis .....	72
Šaldytas produktas .....	72
Temperatūra .....	72
Kepimo trukmė .....	72
Troškinimas su skysčiais .....	72
Asmeniniai receptai – troškinimas garuose .....	72
Universalusis padėklas ir kombinuotosios grotelės .....	73
<b>“Dampfgaren” .....</b>	<b>74</b>
“Eco-Dampfgaren” .....	74
Nuoroda į kepimo lenteles.....	74
Daržovės.....	75
Žuvis .....	78
Mėsa .....	81
Ryžiai .....	83
Javai .....	84
Makaronai / tešlos gaminiai.....	85
Kukuliai .....	86
Ankštiniai augalai, džiovinti .....	87
Vištų kiaušiniai .....	89
Vaisiai .....	90
Dešros gaminiai .....	90
Vėžiagyviai .....	91

Moliuskai .....	92
Ruošimas pagal meniu – rankiniu būdu .....	93
<b>“Sous-vide”</b> .....	95
<b>Specialiosios paskirtys</b> .....	103
Kaitinimas .....	103
Atitirpinimas.....	105
“Mix & Match” .....	108
“Menügaren” – automatinis.....	116
Konservavimas .....	117
Pyrago konservavimas .....	120
Džiovinimas .....	121
“Sabbat-Programm” .....	122
Sulčių išsunkimas.....	123
Nuplikymas.....	124
Indų sterilizavimas .....	124
“Geschirr wärmen” .....	125
“Warmhalten” .....	125
Mielinės tešlos kildinimas.....	126
Drėgnų rankšluosčių įšildymas.....	126
Želatinos lydymas.....	126
Susicukravusio medaus skystinimas.....	127
Šokolado lydymas .....	127
Lašinių lydymas .....	128
Svogūnų troškinimas .....	128
Obuolių konservavimas .....	129
Kiaušinių garnyro ruošimas .....	129
Vaisinis užtepas .....	130
Maisto produktų valymas .....	131
Jogurto ruošimas .....	132
<b>“Automatikprogramme”</b> .....	133
Kategorijos .....	133
Automatinių programų naudojimas .....	133
Naudojimo nurodymai .....	133
“Suche” .....	134
<b>“MyMiele”</b> .....	135
<b>“Eigene Programme”</b> .....	136
<b>Kepimas</b> .....	140
Kepinių kepimo nurodymai.....	140

# Turinys

---

Kepinių kepimo patarimai.....	141
Veikimo režimai.....	141
<b>Kepimas</b> .....	143
Kepimo nurodymai .....	143
Veikimo režimai.....	143
Patiekalų termometras.....	145
<b>Kepimas keptuve</b> .....	149
Kepimo keptuve nuorodos .....	149
Kepinimo keptuve patarimai.....	149
Veikimo režimai.....	150
<b>Valymas ir priežiūra</b> .....	151
Valymo ir priežiūros nurodymai .....	151
Netinkamos valymo priemonės .....	152
Priekinės dalies valymas .....	152
“PerfectClean” .....	153
Maisto ruošimo skyrius .....	154
Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas .....	155
Priedai .....	156
Padėklų laikiklių plovimas.....	157
Viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento nulenkimas .....	158
“Pflege” .....	159
Mirkymas .....	159
Džiovinimas .....	159
Plovimas.....	159
“Entkalken” .....	159
“HydroClean” .....	161
Durelių išėmimas .....	166
Durelių montavimas.....	167
<b>Ką daryti, jeigu</b> .....	168
Pranešimai ekrane .....	168
Nenumatytas veiksmas .....	170
Garsai .....	172
Netenkinantis rezultatas .....	172
Bendrosios problemos arba techninės triktys.....	173
<b>Pasirenkamieji priedai</b> .....	176
Maisto ruošimo indai .....	176
Kita .....	176
Valymo ir priežiūros priemonės .....	176

<b>Garantinio aptarnavimo skyrius .....</b>	<b>177</b>
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite .....	177
Garantija .....	177
<b>Įrengimas .....</b>	<b>178</b>
Montavimo saugos nurodymai .....	178
Montavimo matmenys .....	179
Montavimas ūkinėje spintoje .....	179
Montavimas po stalviršiu .....	180
Vaizdas iš šono .....	181
Skydelio atsidarymo zona .....	182
Prijungimas ir vėdinimas .....	183
Garinės orkaitės montavimas .....	184
Elektros jungtis .....	185
<b>Duomenys priežiūros institucijoms .....</b>	<b>186</b>
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal EN 60350-1 .....	188
<b>Atitikties deklaracija .....</b>	<b>190</b>
<b>Autoriaus teisės ir licencijos .....</b>	<b>191</b>
<b>Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos .....</b>	<b>192</b>
<b>Garantijos sąlygos .....</b>	<b>193</b>
<b>Sutartiniai ženklai .....</b>	<b>194</b>

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

Šis garinė orkaitė atitinka nustatytuosius saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs nurodymai apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo gedimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su garinės orkaitės montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui!



## Tinkamas naudojimas

► Ši garinė orkaitė skirta naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.

► Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.

► Garinę orkaitę naudokite tik buityje – maisto produktams troškinti garuose, kepiniams kepti, kepinti, kepinti keptuve, atitirpinti ir patiekalams pašildyti.

Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas.

► Asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba išmokyti atsakingo asmens.

Šie asmenys gali naudoti prietaisą neprižiūrimi tik tada, jeigu jie buvo supažindinti su saugaus prietaiso naudojimo taisyklėmis. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

► Dėl prietaisui keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) maisto ruošimo zonoje įrengtas specialus apšvietimas. Šį specialų apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Jis nėra skirtas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.

► Šioje garinėje orkaitėje naudojamas 2 apšvietimo šaltinis, priskiriamas E energijos vartojimo efektyvumo klasei.

# Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

## Vaikai namų ūkyje

- ▶ Naudokite paleidimo blokatorių, kad be priežiūros palikti vaikai negalėtų garinės orkaitės įjungti.
- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti garinę orkaitę tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti arba kitaip prižiūrėti orkaitės.
- ▶ Prižiūrėkite netoli garinės orkaitės esančius vaikus. Neleiskite vaikams žaisti su garine orkaite.
- ▶ Pavojus uždusti pakavimo medžiagomis! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.  
Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui nei vaikų. Įkaista garinės orkaitės durelių stiklas, valdymo skydelis ir garų išleidimo angos. Neleiskite vaikams liesti prietaiso, kol šis veikia.  
Kol garinė orkaitė atvės ir nekils pavojaus nudegti, neleiskite vaikams būti arti prietaiso.
- ▶ Stenkitės nesusižeisti į atidarytas dureles. Durelės išlaiko maksimalią 10 kg apkrovą. Vaikai gali susižeisti užkliuvę už atidarytų durelių.  
Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durelių, sėstis arba kabintis už jų.

## Techninė sauga

- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik “Miele” įgalioti specialistai.
- ▶ Netvarkinga garinė orkaitė gali būti nesaugi. Patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.
- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchroninė elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.  
Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Prietaisą prijungę prie pagal visus reikalavimus įrengtos įžeminimo sistemos, užtikrinsite jo elektros instaliacijos saugumą. Svarbu, kad būtų įvykdyta ši pagrindinė saugumo sąlyga. Kilus abejonų, kvalifikuotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instaliaciją.
- ▶ Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje nurodyti garinės orkaitės jungimo duomenys (dažnis, įtampa) ir jūsų elektros tinklo duomenimis turi sutapti. Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriку.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisui jungti prie elektros tinklo.
- ▶ Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą garinę orkaitę.
- ▶ Garinę orkaitę draudžiama naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

- ▶ Pavojus patirti elektros smūgį! Palietus jungtis, kuriomis teka elektros srovė, arba pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso veikimas. Niekada nebandykite atidaryti prietaiso korpuso.
- ▶ Jeigu garinės orkaitės remonto darbus atliks ne “Miele” įgaliotas techninės priežiūros specialistas, prarasite teisę į garantiją.
- ▶ “Miele” patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Nuo jungimo laido pašalinus kištuką arba jeigu jungimo laidas apskritai neturi kištuko, garinę orkaitę prijungti prie maitinimo tinklo turi kvalifikuotas elektrikas.
- ▶ Jei pažeistas maitinimo laidas, būtina jį pakeisti kitu specialiu maitinimo laidu (žr. skyriaus “Įrengimas” poskyrį “Elektros jungtis”).
- ▶ Prieš atliekant montavimo ir techninės priežiūros bei remonto darbus, garinę orkaitę atjunkite nuo elektros tinklo. Atlikite šiuos veiksmus:
  - išjunkite elektros instaliacijos saugiklius arba
  - visiškai juos išsukite;
  - ištraukite iš lizdo kištuką (jeigu yra). Traukite suėmę ne už laido, bet už kištuko.
- ▶ Jeigu garinė orkaitė montuojama į spintelę, (pvz., už durelių), visą prietaiso naudojimo laiką laikykite atidarytas spintelės dureles. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Kitaip rizikuojate sugadinti garinę orkaitę, montavimo spintą ir grindis. Dureles uždarykite tik kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsus.

## Tinkamas naudojimas

► Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusiplikyti karštais garais, nusideginti prisilietę prie kaitinimo elementų, maisto ruošimo zonos sienelių, priedų arba ką tik iškepto patiekalo. Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, mūvėkite puodkėles.

► Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusiplikyti! Įdedant arba išimant patiekalą, šis gali išsilieti. Karštas maistas gali nuplikinti! Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami kepimo indą, kad patiekalas neišsiliėtų.

► Verdant arba šildant uždarytas skardines, skardinėse susidaro viršslėgis, jos gali sprogti. Skardinių nevirkite ir nešildykite.

► Naudoti orkaitėse netinkami plastikiniai indai aukštoje temperatūroje gali išsilydyti ir apgadinti garinę orkaitę arba pradėti degti. Naudokite tik karščiui atsparius plastikinius indus. Perskaitykite indų gamintojo nurodymus.

Jei norite naudoti plastikinius indus, įsitikinkite, kad šie yra atsparūs karščiui (iki 100 °C) ir karštiesiems garams. Kiti plastikiniai indai gali išsilydyti, sutrūkinėti arba suskilti.



► Maisto ruošimo skyriuje laikomi arba šildomi maisto produktai gali išsausėti, o išsiskyrusi drėgmė gali sukelti garinės orkaitės koroziją. Maisto ruošimo skyriuje nelaikykite jokių maisto produktų, kepimui nenaudokite jokių rūdijančių indų.

► Pavojus susižaloti į atidarytas dureles! Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių. Be reikalo nepalikite atidarytų durelių.

► Maksimali leistina durelių apkrova yra 10 kg. Nelipkite arba nesėskite ant atidarytų durelių, nestatykite ant jų sunkių daiktų. Stenkitės neįstrigti tarp durelių ir maisto ruošimo skyriaus. Galite pažeisti orkaitę.

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

- ▶ Nuo karščio gali užsidegti aliejus ir riebalai, jų neperkaitinkite. Jei-  
gu gamindami naudojate aliejų ir riebalus, garinės orkaitės niekada  
nepalikite be priežiūros. Degančio aliejaus ir riebalų nemėginkite ge-  
sinti vandeniui. Išjunkite orkaitę, palikite uždarytas dureles ir liepsna  
užges.
- ▶ Prie įjungtos garinės orkaitės esantys daiktai, veikiami aukštos  
temperatūros, gali pradėti degti. Prietaiso jokių būdu nenaudokite  
patalpų šildymui.
- ▶ Per ilgai keptuve kepamas patiekalas gali išdžiūti arba savaime  
užsiliepsnoti. Todėl visada naudokite kepimo keptuve nurodytą truk-  
mę.
- ▶ Kai kurie maisto produktai greitai išdžiūva ir dėl aukštos kepimo  
griliu temperatūros gali savaime užsidegti.  
Niekada nenaudokite kepimo griliu režimo kepti bandelių arba duo-  
nos ir džiovinti gėlių arba žolelių. Naudokite režimus “Heißluft  
plus”  arba “Ober-/Unterhitze” .
- ▶ Jeigu maisto ruošimo zonoje pastebėjote dūmus, neatidarykite or-  
kaitės durelių, kad liepsna neišplistų. Sustabdykite troškinimą, išjun-  
kite garinę orkaitę ir ištraukite iš tinklo kištuką. Dureles atidarykite tik  
tada, kai dūmai išsisklaidys.
- ▶ Jeigu ruošiant maisto produktus įvairiai naudojami alkoholiniai gė-  
rimai, atkreipkite dėmesį, kad aukštoje temperatūroje alkoholis ga-  
ruoja. Garai gali užsidegti nuo karštų kaitinimo elementų.
- ▶ Ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo netieskite aliuminio plėvelės  
arba orkaitės apsauginės plėvelės. Ten taip pat nedėkite jokių keptu-  
vių, puodų arba padėklų.  
Jeigu maisto ruošimo skyriuje norite laikyti kepimo indus, ant maisto  
ruošimo skyriaus pagrindo pastatykite groteles ir sudėkite ant jų ke-  
pimo indus. Patikrinkite, ar neiškritęs apatinis sietelis.
- ▶ Stumdydami groteles pirmyn ir atgal, galite subraižyti maisto ruo-  
šimo skyriaus pagrindą.  
Nestumdykite grotelių pirmyn ir atgal.

- ▶ Stambūs maisto produktų likučiai gali užkimšti vandens nuotaką ir siurbį. Todėl visada patikrinkite, ar įdėtas apatinis sietelis.
- ▶ Jei netoli garinės orkaitės naudojate elektrinį prietaisą, pavyzdžiui, rankinį maišytuvą, patikrinkite, ar garinės orkaitės durelėmis neprišpaudėte jungimo laido. Galite pažeisti laido izoliaciją.
- ▶ Garai gali patekti į prietaiso dalis, kuriomis teka srovė, ir sukelti trumpąjį jungimą. Prietaiso elektrinės dalys gali sugesti. Niekada ne-naudokite garinės orkaitės, jeigu ant apšvietimo lempučių nėra gaubtų.

# Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

## Valymas ir priežiūra

► Pavojus patirti elektros smūgį! Garinio valytuvo garai, patekę ant įtampingųjų dalių, gali sukelti trumpąjį jungimą. Nenaudokite valymo garais prietaiso.

► Šveisdami rizikuojate pažeisti durelių stiklą.

Valydami durų stiklą, nenaudokite šveitiklių, kietų kempinių, šepečių, aštrių metalinių grandiklių.

► Padėklų laikiklius galima išimti (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Padėklų laikiklių plovimas”).

Vėl teisingai sudėkite padėklų laikiklius.


► Jeigu norite išvengti korozijos, nedelsdami pašalinkite ant nerūdijančiojo plieno gaminimo kameros sienelių patekusius patiekalų su druska arba skysčių likučius.

## Priedai

► Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir (arba) atsakomybė už produktą.

► “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją at-sarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų garinės orkaitės gamybos seriją.

► Naudokite tik pristatytą “Miele” patiekalų termometrą. Jeigu patie-kalų termometras sugedęs, jį pakeiskite originaliu “Miele” patiekalų termometru.

► Esant itin aukštai temperatūrai gali išsilydyti maistinio termometro plastikas. Nenaudokite maistinio termometro naudodami gruzdinimo režimus (išskyrus: “Umluftgrill” režimą ). Nelaikykite maistinio ter-mometro orkaitėje.



## Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą parduovęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.


## Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.




Pristatykite prietaisą į artimiausią naudojamą elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## Garinė orkaitė



- ① Valdymo elementai
- ② Garų išleidimo anga
- ③ Viršutinis kaitinimo elementas / keptuvo kaitinimo elementas su belaidžio patiekalų termometro ryšio priėmimo antena
- ④ Skirstomasis ratukas, naudojamas plovimui su "HydroClean"
- ⑤ Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas
- ⑥ Ventiliatoriaus siurbimo anga ir už jos esantis žiedinis kaitinimo elementas
- ⑦ Maisto ruošimo skyrius su apatiniu kaitinimo elementu ir sieteliu
- ⑧ Surinkimo latakas
- ⑨ Temperatūros jutiklis
- ⑩ Drėgmės jutiklis
- ⑪ Durelių užraktas plaunant su "HydroClean"
- ⑫ Durelių sandariklis
- ⑬ Padėklų laikikliai su 3 kepimo lygiais
- ⑭ Garų išleidimo anga
- ⑮ Durelės



- ① Kondensato indas
- ② Kondensato indo įdėjimo skyrelis
- ③ Skyrius vandens bakeliui
- ④ Belaidis patiekalų termometras
- ⑤ Vandens bakelis

# Apžvalga

Šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje aprašytus modelius rasite užpakalinėje pusėje.

## Specifikacijų lentelė

Specifikacijų lentelė yra korpuso viršutinėje dalyje.

Joje nurodytas jūsų prietaiso modelis, gamyklinis numeris bei jungimo duomenys (tinklo įtampa / dažnis / maks. jungties galia).


Prietaiso modelis ir gamyklinis numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje lentelėje, atidaryto skydelio viršuje.

Išsaugokite šią informaciją, kad "Miele" galėtų tikslingai padėti, jeigu kiltų klausimų arba problemų.

## Kartu pristatomi priedai


Jei reikia, galite papildomai užsisakyti komplekte esančius ir kitus priedus (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai").

### DGG 20



1 neskylėtasis troškinimo indas  
Talpa 2,4 l / Naudingasis tūris 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (PxGxA)

### DGGL 20




1 skylėtasis troškinimo indas  
Talpa 2,4 l / Naudingasis tūris 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (PxGxA)

### DGGL 12



1 skylėtasis troškinimo indas  
Talpa 5,4 l / Naudingasis tūris 3,3 l  
450 x 390 x 40 mm (PxGxA)

### Universalusis padėklas




1 universalusis padėklas, skirtas kepti, kepinti ir kepti keptuve

### Kombinuotosios grotelės



1 kombinuotosios grotelės, skirtos kepti, kepinti ir kepti griliu

## Patiekalų termometras



1 patiekalų termometras, norint stebėti tikslią troškinimo proceso temperatūrą. Matuoja temperatūrą patiekalo viduje (šerdies temperatūrą).


## “HydroCleaner”

1 specialus ploviklis maisto ruošimo skyriui plauti naudojant priežiūros programą “HydroClean”. Labai tinka stipriai pridegusiems, įsisenėjusiems nešvarumams šalinti.

## Kalkių šalinimo tabletės

Pašalina kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės.



## “FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai HFC 71



“FlexiClip” ištraukiamuosius įtaisus galite naudoti bet kuriame orkaitės kepimo lygyje.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus iki galo įstumkite į maisto ruošimo skyrių, tada galite dėti ant viršaus priedą.

Priekyje ir gale priedai bus automatiškai užfiksuoti fiksiatoriaus liežuveliais, kurie neleis jiems išslysti.



Maksimali “FlexiClip” visiškai ištraukiamų įtaisų apkrova yra 15 kg.

## “FlexiClip” visiškai ištraukiamųjų įtaisų tvirtinimas ir išėmimas

⚠ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!


Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Prieš išimdami arba prieš tvirtindami “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus, palaukite, kol atvės maisto ruošimo skyrius, padėklų laikikliai ir priedai.


“FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus montuokite tarp kepimo lygio skersinių.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą su “Miele” logotipu montuokite dešinėje.

Montuodami arba išimdami visiškai ištraukiamus “FlexiClip” įtaisus, jų **neišardykite**.



- “FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą užkabinkite priekyje ant kepimo lygio apatinio skersinio (1.) ir, stumdami išilgai skersinio, įstumkite į maisto ruošimo skyriaus vidų (2).




- “FlexiClip” visiškai ištraukiamąjį įtaisą užfiksukite ant kepimo lygio apatinio skersinio (3.).


Jeigu įmontuoti “FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai stringa, tvirtai juos suimkite ir ištraukite.

Norėdami išimti “FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą, atlikite šiuos veiksmus:

- Iki galo įstumkite “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus.



- “FlexiClip” visiškai ištraukiamojo įtaiso priekį (1.) kilstelėkite aukštyn ir išilgai kepimo lygio skersinio ištraukite (2.).



- ① Įgilintas įjungimo ir išjungimo mygtukas 

Įjungti ir išjungti garinę orkaitę
- ② Optinė sąsaja (tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas 

Orkaitei valdyti savo mobiliajame telefone
- ④ Jutiklinis ekranas
 

Skirtas paros laiko ir valdymo informacijos rodymui
- ⑤ Priartėjimo jutiklis
 

Skirtas įjungti ekraną, maisto ruošimo skyriaus apšvietimą arba patvirtinimo garsinį signalą, artinantis prie prietaiso
- ⑥ Jutiklinis mygtukas 


Skirtas palaipsniui grįžti atgal
- ⑦ Jutiklinis mygtukas 

Skirtas atidaryti ir uždaryti skydelį
- ⑧ Jutiklinis mygtukas 

Skirtas nustatyti trumpąją trukmę arba įspėjamuosius signalus
- ⑨ Jutiklinis mygtukas 


Skirtas maisto ruošimo skyriaus apšvietimo įjungimui ir išjungimui

### Ijungimo ir išjungimo mygtukas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas  yra įgilintas ir reaguoja į prilietimą pirštu.

Šiuo mygtuku garinę orkaitę įjungsite ir išjungsite.

### “Annäherungssensor”

Artėjimo jutiklis yra po jutikliniu ekranu, šalia jutiklinio mygtuko . Artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano, artėjimo jutiklis iš karto sureaguoja.






Jeigu suaktyvinote atitinkamus nustatymus, galite įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą, garinę orkaitę arba garsinius signalus (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Annäherungssensor”).



## Jutikliniai mygtukai

Jutikliniai mygtukai reaguoja į sąlytį su pirštu. Kiekvienas bakstelėjimas patvirtinamas garsiniu signalu. Mygtukų signalą galite išjungti pasirinkę nustatymą “Lautstärke” | “Tastenton” | “Aus”.

Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, pasirinkite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”.

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
	Jeigu garinę orkaitę norite valdyti savo mobiliajame prietaise, turite prisijungti prie “Miele@home” sistemos, įjungti nustatymą “Fernsteuerung” ir paliesti šį jutiklinį mygtuką. Jeigu užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas, funkcija “MobileStart” yra įjungta.  Kol šis jutiklinis mygtukas šviečia, garinę orkaitę galite valdyti savo mobiliajame prietaise (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Miele@home”).
	Atsižvelgiant į tai, kokiame meniu esate, pateksite į aukštesnį meniu lygmenį arba grįšite į pagrindinį.
	Šiuo jutikliniu mygtuku galėsite atidaryti arba uždaryti skydelį (žr. skyriaus “Funkcijų apibūdinimas” poskyrį “Skydelis”).
	Jeigu ekrane rodomas meniu arba vykdomas kepimo procesas, jutikliniu mygtuku bet kuriuo metu galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., virdami kiaušinius) arba įspėjamąjį signalą (fiksotą laiką) (žr. skyrių “Įspėjamasis signalas ir trumpoji trukmė”).
	Šiuo jutikliniu mygtuku galite įjungti arba išjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.  Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, maisto ruošimo skyriaus apšvietimas užges po 15 sekundžių arba liks įjungtas viso kepimo proceso metu.

# Valdymo elementai


## Jutiklinis ekranas

Jautrų jutiklinio ekrano paviršių galima subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pvz., rašikliais.


Lieskite ekraną tik pirštais.

Stebėkite, kad už jutiklinio ekrano nepatektų vandens.

Jutiklinis ekranas padalintas į keletą zonų.



**Ekranu viršuje** kairėje rodoma meniu rodyklė. Atskiri meniu punktai tarpusavyje atskirti vertikalia linija. Jeigu dėl vietos trūkumo rodoma ne visa meniu rodyklė, aukštesnio lygmens meniu punktai rodomi ... I.

Palietus atitinkamo meniu pavadinimą, rodmuo persijungia į atitinkamą meniu. Norėdami pakeisti pradžios ekraną, palieskite .

Paros laikas rodomas viršutinėje ekrano dalyje, dešinėje. Palietę nustatysite paros laiką.

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai, pvz., "SuperVision" .











Antraštės viršutiniame kampe yra oranžinės spalvos linija, ant kurios užėję galite išskleisti "Pull-down" meniu. Kepimo proceso metu jame galite pasirinkti arba išjungti nustatymus.

**Viduryje** yra aktualus meniu su meniu punktais. Braukdami per ekraną, meniu galite slinkti į dešinę arba į kairę. Palietę meniu punktą, jį pasirinksite (žr. skyrių "Valdymo principas").

**Ekranu apačioje**, atsižvelgiant į meniu, rodomi įvairūs valdymo laukeliai, pvz., "Timer", "Speichern" arba OK.

## Simboliai

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:

Simolis	Reikšmė
	Šis simbolis žymi papildomą informaciją ir valdymo nurodymus. Šiuos informacinius langelius patvirtinsite spustelėję mygtuką OK.
	Nuoroda į aukštesnio lygio meniu punktus, kurie meniu rodyklėje nerodomi dėl vietos trūkumo.
	Vandens lygio rodmuo
	Pavojaus simbolis
	Laikmatis
	Kai kurie nustatymai, pvz., ekrano ryškumo arba garsumo, gali būti nustatomi segmentiniu stulpeliu.
	Ijungtas paleidimo arba mygtukų blokatorius (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Sicherheit”). Valdymas užblokuotas.
	Širdies temperatūra naudojant patiekalų termometrą
	Nuotolinis valdymas (rodomas tik prisijungus prie “Miele@home” sistemos ir pasirinkus nustatymą “Fernsteuerung”   “Ein”)
	“SuperVision” (rodomas tik prisijungus prie “Miele@home” sistemos ir pasirinkus nustatymą “SuperVision”   “SuperVision-Anzeige”   “Ein”)

# Valdymo principas

---

Garinė orkaitė valdoma jutikliniame ekrane liečiant norimus meniu punktus.

Kas kartą palietus galimą parinktį, atitinkamas ženklas (žodis arba simbolis) nusidažo **oranžine spalva**.

Valdymo veiksmo patvirtinimo laukeliai yra **žalios** spalvos (pvz., OK).

## Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite norimą laukelį arba norimą vertę jutikliniame ekranėlyje.



## Naršymas

Galite slinkti ekraną į dešinę arba kairę.

- Braukite per ekraną. Uždėkite pirštą ant jutiklinio ekrano ir slinkite jį norima kryptimi.

Stulpelis ekrano apačioje parodo jūsų padėtį meniu.

## Išėjimas iš meniu lygmens

- Palieskite jutiklinį mygtuką  arba meniu rodyklėje palieskite simbolį ... I.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, palieskite simbolį .

Nebus išsaugoti pasirinkti, bet mygtuku OK nepatvirtinti nustatymai.

## Vertės arba nustatymo keitimas

### Nustatymo keitimas parinkčių sąraše

Pasirinktas nustatymas pažymimas oranžine spalva.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

### Skaičių įvedimas skaitmeniniu skaitikliu

- Skaitmeninį skaitiklį slinkite aukštyn arba žemyn, kol viduryje bus rodoma norima vertė.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pakeistas skaičius išsaugomas.

### Skaičių įvedimas skaitmenine klaviatūra

- Palieskite vertę, kuri rodoma skaitmeninio skaitiklio viduryje.

Ekrane rodoma skaičių klaviatūra.

- Palieskite norimus skaičius.

Kai tik įvesite galiojančią vertę, mygtukas OK pradės šviesti žaliai. Rodykle ištrinsite paskutinį įvestą skaitmenį.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pakeistas skaičius išsaugomas.

## Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu

Kai kurie nustatymai rodomi segmentiniame stulpelyje ■■■■■□□□. Jeigu užpildyti visi segmentai, vadinasi, pasirinktas maksimalus garsumo lygis.

Jeigu neužpildytas nė vienas segmentas arba tik vienas, vadinasi, pasirinkta minimali vertė arba nustatymas yra išjungtas (pvz., garsinių signalų).

- Norėdami pakeisti nustatymą, segmentiniame stulpelyje palieskite atitinkamą segmentą.
- Pasirinkite “Ein” arba “Aus”, jeigu norite įjungti arba išjungti nustatymą.
- Patvirtinkite parinktį mygtuku OK.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

## Raidžių įvedimas

Raides galima įvesti ekrano klaviatūra. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Palieskite norimas raides arba simbolius.

**Patarimas:** Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu ] galite įterpti eilutės lūžį.

- Palieskite “Speichern”.

Pavadinimas išsaugomas.

## Kontekstinio meniu rodymas

Kai kuriuose meniu galite pasirinkti kontekstinio meniu rodymą, pvz., kad galėtumėte pervadinti asmenines programas arba perkelti įrašus į “MyMiele”.

- Tol lieskite asmeninę programą, kol atsidarys kontekstinis meniu.
- Palieskite jutiklinį ekraną už meniu lango ir uždarykite kontekstinį meniu.

## Programų perkėlimas

“MyMiele” galite pakeisti asmeninių programų arba įrašų eilės tvarką.

- Tol lieskite asmeninę programą, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Verschieben”.
- Uždėkite pirštą ant pažymėto laukelio ir nutempkite jį į norimą vietą.

# Valdymo principas

## Išskleidžiamojo meniu rodymas („Pull-down“ meniu)

Kepimo proceso metu galite įjungti arba išjungti nustatymus, pvz., „Booster“ arba „Vorheizen“ bei WLAN funkciją.


- Užeikite ant oranžinės spalvos linijos ekrano apačioje ir išskleiskite žemyn meniu.
- Pasirinkite nustatymą, kurį ketinate pakeisti.  
Pasirenkami nustatymai pažymėti oranžine spalva. Išjungti nustatymai rodomi šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą (žr. skyriaus „Einstellungen“ poskyrį „Display“).
- Uždarykite išskleidžiamąjį meniu arba tai galite padaryti palietę jutiklinį ekraną už meniu lango.


## „Hilfe“ rodymas

Pasirinktos funkcijos yra su kontekstine pagalba. Apatinėje eilutėje pasirodo „Hilfe“.


- Jeigu norite, kad nuorodos būtų rodomos su paveikslėliais ir tekstu, palieskite „Hilfe“.
- Palieskite „Schließen“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

## „MobileStart“ funkcijos aktyvinimas


- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir suaktyvinkite „MobileStart“ funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. „Miele“ programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

„MobileStart“ funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

## Skydelis

Už skydelio yra vandens bakelis, kondensato indas ir patiekalų termometras. Skydelis atidaromas ir uždaromas palietus jutiklinį mygtuką . Jame veikia apsauga nuo privėrimo. Jeigu atidarant arba uždarant skydelį jaučiamas pasipriešinimas, procesas sustabdomas. Skydeliui atsidarant ir užsidarant neliaskite durelių viršutinio krašto!

## Vandens bakelis

Maksimalus pripildymo kiekis – 1,4 l, o minimalus – 1,0 l. Ant vandens bakelio yra žymos. Jokiu būdu negalima viršyti viršutinės žymos!

Sunaudojamo vandens kiekis priklauso nuo maisto produktų ir kepimo trukmės. Kepimo metu gali reikėti papildyti vandens. Jeigu kepimo metu varstysite durelės, padidės vandens sąnaudos.

Prieš kiekvieną kepimą su garais įpilkite į bakelį vandens iki maksimalaus lygio žymos.

## Kondensato talpykla

Troškinimo metu susidaręs kondensatas pumpuojamas į kondensato talpyklą. Didžiausias galimas pripildomas kiekis yra 1,4 l.

## Patiekalų termometras

Patiekalų termometras matuoja temperatūrą ruošiamo produkto viduje, šerdis temperatūrą. Naudodami patiekalų termometrą galite stebėti tikslią kepimo procesų temperatūrą.

## Temperatūra / šerdis temperatūra


Prie kai kurių režimų yra nurodyta rekomenduojama temperatūra. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti atskiriems kepimo procesams ir etapams arba nuolat nurodytoje zonoje (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Vorschlagstemperaturen”).

Atskiriems kepimo procesams ir etapams taip pat galima pakeisti ir šerdis temperatūrą.

# Veikimo aprašymas

---

## Drėgmė

Veikimo režimas “Combigaren”  ir specialaus naudojimo programa “Erhitzen” naudojami kartu su kombinuotu orkaitės ir drėgmės tiekimo režimu. Tam tikroje zonoje atskiram kepimo procesui arba etapui papildomai galėsite naudoti drėgmę.

Atsižvelgiant į drėgmės nustatymą, į maisto ruošimo zoną tiekiamas oras arba drėgmė. Jeigu drėgmės nustatymas yra 0 %, vykdomas maksimalus oro tiekimas ir drėgmė netiekama. Jeigu drėgmės nustatymas yra 100 %, netiekiamas šviežias oras, o maisto ruošimo zonoje palaikoma maksimali oro drėgmė.

Kai kurie maisto produktai troškinant praranda drėgmę. Maisto produktuose esanti drėgmė panaudojama drėgmei reguliuoti. Gali būti, kad nustačius per mažą drėgmės kiekį, neveiks garų generatorius.

## Kepimo trukmė

Atsižvelgiant į kepimo režimą, galite nustatyti min. 1 , 6 arba 10 minučių ir maks. 12 val. kepimo trukmę. Automatinėse bei priežiūros programose ir “Menügaren” kepimo trukmė iš anksto nustatyta gamykloje, jos negalima pakeisti.

Kepant garuose arba kepimui naudojant programas su specialia garų funkcija, likusi kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą. Kituose veikimo režimuose, programose ir specialiose naudojimo paskirtyse veikimo trukmė pradedama skaičiuoti iš karto.



## Garsai


Garinei orkaitei veikiant arba išjungus girdisi triukšmas (burzgimas). Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įtraukiant ir išleidžiant vandenį.

Jeigu garinė orkaitė įjungta, girdėsite ventiliatoriaus ūžimą.



## Įkaitinimo fazė

Visuose veikimo režimuose įkaitinimo fazės metu ekrane rodoma kylanti maisto ruošimo skyriaus temperatūra (išskyrus “Grill groß” , “Grill klein” ).

Naudojant kepimo garuose režimą, įkaitinimo fazės trukmė priklauso nuo maisto produktų kiekio ir temperatūros. Paprastai įkaitinimo fazė trunka apie 7 minutes. Kepant atvėsintus arba šaldytus maisto produktus, ši fazė pailgės. Net naudojant kepimo žemoje temperatūroje programą arba veikimo režimą “So-us-vide” , gali pailgėti įkaitinimo fazė.

## Kepimo fazė

Kepimo fazės metu ekrane skaičiuojamas likęs laikas. Kepant garuose, kepimo fazė prasidės tik pasiekus nustatytą temperatūrą. Kituose veikimo režimuose, programose ir specialiose naudojimo paskirtyse veikimo trukmė pradeda skaičiuoti iš karto.

## Garų sumažinimas

Troškinimo garuose ir kombinuotąjį režimą naudojant tam tikroje temperatūros zonoje, kepimo pabaigoje automatiškai aktyvinama garų sumažinimo funkcija. Funkcija apsaugo, kad atidarius dureles, neišsiveržtų didelis garų kiekis. Ekrane rodoma “Dampfreduktion”.


Garų sumažinimo funkciją galima išjungti (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”). Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės dureles, išsiverš didelis garų kiekis.

## Gaminimo kameros apšvietimas

Pristatant garinė orkaitė nustatyta taip, kad įjungus prietaisą, taupoma energija ir išjungiamas maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jei norite, kad prietaisui veikiant maisto ruošimo skyrius visada būtų apšviestas, turite pakeisti gamyklinį nustatymą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Beleuchtung”).

Jei pasibaigus kepimo procesui durelės paliekamos atidarytos, po 5 minučių automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jeigu skydelyje paliesite jutiklinį mygtuką , 15 sekundžių įsijungs apšvietimas.

# Pirmasis paleidimas

## “Miele@home”

Jūsų garinėje orkaitėje yra įmontuotas WLAN modulis.

Norint naudoti, jums reikės:

- WLAN tinklo,
- “Miele” programėlės,
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

“Miele” programėlėje pateiktos nuorodos padės garinę orkaitę prijungti prie namų WLAN tinklo.

Prijungus garinę orkaitę prie namų WLAN tinklo, programėlėje galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- atsisiųsti informaciją apie garinės orkaitės veikimą,
- atsisiųsti informaciją apie orkaitėje vykdomą kepimo procesą,
- užbaigti vykdomus procesus.

Prijungus prietaisą prie namų WLAN tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai garinė orkaitė yra išjungta.

Užtikrinkite, kad prietaiso montavimo vietoje būtų pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

## WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

## “Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklalapyje [www.miele.com](http://www.miele.com).

## “Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store®” arba “Google Play Store™”.



## Pagrindiniai nustatymai

Pirmojo paleidimo metu turite pasirinkti prietaiso nustatymus. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti (žr. skyrių "Einstellungen").



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą garinę orkaitę.

Orkaitę prijungus prie maitinimo tinklo, ji įsijungia automatiškai.

## Kalbos nustatymas

- Pasirinkite norimą kalbą.

Jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, elkitės, kaip nurodyta skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Sprache" 🗕.

## Buvimo vietos nustatymas

- Pasirinkite norimą buvimo vietą.

## "Miele@home" įdiegimas

Ekране rodoma "Miele@home einrichten?".

- Jeigu norite iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite "Weiter".
- Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniam laikui, pasirinkite "Überspringen". Daugiau informacijos apie diegimo atidėjimą ieškokite skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Miele@home".
- Norėdami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

Ekране ir "Miele" programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

## Datos nustatymas

- Iš eilės nustatykite metus, mėnesį ir dieną.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

## Paros laiko nustatymas

- Nustatykite paros laiką valandomis ir minutėmis.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

# Pirmasis paleidimas

## Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Wasserhärte".

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

## Pirmojo paleidimo užbaigimas

- Toliau laikykites ekrane pateiktų nurodymų.


Pirmasis paleidimas baigtas.

## Garinės orkaitės plovimas pirmąjį kartą

- Nulupkite nuo garinės orkaitės ir priėdų lipdukus arba apsaugines plėveles.



Gamykloje buvo testuojamos garinės orkaitės funkcijos, todėl transportuojant tam tikromis aplinkybėmis iš vamzdelių į gaminimo kamerą gali pradėti bėgti vanduo.

## Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas

 Pavojus susižeisti prisilietus prie skydelio!

Atsidarantis arba užsidarantis skydelis gali prispausti.

Skydeliui atsidarant arba užsidarant, nelieskite durelių viršutinio krašto!

- Garinę orkaitę įjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku .
- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir atidarykite skydelį.
- Išimkite vandens bakelį ir kondensato rezervuarą. Išimdami vandens bakelį ir kondensato rezervuarą, juos šiek tiek kilstelėkite aukštyn.
- Vandens bakelį ir kondensato rezervuarą plaukite rankomis arba indaplovėje.

### Priedų ir maisto ruošimo skyriaus plovimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Plaukite juos rankomis arba indaplovėje.

Universalaus padėklo ir kombinuotųjų grotelių paviršiai padengti “PerfectClean” danga, todėl juos galima plauti **tik** rankomis. Vadovaukitės skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyryje “PerfectClean” pateiktais nurodymais.

- Universalųjų padėklą ir kombinuotąsias groteles plaukite šiltame vandenyje, švaria kempinėle, galite naudoti ploviklį.

Garinė orkaitė prieš pristatant buvo apdorota priežiūros priemone.

- Prieš naudodami, švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu išvalykite maisto ruošimo skyrių.


### Užvirimo temperatūros priderinimas

Pirmą kartą troškinant maisto produktus garinę orkaitę būtina priderinti prie vandens užvirimo temperatūros, kuri gali skirtis atsižvelgiant į pastatymo vietos aukštį. Šio proceso metu išskalaujamos ir vandenį tiekiančios dalys.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, šį procesą **būtina** atlikti.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui.

Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (negali viršyti 20 °C).

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens iki žymos “max.”
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- 15 minučių įjunkite garinę orkaitę, pasirinkite režimą “Dampfgaren”  (100 °C). Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje “Valdymas”.


### Užvirimo temperatūros priderinimas pakeitus gyvenamąją vietą

Pakeitus gyvenamąją vietą, garinę orkaitę reikia priderinti prie pasikeitusios vandens užvirimo temperatūros, jeigu naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės maž. 300 metrų aukščiu. Iš prietaiso pašalinkite kalkes (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”).

# Pirmasis paleidimas

---

## Garinės orkaitės kaitinimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Norėdami pašalinti riebalus nuo žiedinio kaitinimo elemento, kaitinkite garinę orkaitę 30 minučių 200 °C temperatūroje, naudokite režimą “Heißluft plus” . Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje “Valdymas”.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista.

Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir padėklų laikiklių.

Kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, mūvėkite puodkėles.

Kaitinimo elementą kaitinant pirmą kartą, gali pasklisti specifinis kvapas. Šis specifinis kvapas arba garai netrukus išnyks, tai nereiškia, kad prietaisas netinkamai prijungtas arba sugedęs.


Išvėdinkite virtuvę.

## Nustatymų apžvalga

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“Sprache  ”	...   “deutsch”   “english”   ... “Standort”
“Tageszeit”	“Anzeige” “Ein”*   “Aus”   “Nachtabstaltung” “Darstellung” “Analog”*   “Digital” “Zeitformat” “24 Std”*   “12 Std (am/pm)” “Einstellen”
“Datum”	
“Beleuchtung”	“Ein” „Ein“ für 15 Sekunden* “Aus”
“Startbildschirm”	“Hauptmenü”* “Betriebsarten” “Automatikprogramme” “Spezialanwendungen” “Eigene Programme” “MyMiele”
“Display”	“Helligkeit” ■■■■■■■■ “Farbschema” “Hell”   “Dunkel”* “QuickTouch” “Ein”   “Aus”*
“Lautstärke”	“Signaltöne” ■■■■■■■■ “Tastenton” ■■■■■■■■ “Begrüßungsmelodie” “Ein”*   “Aus”
“Einheiten”	“Gewicht” “g”*   “lb”   “lb/oz” “Temperatur” “°C”*   “°F”

\* Gamyklinis nustatymas

# “Einstellungen”

Menü punktas	Galimi nustatymai
“Warmhalten”	“Ein” “Aus”*
“Dampfreduktion”	“Ein”* “Aus”
“Vorschlagstemperaturen”	
“Booster”	“Ein”* “Aus”
“Automatisches Spülen”	“Ein”* “Aus”
“Wasserhärte”	“ 1° dH”   ...   “15° dH”*   ...   “ 70° dH”
“Annäherungssensor”	“Licht einschalten” “Bei laufendem Garvorgang”*   “Immer ein”   “Aus” “Gerät einschalten” “Ein”   “Aus”* “Signaltöne quittieren” “Ein”*   “Aus”
“Sicherheit”	“Inbetriebnahmesperre  “Ein”   “Aus”* “Tastensperre” “Ein”   “Aus”*
“Möbelfronterkennung”	“Ein” “Aus”*
“Miele@home”	“Aktivieren” “Deaktivieren” “Verbindungsstatus” “Neu einrichten” “Zurücksetzen” “Einrichten”
“Fernsteuerung”	“Ein”* “Aus”
“SuperVision”	“SuperVision-Anzeige” “Ein”   “Aus”* “Anzeige im Standby” “Ein”   “Nur bei Fehlern”* “Geräteliste” “Gerät anzeigen”   “Signaltöne”

\* Gamyklinis nustatymas




Meniu punktas	Galimi nustatymai
“RemoteUpdate”	“Ein”* “Aus”
“Softwareversion”	
“Rechtliche Informationen”	“Open-Source-Lizenzen”
“Händler”	“Messeschaltung” “Ein”   “Aus”*
“Werkzeugeinstellungen”	“Geräteeeinstellungen” “Eigene Programme” “MyMiele” “Vorschlagstemperaturen”

\* Gamyklinis nustatymas

# “Einstellungen”

## Meniu “Einstellungen” iškvietimas

Meniu  “Einstellungen” galite savo garinės orkaitės gamyklinius nustatymus pritaikyti prie savo asmeninių poreikių.

Esate pagrindiniame meniu.

■ Pasirinkite  “Einstellungen”.

■ Pasirinkite norimą nustatymą.


Nustatymus galite patikrinti arba pakeisti.



Nustatymus galima keisti tik jeigu nevykdomas kepimo procesas.

## “Sprache”

Galite nustatyti savo šalies kalbą ir buvimo vietą.

Pasirinkus ir patvirtinus, ekrane iš karto rodoma norima kalba.

**Patarimas:** Jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, rinkitės .

Simbolis  padės grįžti į submeniu “Sprache .

## “Tageszeit”

### “Anzeige”

Pasirinkite paros laiko rodymo būdą, kai garinė orkaitė yra išjungta:

- “Ein”

Ekrane visada rodomas paros laikas. Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”, visi mygtukai iš karto pradės reaguoti į prisilietimą, o artinantis prie prietaiso, iš karto sureaguos jutiklis.

Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, norėdami naudoti garinę orkaitę, pirmiausia turite ją įjungti.

- “Aus”

Ekranas užtamsinamas taupant energiją. Norėdami valdyti ekraną, pirma turite įjungti orkaitę.

- “Nachtabstaltung”

Taupant energiją, ekrane rodomas laikas nuo 5 iki 23 val. Likusiu laiku ekranas yra užtamsintas.

## “Darstellung”

Laikas gali būti rodomas “Analog” (laikrodžio su ciferblatu forma) arba “Digital” (val:min).

Pasirinkus skaitmeninį rodymą, ekrane papildomai rodoma data.

## “Zeitformat”

Paros laiko rodymą galite nustatyti 24 arba 12 valandų formatu (“24 Std” arba “12 Std (am/pm)”).

## “Einstellen”

Nustatote valandas ir minutes.

**Patarimas:** Jeigu nevykdomas kepimo procesas, palieskite paros laiką ekrano viršutinėje dalyje ir pakeiskite laiką.

Po elektros tiekimo pertrūkio vėl rodomas esamas paros laikas. Paros laikas saugomas maždaug 150 valandų.



Jeigu garinė orkaitė prijungta prie WLAN tinklo ir užsiregistruota “Miele” programėlėje, “Miele” programėlėje paros laikas sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

## “Datum”

Nustatykite datą.

Jeigu garinė orkaitė išjungta, data rodoma tik jeigu pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Darstellung” | “Digital”.

## “Beleuchtung”


- “Ein”  
Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra įjungtas viso kepimo proceso metu.
- “„Ein“ für 15 Sekunden”  
Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas kepimo proceso metu išjungiamas po 15 sekundžių. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.
- “Aus”  
Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra išjungtas. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

# “Einstellungen”

## “Startbildschirm”

Gamyklinis nustatymas: įjungus orkaitę, ekrane rodomas pagrindinis meniu. Vietoj to, kaip pradinį ekraną galite, pvz., pasirinkti, kad būtų rodomi režimai, arba pasirinkti įrašus “MyMiele” (žr. skyrių “MyMiele”).



Pakeistas pradžios ekranas rodomas tik pakartotinai įjungus garinę orkaitę.

Į pagrindinį meniu pateksite palietę jutiklinį mygtuką  arba meniu rodyklę viršutinėje ekrano dalyje.

## “Display”

### “Helligkeit”

Ekrano ryškumas nustatomas segmentiniame stulpelyje.

-   
maksimalus ryškumas
-   
minimalus ryškumas

### “Farbschema”

Pasirinkite, ar ekrano rodmenys turėtų būti rodomi šviesiame ar tamsiame fone.

- “Hell”  
Ekrano fonas yra šviesus, su tamsiais užrašais.
- “Dunkel”  
Ekrano fonas yra tamsus, su šviesiais užrašais.

## “QuickTouch”

Pasirinkite, kaip turėtų reaguoti jutikliniai mygtukai ir priartėjimo jutiklis, kai garinė orkaitė išjungta:

- “Ein”  
Jeigu papildomai pasirinkote nustatymą “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein” arba “Nachtabstaltung”, jutikliniai mygtukai reaguos net kai garinė orkaitė išjungta.
- “Aus”  
Nesvarbu, ar buvo pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Anzeige”, jutikliniai mygtukai reaguoja tik jeigu garinė orkaitė yra įjungta arba tam tikrą laiką išjungus orkaitę.

## “Lautstärke”

### “Signaltöne”

Jeigu įjungtas, garsinis signalas nu-skambės pasiekus nustatytą temperatūrą ir pasibaigus nustatytai kepimo trukmei.

Mygtukų signalų garso stiprumas nustatomas stulpeline diagrama.



maksimalus garso stiprumas



garsiniai signalai išjungti

### “Tastenton”

Mygtukų perjungimo signalo, kuris pasigirsta kiekvieną kartą palietus jutiklinį mygtuką, garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.




maksimalus garso stiprumas



mygtukų perjungimo signalas išjungtas

### “Begrüßungsmelodie”

Galite įjungti arba išjungti melodiją, kuri pasigirs palietus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

## “Einheiten”

### “Gewicht”

Automatinėse programose maisto produktų svorį galite nurodyti gramais (“g”), svarais (“lb”) arba svarais ir uncijomis (“lb/oz”).

### “Temperatur”

Temperatūrą galite nustatyti Celsijaus (“°C”) arba Farenheito (“°F”) laipsniais.

# “Einstellungen”

## “Warmhalten”

Pasibaigus kepimo procesui, funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus. Patiekalas maks. 15 min. laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje. Ši funkcija išsijungs atidarius prietaisą dureles arba palietus jutiklinį mygtuką.

Turėkite omenyje, kad temperatūrai jautrūs maisto produktai, ypač žuvis, naudojant šilumos palaikymo funkciją, gali toliau kepti.

### - “Ein”

Funkcija “Warmhalten” įjungta. Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą, funkcija įsijungs po 5 minučių. Patiekalas laikomas 70 °C temperatūroje.

### - “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta.

## “Dampfreduktion”

Funkcija “Dampfreduktion” apsaugo, kad atidarius dureles neišsiveržtų garai.

### - “Ein”

Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą (kepimas garuose) arba 80–100 °C kartu su 100 % drėgme (kombinuotasis režimas), kepimo proceso pabaigoje automatiškai įjungiamas garų sumažinimo funkcija. Ekrane rodoma “Dampfreduktion”.

### - “Aus”

Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, automatiškai išjungiamas ir funkcija “Warmhalten”. Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės dureles, išsiverš didelis garų kiekis.

## “Vorschlagstemperaturen”

Jeigu dažnai kepimui naudojate vis kitą temperatūrą, galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.

Iškvietus meniu punktą, bus rodomas pasirinkamų režimų sąrašas.

■ Pasirinkite norimą režimą.

Rodoma rekomenduojama temperatūra ir temperatūrų diapazonas, kuriame galite ją pakeisti.

■ Pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

### “Booster”

Funkcija “Booster” naudojama greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

- “Ein”

Funkcija “Booster” įjungiama automatiškai įkaitinimo fazės metu. Viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žiedinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius vienu metu kaitina maisto ruošimo skyrių iki nustatytos temperatūros.

- “Aus”

Įkaitinimo fazės metu išjungiama funkcija “Booster”. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik pasirinkto veikimo režimo kaitinimo elementai.

Funkciją “Booster” galite įjungti arba išjungti vienam kepimo procesui ir išskleidžiamajame meniu.

### “Automatisches Spülen”

Pasibaigus troškinimui garuose ir išjungus garinę orkaitę ekrane rodomas užrašas “Gerät wird gespült”.

Šio proceso metu iš sistemos išplaunami galimai užsilikę maisto likučiai.

Galite įjungti arba išjungti automatinį prietaiso plovimą.

# “Einstellungen”

## “Wasserhärte”

Kad garinė orkaitė veiktų be sutrikimų ir tinkamu laiku būtų šalinamos kalkių nuosėdos, turite nustatyti savo naudojamo vandens kietumą. Kuo kietesnis vanduo, tuo dažniau iš prietaiso būtina pašalinti kalkes.

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Jeigu naudojate į butelius išpilstytą geriamąjį vandenį, pvz., mineralinį vandenį, nenaudokite gazuoto vandens. Pasirinkite nustatymus, atsižvelgiant į kalcio kiekį vandenyje. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg/l  $\text{Ca}^{2+}$  arba ppm (mg  $\text{Ca}^{2+}$ /l).

Galite nustatyti kietumo laipsnį nuo 1 °dH iki 70 °dH. Gamykloje nustatytas 15 °dH kietumo laipsnis.

Vandens kietumas		Kalcio kiekis nurodytas mg/l $\text{Ca}^{2+}$ arba ppm (mg $\text{Ca}^{2+}$ /l)	Nustatymas
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,9	71	10
11	2,0	79	11
12	2,2	86	12

Vandens kietumas		Kalcio kiekis nurodytas mg/l $\text{Ca}^{2+}$ arba ppm (mg $\text{Ca}^{2+}$ /l)	Nustatymas
°dH	mmol/l		
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,1	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	4,0	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,7	186	26
27	4,9	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,6	221	31
32	5,8	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,5	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70




## “Annäherungssensor”


Artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano, artėjimo jutiklis iš karto su-reaguoja.

Jeigu norite, kad artėjimo jutiklis rea-guotų net kai garinė orkaitė išjungta, rinkitės nustatymą “Display” | “QuickTo-uch” | “Ein”.

## “Licht einschalten”

- “Bei laufendem Garvorgang”  
Kepimo proceso metu priartėjus prie jutiklinio ekrano, įsijungia maisto ruo-šimo skyriaus apšvietimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas vėl au-tomatiškai išsijungia po 15 sekun-džių.
- “Immer ein”  
Kepimo proceso metu priartėjus prie jutiklinio ekrano, įsijungia maisto ruo-šimo skyriaus apšvietimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas vėl au-tomatiškai išsijungia po 15 sekun-džių.
- “Aus”  
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nerea-guoja priartėjimo jutiklis. Jutikliniu mygtuku  15 sekundžių įjunkite maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

## “Gerät einschalten”

- “Ein”  
Jeigu paros laikas rodomas, artėjant prie jutiklinio ekrano garinė orkaitė įsijungia, rodomas pagrindinis meniu.
- “Aus”  
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nerea-guoja artėjimo jutiklis. Garinę orkaitę įjunkite įjungimo / išjungimo mygtu-ku .

## “Signaltöne quittieren”

- “Ein”  
Prisiartinus prie jutiklinio ekrano, išsi-jungia garsiniai signalai.
- “Aus”  
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nerea-guoja priartėjimo jutiklis. Garsinius si-gnalus išjunkite rankiniu būdu.

# “Einstellungen”

---

## “Sicherheit”


### “Inbetriebnahmesperre ”

Prietaiso įjungimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio garinės orkaitės įjungimo.

Net jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, galite naudoti įspėjamuosius signalus, iš karto nustatyti trumpąją trukmę arba naudoti funkciją “MobileStart”.

Sutrikus elektros tiekimui, prietaiso įjungimo blokatorius ir toliau lieka įjungtas.


#### - “Ein”

Paleidimo blokatorius suaktyvinamas. Kad galėtumėte naudoti garinę orkaitę, ją įjunkite ir maž. 6 sek. lieskite simbolį .

#### - “Aus”

Prietaiso paleidimo blokatorius išjungtas. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

## “Tastensperre”

Mygtukų blokatorius apsaugo nuo netyčinio išjungimo arba kepimo nustatymų pakeitimo. Jeigu įjungtas mygtukų blokatorius, praėjus kelioms sekundėms nuo kepimo proceso pradžios, ekrane užsiblokuos visi jutikliniai mygtukai ir laukeliai, išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

#### - “Ein”

Mygtukų blokatorius aktyvintas. Jutiklinį mygtuką OK lieskite maž. 6 sekundes, jeigu norite laikinai išjungti mygtukų blokatorių.

#### - “Aus”

Mygtukų blokatorius išjungtas. Visi jutikliniai mygtukai reaguoja iš karto.

## “Möbelfronterkennung”

### - “Ein”

Aktyvintas baldo priekinės dalies atpažinimas. Garinės orkaitės artėjimo jutiklis automatiškai atpažįsta, ar montavimo spintos durelės uždarytos.

Jeigu durelės uždarytos, po tam tikro laiko garinė orkaitė automatiškai išsijungia.

### - “Aus”

Baldo priekinės dalies atpažinimas išjungtas. Garinė orkaitė neatpažįsta, ar uždarytos montavimo spintos durelės.

Jeigu prietaisas buvo įmontuotas į spintelę (pvz., su durelėmis), už uždarytų durelių susikaupusi šiluma ir drėgmė gali sugadinti patį prietaisą, montavimo spintą ir grindis.

Jeigu garinę orkaitę ketinate naudoti, visada atidarykite montavimo spintos dureles.

Dureles uždarykite tik tada, kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsusi.

**Patarimas:** jeigu ketinate aktyvinti šabo režimą, išjunkite baldo priekinės dalies atpažinimo funkciją.

## “Miele@home”

Ši garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems buitiniams prietaisams ir yra su “SuperVision” funkcija.

Jūsų garinė orkaitė pristatoma su WLAN ryšio moduliu ir pritaikyta belaidžiam ryšiui.

Galimi keli garinės orkaitės jungimo prie WLAN tinklo būdai. Garinės orkaitės prijungimui prie WLAN tinklo rekomenduojame naudoti “Miele@mobile” programėlę arba WPS.

### - “Aktivieren”

Nustatymas rodomas tik išjungus “Miele@home” programėlę. Vėl įjungiamą WLAN funkciją.

### - “Deaktivieren”

Nustatymas rodomas tik suaktyvinus “Miele@home” programėlę. “Miele@home” lieka įdiegta, išjungiamą WLAN funkciją.

### - “Verbindungsstatus”

Nustatymas rodomas tik suaktyvinus “Miele@home” programėlę. Ekrane rodoma tokia informacija, pvz., WLAN ryšio stiprumas, tinklo pavadinimas ir IP adresas.

### - “Neu einrichten”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. Atkurkite tinklo nustatymus ir iš naujo prisijunkite prie tinklo.

## “Einstellungen”

### - “Zurücksetzen”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. WLAN funkcija išjungžiama, grąžinami gamykliniai prisijungimo prie WLAN tinklo nustatymai. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

Jeigu ketinate garinę orkaitę utilizuoti, parduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo nustatymus. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę savininkai neturės prieigos prie jūsų prietaiso.

### - “Einrichten”


Nustatymas rodomas, jeigu dar neprisijungta prie WLAN tinklo. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.


## “Fernsteuerung”

Jeigu savo mobiliajame prietaise įdiegėte “Miele” programėlę, prisijungėte prie “Miele@home” sistemos ir suaktyvinote nuotolinio valdymo funkciją (“Ein”), galite naudoti “MobileStart” funkciją ir, pvz., peržiūrėti informaciją apie garinę orkaitę vykdomą troškinimą arba jį užbaigti.


Prijungus prie tinklo parengties režimu garinė orkaitė suvartoja daug. 2 W.

### “MobileStart” funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir suaktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .


## “SuperVision”

Garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prietaisams ir yra su “SuperVision” funkcija, kuri leidžia “Miele@home” sistemoje stebėti kitų buitinių prietaisų būseną.

Kad galėtumėte suaktyvinti “SuperVision” funkciją, prieš tai turite įdiegti “Miele@home” sistemą.

## “SuperVision-Anzeige”

- “Ein”

Funkcija “SuperVision” įjungta.  
Ekrano viršuje, dešinėje rodomas simbolis .

- “Aus”

Funkcija “SuperVision” išjungta.

## “Anzeige im Standby”

Funkcija “SuperVision” veikia ir budėjimo režime. Išskyrus, jeigu įjungtas orkaitės paros laiko rodymo indikatorius (“Einstellungen” | “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein”).

- “Ein”

Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitiniai prietaisai.

- “Nur bei Fehlern”

Rodomi tik sujungtų buitinių prietaisų veikimo sutrikimai.

## “Geräteliste”

Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitiniai prietaisai. Pasirinkę prietaisą, galite atsisiųsti kitas jo nuostatas:

- “Gerät anzeigen”

- “Ein”

Funkcija “SuperVision” įjungta.

- “Aus”

Funkcija “SuperVision” šiame prietaise išjungta. Prietaisas yra užregistruotas “Miele@home” sistemoje. Rodomos triktys, net jeigu prietaiso funkcija “SuperVision” yra išjungta.

- “Signaltöne”

Galite nustatyti, jeigu norite, kad prietaiso garsiniai signalai būtų įjungti (“Ein”) arba išjungti (“Aus”).

# “Einstellungen”

## “RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus tik įvykdžius visas “Miele@home” naudojimui būtinas sąlygas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrį “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija skirta jūsų garinės orkaitės programinei įrangai atnaujinti. Jeigu jūsų garinei orkaitei yra paruoštas naujinys, prietaisas jį atsisiųs automatiškai. Naujinys automatiškai nebus diegiamas, diegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Neįdiegę naujinio, savo orkaitę galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

### Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsisiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

## Nuotolinio programinės įrangos naujinimo (“RemoteUpdate”) eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, garinės orkaitės ekrane rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus orkaitę, prietaisas primins apie paruoštą programinės įrangos naujinį.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nėra jokio pranešimo, vadinasi, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti.
- Naujinio diegimo metu neišjunkite prietaiso. Nutraukus diegimo procesą, naujinys nebus įdiegtas.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

## “Softwareversion”

Programinės įrangos versija skirta “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios informacijos neprireiks.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

## “Rechtliche Informationen”

“Open-Source-Lizenzen” rasite integruotų atvirojo kodo programinės įrangos komponentų sąrašą.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

## “Händler”

Ši funkcija leidžia pardavėjui demonstruoti garinės orkaitės veikimą, neįjungiant kaitinimo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

## “Messeschaltung”

Ijungus garinę orkaitę, kurioje suaktyvintas parodomasis režimas, rodoma nuoroda “Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht”.

- “Ein”

Parodomasis režimas bus suaktyvintas, jeigu mygtuką *OK* liesite mažiau nei 4 sekundes.

- “Aus”

Parodomąjį režimą išjungs, jeigu mygtuką *OK* liesite ne mažiau 4 sek. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

## “Werkeinstellungen”

- “Geräteeinstellungen”

Grąžinami visi gamykliniai nustatymai.

- “Eigene Programme”

Ištrinamos visos asmeninės programos.


- “MyMiele”

Ištrinami visi “MyMiele” įrašai.

- “Vorschlagstemperaturen”


Atkuriamos pakeistos gamyklinės rekomenduojamos temperatūros.

## “Alarm und Kurzzeit”

Jutikliniu mygtuku  galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., kiaušinių virimui) arba įspėjamąjį signalą (fiksuoatą laiką).



Vienu metu galite nustatyti du įspėjamuosius signalus, dvi trumpąsias trukmes arba vieną įspėjamąjį signalą ir vieną trumpą trukmę.


### Funkcijos “Alarm” naudojimas


Įspėjamąjį signalą  galite naudoti norėdami nustatyti laiką, kada turėtų pasigirsti įspėjamasis signalas.


#### Įspėjamojo signalo nustatymas


Jei pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, įjunkite garinę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti įspėjamąjį signalą. Įspėjamojo signalo laikas rodomas net kai garinė orkaitė išjungta.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite  “Alarm”.
- Nustatykite įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.
- Patvirtinkite spustelėję “Schließen”.

Kol garinė orkaitė išjungta, vietoje paros laiko rodomas įspėjamojo signalo laikas ir .


Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas arba naršote po meniu, ekrano viršuje, dešinėje rodomas  ir įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

Kartu su nustatytu įspėjamojo signalo skambėjimo laiku ekrane šalia paros laiko mirksi , nuskamba garsinis signalas.

- Ekrane palieskite jutiklinį mygtuką  arba nustatytą įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

#### Įspėjamojo signalo keitimas


- Ekrane pasirinkite įspėjamąjį signalą arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą įspėjamąjį signalą.

Rodomas nustatytas įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

- Iš naujo nustatykite įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Pakeistas įspėjamojo signalo laikas išsaugomas ir rodomas ekrane.

#### Įspėjamojo signalo ištrynimasis

- Ekrane pasirinkite įspėjamąjį signalą arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą įspėjamąjį signalą.


Rodomas nustatytas įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Įspėjamasis signalas ištrinamas.



### Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas

Trumpąją trukmę  galite nustatyti, jeigu norite stebėti atskirus procesus (pvz., kiaušinių virimą).



Trumpąją trukmę galite naudoti, jeigu tuo pačiu metu nustatėte automatinio kepimo proceso įjungimo arba išjungimo laiką (pvz., kaip priminimą patiekalą pabarstyti prieskoniais, praėjus tam tikram kepimo laikui).


- Galite nustatyti ilgiausią 59 minučių ir 59 sekundžių trumpąją trukmę.


### Laikmačio nustatymas


Jei pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, įjunkite garinę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti trumpąją trukmę. Išjungus orkaitę, rodoma trumpoji trukmė.


Pavyzdys: norite virti kiaušinius ir nustatyti 6 minučių ir 20 sekundžių trumpąją trukmę.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite  “Kurzzeit”.
- Nustatykite trumpąją trukmę.
- Patvirtinkite spustelėję “Schließen”.

Kai garinė orkaitė yra išjungta, vietoje paros laiko rodoma trumpoji trukmė ir .


Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas arba esate meniu, rodomas , o trumpoji trukmė skaičiuojama ekrano viršuje, dešinėje.

Pasibaigus trumpajai trukmei, mirksi , laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka, nuskamba garsinis signalas.

- Ekrane palieskite jutiklinį mygtuką  arba norimą trumpąją trukmę.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

### Trumposios trukmės keitimas


- Pasirinkite ekrane trumpąją trukmę arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą trumpąją trukmę.

Rodoma nustatyta trumpoji trukmė.

- Nustatykite naują trumpąją trukmę.
- Palieskite “Schließen” ir patvirtinkite.

Pakeista trumpoji trukmė išsaugoma ir skaičiuojama minučių tikslumu. Jeigu ši trukmė trumpesnė negu 10 minučių, ji skaičiuojama sekundžių tikslumu.

### Trumposios trukmės ištrynimasis





















- Pasirinkite ekrane trumpąją trukmę arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą trumpąją trukmę.







Rodoma nustatyta trumpoji trukmė.

- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Trumpoji trukmė ištrinama.






# Pagrindinis ir submeniu

Meniu	Rekomen- duojama vertė	Sritis
“Betriebsarten” 		
“Heißluft plus” 	“160 °C”	“30–230 °C”
“Ober-/Unterhitze” 	“180 °C”	“30–230 °C”
Combigaren 		
Combigen + Heißluft plus 	170 °C	30–230 °C
Combi + Ober-/Unterhitze 	180 °C	30–230 °C
Combigen + Grill 	“Stufe 3”	“Stufe 1–3”
“Dampfgaren” 	“100 °C”	“40–100 °C”
“Sous-vide” 	“65 °C”	“45–90 °C”
“Intensivbacken” 	“180 °C”	“50–230 °C”
“Unterhitze” 	“190 °C”	“100–200 °C”
“Oberhitze” 	“190 °C”	“100–230 °C”
“Grill groß” 	“3 lygis	“1–3 lygis
“Grill klein” 	“3 lygis	“1–3 lygis
“Umluftgrill” 	“200 °C”	“50–230 °C”
“Kuchen spezial” 	“160 °C”	“30–230 °C”
“Eco-Heißluft” 	“180 °C”	“30–230 °C”
“Eco-Dampfgaren” 	“100 °C”	“40–100 °C”
“Automatikprogramme” 		
“Spezialanwendungen” 		
“Erhitzen”	“130 °C”	“120–140 °C”
“Auftauen”	“60 °C”	“50–60 °C”


Meniu	Rekomen- duojama vertė	Sritis
“Spezialanwendungen” 		
Mix & Match		
Garen knusprig	–	–
Garen schonend	–	–
Erhitzen knusprig	–	–
Erhitzen schonend	–	–
“Blanchieren”	–	–
“Einkochen”	“90 °C”	“80–100 °C”
“Dörren”	“50 °C”	“30–70 °C”
“Hefeteig gehen lassen”	–	–
“Menügaren”	–	–
“Geschirr entkeimen”	–	–
“Sabbat-Programm”	“180 °C”	“50–230 °C”
“Geschirr wärmen”	“50 °C”	“50–80 °C”
“Warmhalten”	“65 °C”	“40–100 °C”
“MyMiele”  		
“Eigene Programme” 		
“Einstellungen” 		
“Pflege” 		
“Entkalken”		
HydroClean		
“Einweichen”		
Trocknen		
“Spülen”		

# Energijos taupymo patarimai

## Gaminimo procesai

- Ruošiant patiekalus, rekomenduojama naudoti automatinės programos.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus, kurie nebus reikalingi gaminimo metu.
- Rinkitės recepte arba gaminimo lentelėje nurodytą žemesnę temperatūrą, po tam tikro laiko patikrinkite kepamą patiekalą.
- Jeigu taip nurodyta recepte arba kepimo lentelėje, įkaitinkite maisto ruošimo skyrių.
- Kepimo metu stenkitės nevarstyti prietaiso durelių.
- Naudokite matines, tamsias kepimo formas. Jos geriau sugeria karštį ir greičiau perduoda į tešlą. Šviesios medžiagos, pavyzdžiui, nerūdijantysis plienas ar aliuminis, atspindi šilumą, todėl ji sunkiau patenka į kepamą patiekalą. Maisto ruošimo skyriaus dugno arba grotelių neuždenkite šilumą atspindinčia plėvele.
- Stebėkite kepimo trukmę, kad nešvaistytumėte energijos. Nustatykite kepimo trukmę arba naudokite patiekalų termometrą (jeigu yra).
- Daugelį patiekalų iškepsite pasirinkę "Heißluft plus"  veikimo režimą. Šiluma iš karto paskirstoma po visą maisto ruošimo skyrių, daugelį patiekalų galėsite kepti žemesnėje temperatūroje, negu pasirinkę režimą "Ober-/Unterhitze" . Be to, tuo pačiu metu galėsite kepti keliuose kepimo lygiuose.
- Norėdami kepti keptuve, rinkitės kepimo režimą "Umluftgrill" . Galėsite kepti žemesnėje temperatūroje, negu kituose keptuvo režimuose, kur būtina nustatyti aukščiausią temperatūrą.
- Pasirinkę veikimo režimą "Eco-Heißluft"  taupysite energiją ir optimaliai išnaudosite šilumą. Šį veikimo režimą naudokite, jeigu kepate nedideliais kiekiais, pvz., šaldytą picą arba forminius sausainius. Kol maisto produktai kepa, stenkitės nevarstyti prietaiso durelių.
- Jeigu norite naudoti energiją taupantį kepimo režimą, rinkitės "Eco-Dampf-garen" . Šis veikimo režimas labiausiai tinka kepti daržoves ir žuvį.
- Prireikus galite kepti vienu metu keletą patiekalų. Statykite juos vieną šalia kito arba dėkite į skirtingus kepimo lygius.
- Patiekalus, kurių negalite ruošti vienu metu, kepkite vieną po kito. Taip išnaudosite likusią šilumą.

## Nustatymai

- Pasirinkite valdymo elementų nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
- Pasirinkite ir maisto ruošimo skyriaus nustatymą “Beleuchtung” | “Aus” arba “„Ein“ für 15 Sekunden”. Bet kuriuo metu galėsite jį įjungti, palietę  jutiklinį mygtuką.

## Energijos taupymo režimas

Jeigu nevykdomas kepimo procesas arba nenaudojamos jokios kitos funkcijos, taupydama energiją, garinė orkaitė automatiškai išsijungia. Rodomas paros laikas arba ekranas užtamsinamas (žr. skyrių “Einstellungen”).

# Valdymas

Sutriko prietaiso veikimas, nes nėra įdėto dugno sietelio.

Jeigu nenaudosite dugno sietelio, į vandens išleidimo sistemą gali patekti maisto likučiai. Nepavyks išleisti vandens.

Todėl prieš kiekvieną kepimo procesą patikrinkite, ar įdėtas sietelis.

- Įjunkite garinę orkaitę.

Rodomas pagrindinis meniu.

- Jeigu kepimo metu norite naudoti kepimo garuose režimą arba garų funkciją, įpilkite į bakelį vandens ir įdėkite į prietaisą.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui.

Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (negali viršyti 20 °C).

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Betriebsarten” ☐.
- Pasirinkite norimą režimą.

Ekrane rodomas veikimo režimas ir atitinkamos rekomenduojamos temperatūros ir drėgmės vertės.

- Šias rekomenduojamas vertes galite pakeisti.

Pakeistos vertės bus perimtos per keletą sekundžių. Temperatūrą arba drėgmę vėliau galėsite pakeisti pasirinkę temperatūros arba drėgmės kiekio rodmenį.

- Patvirtinkite spustelėję OK.

Rodoma esama ir nustatyta temperatūra, prasideda įkaitinimo fazė.

Galite stebėti temperatūros kilimą. Pirmą kartą pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs signalas.

- Pasibaigus kepimo procesui pasirinkite “Beenden”.

 Pavojus nusiplikyti karštais garais!

Naudojant troškinimo su garų funkcija režimą, atidarius dureles, gali išsiveržti karšti garai. Galite nusiplikyti! Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.

- Išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus.

## Garinės orkaitės plovimas pasibaigus troškinimui

- Išimkite ir išpilkite vandens bakelį ir kondensato indą.
- Išjunkite garinę orkaitę.

Kepimo proceso su garų funkcija pabaigoje ekrane rodoma "Gerät wird gespült".

- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Įvykdysite iki galo plovimo procesą, kad iš sistemos būtų išplauti galimai užsilikę maisto likučiai.

- Visą garinę orkaitę išplaukite ir išdžiovinkite, kaip aprašyta skyriuje "Valymas ir priežiūra".
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

## Vandens pildymas

Jei kepant atsiranda vandens trūkumas, pasigirsta signalas, o ekrane rodomas raginimas įpilti vandens.

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.

Procesas tęsiamas toliau.

## Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas


Kol vykdomas kepimo procesas, atsižvelgiant į pasirinktą kepimo režimą, šiam kepimo procesui galite pakeisti vertes ir nustatymus.


Gali būti keičiami šie nustatymai:

- "Temperatur"
- "Feuchte"
- "Garzeit"
- "Booster"
- "Vorheizen"
- "Crisp function"

## Temperatūros ir šerdies temperatūros keitimas

Meniu “Einstellungen” | “Vorschlagstemperaturen” galite nuolat pakeisti rekomenduojamą temperatūrą ir nustatyti ją pagal savo naudojimo įpročius.

Patiekalo šerdies temperatūra  bus rodoma tik jeigu naudosite patiekalų termometrą (žr. skyriaus “Kepimas” poskyrį “Patiekalų termometras”).

- Palieskite temperatūros indikatorių.
- Galite pakeisti kepimo ir šerdies temperatūrą .
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo procesas tęsiamas toliau su pakeista temperatūra.

### “Feuchte” keitimas

- Palieskite drėgmės rodmenį.
- Pakeiskite drėgmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo procesas tęsiamas toliau su pakeistu drėgmės kiekiu.

## Kepimo trukmės nustatymas

Jei tarp maisto produkto įdėjimo ir kepimo programos įjungimo praėjo ilgesnis laiko tarpas, tai gali neigiamai paveikti patiekalo skonį. Gali pakisti šviežių maisto produktų spalva arba jie tiesiog gali sugesti.

Tešla gali apdžiūti, sumažėti kepimo miltelių poveikis.

Stenkitės pasirinkti kuo trumpesnį laiko tarpą iki programos paleidimo.

Patiekalą įdėjote į maisto ruošimo skyrių, pasirinkote režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Nurodę “Garzeit”, “Fertig um” arba “Start um”, kepimo procesą galite automatiškai išjungti arba įjungti ir vėl išjungti.

- “Garzeit”  
Nustatykite kepimo trukmę, kurios pakanka patiekalui iškepti. Pasibaigus nustatytai trukmei, automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maksimali galima kepimo trukmė priklauso nuo pasirinkto kepimo režimo.
- “Fertig um”  
Nustatykite tikslų laiką, kada kepimo procesas turi būti baigtas. Tuo metu automatiškai išsijungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.



- "Start um"

Ši funkcija rodoma meniu tik jeigu nustatėte "Garzeit" arba "Fertig um". Naujododami "Start um" nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti kepimo procesas. Tuo metu automatiškai įsijungs orkaitės kaitinimo elementai.

- Pasirinkite ☺ arba "Timer".
- Palieskite jutiklinį mygtuką.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą (kepimas garuose) arba 80–100 °C kartu su 100 % drėgme (kombinuotasis režimas), kepimo proceso pabaigoje įjunginama garų sumažinimo funkcija.

- Palaukite, kol užges "Dampfreduktion", tada galite atidaryti prietaiso dureles ir išimti patiekalą.

## Kepimo trukmės nustatymo keitimas

- Pasirinkite ☺, laiko nuorodą arba "Timer".
- Pasirinkite norimą laiką ir jį pakeiskite.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Dingus elektros srovei, ištrinami visi nustatymai.

## Nustatyto kepimo laiko keitimas

- Pasirinkite ☺, laiko nuorodą arba "Timer".
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Pasirinkite "Löschen".
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Jeigu ištrinsite "Garzeit", kartu ištrinsite ir nustatytą "Fertig um" bei "Start um" laiką.

Jeigu ištrinsite "Fertig um" arba "Start um", kepimas bus pradėtas nustatytu laiku.

## Kepimo proceso nutraukimas

Jeigu nutraukiate kepimo procesą, išsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas ir apšvietimas. Ištrinama nustatyta gaminimo trukmė.

### Kepimo proceso nutraukimas be nustatytos kepimo trukmės

- Pasirinkite “Beenden”.

Rodomas pagrindinis meniu.

### Kepimo proceso su nustatyta kepimo trukme nutraukimas

- Pasirinkite “Abbrechen”.

Ekране rodoma “Vorgang abbrechen?”.

- Pasirinkite “Ja”.

Rodomas pagrindinis meniu.

## Kepimo proceso nutraukimas

Atidarius dureles, sustabdomas kepimo procesas. Išsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

Kepant garuose arba programose ir specialiose programose, kuriose naudojama vien tik garų funkcija, išsaugoma nustatyta kepimo trukmė.



Pavojus nusiplikyti karštais garais!

Naudojant troškinimo su garų funkcija režimą, atidarius dureles, gali išsiveržti karšti garai. Galite nusiplikyti! Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų, padėklų laikiklių, priedų ir ką tik iškepto patiekalo.

Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, mūvėkite puodkėles.

Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami troškinimo indą, kad patiekalas neišsiliėtų.

Uždarius dureles, procesas bus tęsiamas toliau.


Pirmiausia dar kartą kaitinamas maisto ruošimo skyrius, ekrane rodoma kylanti temperatūra.

Kepant garuose arba kepimui naudojant programas ir specialias naudojimo funkcijas su garais, likusi kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepimo procesuose su 100 % drėgme ir iki 100 °C kepimo temperatūra: kepimo procesas bus užbaigtas anksčiau laiko, jeigu paskutinę minutę (likus 55 sekundėms) bus pravertos durelės.


## Išankstinis maisto ruošimo skyriaus įkaitinimas

Funkcija “Booster” kai kuriuose veikimo režimuose skirta greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

Funkciją “Vorheizen” galima naudoti su visais orkaitės kepmo režimais (išskyrus “Eco-Heißluft” ) , kiekvienam kepmo režimui funkciją reikia įjungti atskirai.



Maisto ruošimo skyrių būtina iš anksto įkaitinti, tik jeigu pasirinkote tam tikrus maisto ruošimo būdus.

■ Iš anksto įkaitinkite orkaitę, jeigu ketinate kepti:

- pyragus ir smulkius kepinus, kurių trumpa kepmo trukmė (pvz., iki 30 min.) arba temperatūrai jautrius tešlos gaminius (pvz., biskvitą), naudodami kepmo režimą “Ober-/Unterhitze” 

### “Booster”

Gamykloje įjungta funkcija “Booster” ir veikimo režimai (“Einstellungen” | “Booster” | “Ein”):

- “Heißluft plus” 
- “Ober-/Unterhitze” 

Jeigu pasirinkote aukštesnę negu 100 °C temperatūrą ir įjungėte funkciją “Booster”, įkaitinimo fazės metu maisto ruošimo skyrius greičiau įkais iki nustatytos temperatūros. Vienu metu veiks viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žiedinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius.

Jeigu temperatūrai jautrių patiekalų kepmui (biskvito, smulkių kepinų) naudojama funkcija “Booster”, gali per greitai apskrusti viršus. Kepdami šiuos maisto produktus, išjunkite funkciją “Booster”.

### “Booster” įjungimas arba išjungimas vienam kepmo procesui

Jeigu ketinate naudoti nustatymą “Booster” | “Ein”, galite šią funkciją išjungti atskiram kepmo procesui.

Atitinkamai šią funkciją galite įjungti atskiram kepmo procesui, jeigu pasirinkote nustatymą “Booster” | “Aus”.

Pavyzdys: pasirinkote kepmo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepmo režimui norite išjungti funkciją “Booster”.

■ Išskleiskite žemyn meniu.

“Booster” pažymėtas oranžine spalva.

■ Pasirinkite “Booster”.

“Booster” rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.

■ Uždarykite išskleidžiamąjį meniu.

Įkaitinimo fazės metu funkcija “Booster” yra išjungta. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik pasirinkto veikimo režimo kaitinimo elementai.

## “Vorheizen”

Daugumą patiekalų galima dėti į šaltą maisto ruošimo skyrių, kad būtų išnaudota įkaitinimo fazės metu išskiriama šiluma.

Jeigu nustatėte kepimo trukmę, ši bus pradėta skaičiuoti tik pasiekus nustatytą kepimo temperatūrą ir įdėjus produktą į maisto ruošimo skyrių.

Iš karto įjunkite kepimo procesą, nenaudokite uždelsto paleidimo.

## “Vorheizen” įjungimas

Funkciją “Vorheizen” reikia atskirai įjungti kiekvienam kepimo režimui.

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite įjungti funkciją “Vorheizen”.

■ Išskleiskite meniu žemyn.

“Vorheizen” rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.

■ Pasirinkite “Vorheizen”.

“Vorheizen” pažymėtas oranžine spalva.

■ Uždarykite išskleidžiamąjį meniu.

Ekrane rodomas pranešimas “Gargut einschieben um ” ir laiko rodmuo. Maisto ruošimo skyrius kaitinamas iki nustatytos temperatūros.

■ Kai būsite paraginti, įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.








## “Crisp function”

Funkcija “Crisp function” (drėgmės sumažinimo) leis kartais arba viso kepimo proceso metu maisto ruošimo skyriuje sumažinti drėgmės kiekį.

Šią funkciją rekomenduojama naudoti kepant picą, apkepęs su įdaru, pyragą su drėgnu įdaru sluoksniu arba keksius.

Naudojant šią funkciją paukštienos kepinui, odelė bus ypač traški.

“Crisp function” funkciją galima naudoti šiuose veikimo režimuose:

- “Heißluft plus” 
- “Ober-/Unterhitze” 
- “Intensivbacken” 
- “Unterhitze” 
- “Oberhitze” 
- “Umluftgrill” 
- “Kuchen spezial” 

## “Crisp function” įjungimas

Funkciją “Crisp function” reikia atskirai įjungti kiekvienam kepimo režimui.

Pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą. Šiam kepimo režimui norite įjungti funkciją “Crisp function”.

- Išskleiskite žemyn meniu.

“Crisp function” rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.


- Pasirinkite “Crisp function”.

“Crisp function” pažymėtas oranžine spalva.

- Uždarykite išskleidžiamąjį meniu.

Funkcija “Crisp function” įjungta. Išskleidžiamajame meniu bet kada galite atsisakyti funkcijos “Crisp function”.

## Garų tiekimas

Visuose orkaitės veikimo režimuose (išskyrus “Eco-Heißluft” ) kepimo proceso metu galima papildomai naudoti garus. Garų išleidimų skaičius yra neribotas.

Jeigu ekrane rodoma “Dampfstoß”, o “Start” yra žaliame fone, galite paleisti garus.

Kad garai galėtų tolygiai pasiskirstyti šiltoje orkaitėje, palaukite, kol orkaitė įkais.

- Pasirinkite “Start”.

Paleidžiami garai. Funkcijos trukmė yra apie 1 minutę.

- Norėdami dar kartą paleisti garus, kai “Start” vėl bus žaliame fone, atlikite tuos pačius veiksmus.

## Veikimo režimo keitimas

Kepimo proceso metu galite perjungti kepimo režimą.

- Palieskite pasirinkto veikimo režimo simbolį.
- Jeigu nustatėte kepimo trukmę, pranešimą “Vorgang abbrechen?” patvirtinkite su “Ja”.
- Pasirinkite kitą veikimo režimą.

Ekrane rodomas pakeistas režimas ir atitinkamos rekomenduojamos vertės.

- Nustatykite kepimo proceso vertes, palieskite mygtuką *OK* ir patvirtinkite.

Skyriuje “Svarbu ir verta žinoti” rasite bendruosius galiojančius nurodymus. Jei tam tikriems maisto produktams ir (arba) panaudojimo atvejams taikomos ypatybės, jos nurodomos atitinkamuose skyriuose.

## Troškinimo garuose ypatybės

Troškinant garuose, beveik visiškai išsaugomi vitaminai ir mineralinės medžiagos, nes gaminys nėra vandenyje.

Troškinant garuose maisto produktų skonis išsaugomas geriau nei įprastai verdant. Todėl rekomenduojame troškimo metu nedėti druskos arba dėti tik baigus troškinti. Be to, maisto produktai išlaiko savo šviežią, natūralią spalvą.

## Troškinimo indai

### Kepimo indas

Kartu su garine orkaitė pristatomi nerūdijančiojo plieno kepimo indai. Galima papildomai įsigyti įvairių dydžių kepimo indų, taip pat perforuotų ir neperforuotų (žr. skyrių “Įsigijami priedai”). Visiems patiekalams galėsite naudoti tinkamus kepimo indus.

**Garinėje orkaitėje** rekomenduojama naudoti perforuotus kepimo indus. Taip garai galės iš visų pusių patekti į kepamą patiekalą, o šis keps tolygiai.

## Asmeniniai indai

Galite naudoti savo indus. Svarbu:

- Indai turi būti tinkami naudoti orkaitėje ir atsparūs garams. Jei norite naudoti plastikinius indus, teiraukitės gamintojo, ar jie yra tinkami.
- Indai storomis sienelėmis, pavyzdžiui, iš porceliano, keramikos arba fajanso, yra mažiau tinkami kepti garuose. Storos sienelės blogai praleidžia šilumą, todėl gerokai pailgėja lentelėse nurodytas kepimo laikas.
- Kepimo indus statykite ant grotelių arba į kepimo padėklą. Jeigu kepimo indas yra didelis, galite išimti padėklą laikiklius, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padėti groteles ir ant jų pastatyti kepimo indą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra”, poskyrį “Padėklų laikiklių plovimas”).
- Kad į kepimo indą patektų garai, tarp viršutinio indo krašto ir maisto ruošimo skyriaus viršaus palikite nedidelį tarpelį.

# Svarbu ir verta žinoti

---

## Kepimo lygis

Galite pasirinkti bet kurį kepimo lygį arba vienu metu kepti keliuose lygiuose. Dėl to gaminimo trukmė nesikeis.

Jeigu troškinimui garuose vienu metu naudojate keletą aukštų troškinimo indų, sudėkite juos pagal aukštį. Jeigu įmanoma, tarp troškinimo indų palikite tarpelį.

Kad užtikrintumėte apsaugą nuo apvirtimo, troškinimo indus, groteles ir padėklą visada įstatykite tarp padėklų laikiklių skersinių.

## Šaldytas produktas

Šaldytų produktų įkaitinimo laikas yra ilgesnis nei šviežių. Kuo daugiau šaldytų produktų yra gaminimo kameroje, tuo ilgiau trunka įkaitinimo fazė.

## Temperatūra

Kepant garuose, maksimali temperatūra yra 100 °C. Šioje temperatūroje galima kepti beveik visus produktus. Kai kuriuos temperatūrai jautrius maisto produktus, pavyzdžiui, uogas, reikia kepti žemesnėje temperatūroje, nes gali išbėgti sultys. Apie tai išsamiau aprašyta atitinkamuose skyriuose.

## Kepimo trukmė

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepant garuose, kepimo laikas iš esmės atitinka ruošimo puode laiką. Jei kepimo laikui įtakos turi tam tikri veiksniai, jie nurodomi tolesniuose skyriuose.

Kepimo trukmė nepriklauso nuo maisto produktų kiekio. 1 kg bulvių kepimo trukmė yra tokia pati, kaip 500 g bulvių.

## Troškinimas su skysčiais

Jei ruošiate su skysčiais, troškinimo indą pripildykite tik 2/3, kad išimdami neišlietumėte.

## Asmeniniai receptai – troškinimas garuose

Maisto produktus ir patiekalus, kurie paprastai ruošiami puode, galima troškinti ir garinėje orkaitėje. Garinėje orkaitėje galima nustatyti tą pačią patiekalo troškinimo trukmę. Atkreipkite dėmesį, kad patiekalas, kepamas garuose, neapskrus.



### **Universalusis padėklas ir kombinuotosios grotelės**

Naudokite universalųjį padėklą su ant viršaus uždėtomis kombinuotomis grotelėmis, pavyzdžiui, kepindami arba kepindami keptuve. Kepimo metu surinktas sultis galėsite panaudoti ruošdami padažą.


Jeigu naudojate universalųjį padėklą su kombinuotomis grotelėmis, universalųjį padėklą įstatykite tarp kepimo lygio skersinių, kad kombinuotosios grotelės būtų viršuje. Išimdami vienu metu ištraukite abi dalis.

### **Ištraukimo apsauga**


Universalioji skarda ir kombinuotosios grotelės turi ištraukimo apsaugą, kuri joms neleidžia išslysti iš įstūmimo lygio, kai ištraukiama tik jų dalis. Išimant pakelkite kombinuotąsias groteles ir universaliąją skardą.

# “Dampfgaren”

## “Eco-Dampfgaren”

Jeigu norite naudoti energiją taupantį kepimo režimą, rinkitės “Eco-Dampfgaren” . Šis veikimo režimas labiausiai tinka kepti daržoves ir žuvį.

Rekomenduojame naudoti kepimo trukmę ir temperatūrą, kaip nurodyta skyriuje “Dampfgaren” pateiktoje lentelėje. Jeigu reikia, galėsite pailginti kepimo trukmę.

Ruošiant krakmolingus maisto produktus, pvz., bulves, ryžius arba tešlos gaminius, rekomenduojama naudoti kepimo režimą “Dampfgaren” .

## Nustatymas

“Betriebsarten” ☐ | “Eco-Dampfgaren” 

## Nuoroda į kepimo lenteles

Atkreipkite dėmesį į kepimo trukmes, temperatūras ir į ruošimo nuorodas.

## Kepimo trukmės pasirinkimas

Lentelėje pateikta kepimo trukmė yra tik orientacinė.

- Pirmiausia rinkitės trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti.

## Daržovės

### Šviežias produktas

Šviežias daržoves paruoškite įprastai, pvz., nuplaukite, išvalykite ir pasmulkin- kite.

### Šaldytas produktas

Kepant šaldytas daržoves, jų nebūtina atitirpinti. Išimtis: į gabalus sušalusios daržovės.

Vienu metu galite kepti šaldytas ir švie- žias daržoves, kepimo trukmė yra tokia pati.

Susmulkinkite didesnius, į gabalus su- šalusius gabalus. Kepimo trukmė nuro- dyta ant pakuotės.

### Troškinimo indai

Mažo skersmens maisto produktai (pa- vyzdžiui, žirniai, šparaginių pupelių ankštys) nesudaro arba palieka mažai tuščios erdvės, todėl garai sunkiai prasi- skverbia. Siekiant tolygaus troškinimo rezultato, šiems maisto produktams pa- sirinkite plokščius troškinimo indus ir juos pripildykite tik iki maždaug 3–5 cm aukščio. Didesnius maisto produktų kie- kius paskirstykite ant keleto plokščių troškinimo indų.

To paties ruošimo laiko skirtingas dar- žovės galima ruošti viename troškinimo inde.

Skystyje ruošiamas daržoves, pvz., rau- donuosius kopūstus, troškinkite neper- foruotuose induose.

## Įstūmimo lygmuo

Jei perforuotuose induose troškinate dažančias daržoves, pvz., burokėlius, po jomis nedėkite jokių kitų maisto pro- duktų. Taip išvengsite spalvos pokyčių dėl lašančių skysčių.

### Kepimo trukmė


Kepimo trukmė, kaip ir įprastai gami- nant, priklauso nuo produkto dydžio ir norimo iškepimo laipsnio. Pavyzdys: tvirtos konsistencijos bulvės, supjausty- tos ketvirčiais:

apie 17 min.

tvirtos konsistencijos bulvės, perpjautos pusiau:

apie 20 min.

### Nuostatos

“Automatikprogramme”  | “Gemüse” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

## “Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Artišokai	32–38
Žiediniai kopūstai, nepjaustyti	27–28
Žiediniai kopūstai, galvutės	8
Pupelės, žalios	10–12
Brokoliai, galvutės	3–4
Morkos, nepjaustytos	7–8
Morkos, perpjaautos pusiau	6–7
Morkos, smulkintos	4
Cikorija, perpjauta pusiau	4–5
Kininis kopūstas, supjaustytas	3
Žirniai	3
Pankolis, perpjautas per pusę	10–12
Pankolis, juostelėmis	4–5
Lapinis kopūstas, supjaustytas	23–26
Bulvės, tvirtos konsistencijos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	27–29 21–22 16–18
Bulvės, dažniausiai verdamos kietai, skustos nepjaustytos perpjautos pusiau padalintos į keturias dalis	25–27 19–21 17–18
Bulvės, miltingos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	26–28 19–20 15–16
Kaliaropės, pjaustytos lazdelėmis	6–7
Moliūgai, pjaustyti kubeliais	2–4
Kukurūzų burbuolės	30–35
Burokėliai, pjaustyti	2–3

Daržovės	🕒 [min]
Paprika, pjaustyta kubeliais arba juostelėmis	2
Bulvės su lupenomis, tvirtos konsistencijos	30–32
Grybai	2
Porai (laiškai), pjaustyti	4–5
Porai (laiškai), per pusę perpjautos lazdelės	6
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, sveikas	22–25
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, galvutės	5–7
Briuseliniai kopūstai	10–12
Burokėliai, nepjaustyti	53–57
Raudonieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	23–26
Geltekklės, nepjaustytos, nykščio storumo	9–10
Salierai, supjaustyti lazdelėmis	6–7
Šparagai, žalieji	7
Šparagai, baltieji, nykščio storumo	9–10
Saldžiosios morkos, smulkintos	6
Špinatai	1–2
Smailieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Salierų lapkočiai, pjaustyti	4–5
Ropės, pjaustytos	6–7
Baltieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	12
Garbanotieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Cukinijos, griežinėliais	2–3
Šparaginiai žirniai	5–7

🕒 Kepimo trukmė

# “Dampfaren”

---

## Žuvis

### Šviežias produktas

Šviežią žuvį paruoškite kaip įprastai, pvz., nuskuskite žvynus, išdarinėkite ir išvalykite.

### Šaldytas produktas

Norint troškinti, žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius tap-tų pakankamai minkštas, kad galėtų įsi-savinti prieskonius.

### Paruošimas

Prieš troškindami išvalykite žuvį, pvz., citrinų arba žaliųjų citrinų sultimis. Rūgštys sutvirtina žuvies mėsą.

Žuvies sūdyti nereikia, nes, troškinant garuose, ji išsaugo beveik visas minera-lines medžiagas, suteikiančias individu-alų skonį.

### Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškini-mo indus.

### Kepimo lygis

Jeigu perforuotame kepimo inde kepate žuvį, o tuo pačiu metu kituose kepimo induose kepate kitus maisto produktus, po žuvimi įdėkite lašų surinkimo arba universalųjį padėklą kad ant kitų maisto produktų nelašėtų skystis ir nepersiduo-tų kvapas.

## Temperatūra

### 85–90 °C

Atsargiai troškinti jautrius žuvies pro-dukthus, pvz., jūrų liežuvius.

### 100 °C

Žuvies, turinčios kietą mėsą, troškini-mui, pvz., menkės ir lašišos.

Žuvies troškinimui su padažu arba sulti-niu.

### Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo pro-dukto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas. 500 g svorio ir 3 cm aukščio žuvies ga-balas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 2 cm aukščio gabalas.


Kuo ilgiau žuvis troškinama, tuo kietes-nė tampa mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės. Jeigu žuvis patroš-kinta nepakankamai, dar papildomai patroškinkite kelias minutes.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite kelio-mis minutėmis, jei žuvį ruošiate su pa-dažu arba sultiniu.

## Patarimai

- Patiekalą galite pagardinti prieskoniais ir žolelėmis (pvz., krapais).
- Didesnes žuvis troškinkite plaukimo padėtyje. Kad išlaikytumėte žuvį tokioje padėtyje, į kepimo indą pastatykite apverstą mažą puodelį. Ant viršaus pilvu žemyn uždėkite žuvį.
- Nenaudojamas atliekas – ašakas, pelekus ir žuvies galvą kartu su daržovėmis sudėkite į indą, užpilkite šalto vandens ir paruoškite **žuvies sultinį**. 100 °C temperatūroje kepkite apie 60–90 minučių. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.
- Ruošiant **mėlynąją žuvį**, žuvis troškinkite vandenyje su actu (vandens ir acto santykis – pagal receptą). Svarbu, kad nepažeistumėte žuvies odos. Tokiam ruošimui labiausiai tinka karpiai, upėtakiai, lynai, unguriai ir lašišos.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Fisch” | ... | “Dampfgaren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

## “Dampfgaren”

Žuvis	🌡️ [°C]	🕒 [min]
Ungurys	100	5–7
Ešerio filė	100	8–10
Karšio filė	85	3
Upėtakis, 250 g	90	10–13
Baltojo paltuso filė	85	4–6
Menkės filė	100	6
Karpis, 1,5 kg	100	18–25
Lašišų filė	100	6–8
Lašišos kepsnys	100	8–10
Lašišinis upėtakis	90	14–17
Pangasijų filė	85	3
Jūrų ešerio filė	100	6–8
Juodadėmės menkės filė	100	4–6
Plekšnės filė	85	4–5
Jūrų velnio filė	85	8–10
Jūrų liežuvio filė	85	3
Paprastojo oto filė	85	5–8
Tuno filė	85	5–10
Sterko filė	85	4

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė



## Mėsa

### Šviežias produktas

Mėsą paruoškite kaip įprastai.

### Šaldyti produktai

Prieš kepdami šaldytą mėsą, pirmiausia turite ją atitirpinti (žr. skyriaus “Specialaus naudojimo programos” poskyrį “Atitirpinimas”).

### Paruošimas

Mėsą, kuri bus skrudinama ir paskui troškinama, pvz., guliašą, reikia pakepti ant kaitvietės.


### Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas. 500 g svorio ir 10 cm aukščio mėsos gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 5 cm aukščio gabalas.

## Patarimai

- Jeigu norite išsaugoti **kvapiąsias medžiagas**, naudokite perforuotą kepimo indą. Po juo įdėkite neperforuotą kepimo indą, kad būtų surinktos kepimo sultys. Jomis galite paskaninti padažus arba užšaldyti.
- **Sodriam sultiniui** paruošti labiausiai tinka vištiena, jautienos kulninės mėsa, krūtinėlės mėsa, jautienos kaulai ir šonkauliai. Mėsą, kaulus ir sriubos daržoves sudėkite į troškinimo indą, užpilkite šaltu vandeniu. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Fleisch” | ... | “Dampfgaren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

## “Dampfgaren”

Mėsa	🕒 [min.]
Kulninė, užpilta vandeniu	110–120
Koja	135–140
Vištienos krūtinėlės filė	8–10
Karka	105–115
Šonkauliai, užpilti vandeniu	110–120
Veršienos gabaliukai	3–4
Kaselio griežinėliai	6–8
Ėrienos troškiny	12–16
Vištiena	60–70
Kalakutienos suktinukai	12–15
Kalakutienos pjausnys	4–6
Šoninė, užpilta vandeniu	130–140
Jautienos guliašas	105–115
Višta, užpilta vandeniu, sriubai	80–90
Jautiena	110–120

🕒 Kepimo trukmė

## Ryžiai

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingųjų medžiagų.

### Troškinimo indai

Naudokite neperforuotą troškinimo indą. Mažesnius ryžių kiekius (maždaug 50–150 g indelis) tai pat galima kepti ant grotelių, naudojant tinkamą nerūdijančio plieno indą.

### Pasiruošimas

Prieš troškindami ryžius nuplaukite. Jei ryžius plaunate troškinimo inde, vandenį atsargiai nupilkite.

**Patarimas:** Troškinti reikalingą skysčio kiekį galima nustatyti svarstyklėmis arba pasinaudoti “indelio” metodu.

Jeigu naudojamas “indelio metodas”, pirmiausia norimą ryžių kiekį suberkite į indelį, tada į troškinimo indą. Indeliu išmatuokite reikalingą skysčio kiekį (žr. lentelę) ir supilkite ant ryžių.

Ryžiai turi tolygiai pasiskirstyti po indą.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Reis” | ... |




arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 :	 [min.]
<b>Ilgagrūdžiai ryžiai</b>		
Basmati ryžiai	1 : 1,5	15
Plikyti ryžiai	1 : 1,5	23–25
Natūralūs ryžiai	1 : 1,5	26–29
Laukiniai ryžiai	1 : 1,5	26–29
<b>Apvalieji ryžiai</b>		
Ryžių pudingo	1 : 2,5	30
Rizoto	1 : 2,5	18–19

 :  Ryžių ir vandens santykis,  Kepimo trukmė


# “Dampfgaren”

## Javai

Troškinamos grūdinės kultūros brinksta, todėl jas būtina troškinti skystyje. Grūdų ir skysčio santykis priklauso nuo naudojamų grūdų rūšies.

Grūdus galima troškinti tiek skaldytus, tiek neskaldytus.

## Nustatymai


“Automatikprogramme”  | “Getreide” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	Santykis Javai: skystis	 [min]
Burnotis	1 : 1,5	15–17
Bulguras	1 : 1,5	9
Neprinokę kviečių grūdai, nesmulkinti	1 : 1	18–20
Neprinokę kviečių grūdai, smulkinti	1 : 1	7
Avižos, nesmulkintos	1 : 1	18
Avižos, smulkintos	1 : 1	7
Soros	1 : 1,5	10
“Polenta”	1 : 3	10
Kinva	1 : 1,5	15
Rugiai, nesmulkinti	1 : 1	35
Rugiai, smulkinti	1 : 1	10
Kviečiai, nesmulkinti	1 : 1	30
Kviečiai, smulkinti	1 : 1	8

 Gaminimo trukmė

## Makaronai / tešlos gaminiai

### Sausas produktas

Troškinami sausi makaronai ir tešlos gaminiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Skystis turi gerai uždengti makaronus. Jeigu naudojamas karštas vanduo, troškinimo rezultatas yra geresnis.

Gamintojo siūlomą gaminimo trukmę pailginkite maždaug  $\frac{1}{3}$ .

### Švieži produktai

Šviežių makaronų ir tešlos gaminių, pvz., iš šaldymo vitrinės, nebūtina kildinti. Kepkite riebalais ištepame, perforuotame inde.

Atlipinkite sulipusius makaronus arba tešlos gaminius ir tolygiai paskirstykite inde.

### Nustatymai


“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Šviežias produktas	 [min]
“Gnocchi”	2
Šveicariški leistiniai	1
Itališki virtinukai	2
Švabiški leistiniai	1
“Tortelini” virtinukai	2
<b>Sausi produktai, užpilti vandeniu</b>	
Plokštieji makaronai	14
Sriubų makaronai	8

 Gaminimo trukmė


# “Dampfgaren”

## Kukuliai

Virimo maišelyje esančius gatavus kukulius turi gerai apsemti vanduo, priešingu atveju jie, nepaisant pamirkymo, neįsisavins pakankamai drėgmės ir išsirs.

Šviežius kukulius troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

## Nustatymai


“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten” ☐ | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Gariniai makaronai	30
Mieliniai kukuliai	20
Bulviniai kukuliai virimo maišelyje	20
Bandeliniai kukuliai virimo maišelyje	18–20

 Gaminimo trukmė

## Ankštiniai augalai, džiovinti

Džiovintus ankštinius augalus prieš troškinant palikite mažiausia 10 val. šaltame vandenyje, kad suminkštėtų. Suminkštėję jie taps naudingesni ir sutrumpės gaminimo laikas. Suminkštėję ankštiniai augalai troškinant turi būti padengti vandeniu.

**Lęšių** mirkyti nereikia.

Jeigu ankštiniai augalai nėra išmirkyti, atsižvelgiant į jų rūšį, būtinas atitinkamas ankštinių augalų ir vandens santykis.

## Nustatymai


“Automatikprogramme”  | “Hülsenfrüchte” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Išmirkyti	
	 [min]
<b>Pupelės</b>	
Daržinės pupelės	55–65
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	20–25
Juodosios pupelės	55–60
Pinto pupelės	55–65
Baltosios pupelės	34–36
<b>Žirniai</b>	
Geltonieji žirniai	40–50
Žalieji žirneliai, aižyti	27

 Gaminimo trukmė

## “Dampfgaren”

Neišmirkyti		
	Santykis Ankštiniai augalai: vanduo	🕒 [min]
<b>Pupelės</b>		
Daržinės pupelės	1 : 3	130–140
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	1 : 3	95–105
Juodosios pupelės	1 : 3	100–120
Pinto pupelės	1 : 3	115–135
Baltosios pupelės	1 : 3	80–90
<b>Lęšiai</b>		
Rudieji lęšiai	1 : 2	13–14
Raudonieji lęšiai	1 : 2	7
<b>Žirniai</b>		
Geltonieji žirniai	1 : 3	110–130
Žalieji žirneliai, aižyti	1 : 3	60–70

🕒 Gaminimo trukmė



## Vištų kiaušiniai

Naudokite perforuotus indus, jei norite ruošti virtus kiaušinius.

Kiaušinių prieš troškinant nebūtina įdaužti. Kadangi jie per įkaitinimo fazę lėtai įšildomi, troškinant garuose netrūksta.

Ištepkite riebalais neperforuotus troškinimo indus, jei juose norite ruošti kiaušinių patiekalus, pvz., virtų kiaušinių garnyrą.

## Nustatymai


“Automatikprogramme”  | “Hühnereier” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
<b>S dydis</b> minkšti vidutiniai kieti	3 5 9
<b>M dydis</b> minkšti vidutiniai kieti	4 6 10
<b>L dydis</b> minkšti vidutiniai kieti	5 6–7 12
<b>XL dydis</b> minkšti vidutiniai kieti	6 8 13

 Gaminimo trukmė

# “Dampfgaren”

## Vaisiai

Kad neprarastumėte sulčių, vaisius troškinkite neperforuotame inde. Jeigu vaisius troškinsite perforuotame inde, po juo pastumkite neperforuotą indą. Tokiu būdu neprarasite sulčių.

**Patarimas:** Surinktas sultis galite panaudoti torto glajui ruošti.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C


Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Obuoliai, gabaliukais	1–3
Kriaušės, gabaliukais	1–3
Vyšnios	2–4
Geltonosios slyvos	1–2
Nektarinai / persikai, gabaliukais	1–2
Slyvos	1–3
Svarainiai, kubeliais	6–8
Rabarbarai, gabaliukais	1–2
Agrastai	2–3

 Kepimo trukmė

## Dešros gaminiai

### Nustatymai


“Automatikprogramme”  | “Wurstwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Dešros gaminiai	 [min]
Vytinta dešra	6–8
Mėsos dešra	6–8
Baltoji dešra	6–8

 Gaminimo trukmė

## Vėžiagyviai

### Paruošimas

Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytus vėžiagyvius.

Vėžiagyvius nulupkite, pašalinkite žarnas ir išplaukite.

### Troškinimo indai


Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

### Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinami vėžiagyviai, tuo tvirtesni jie tampa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei vėžiagyvius ruošiate su padažu arba sultiniu.

### Nustatymai



“Automatikprogramme”  | “Krustentiere” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Krevetės	90	3
Krevetės	90	3
Karališkosios krevetės	90	4
Krabai	90	3
Langustai	95	10–15
Mažosios krevetės	90	3

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

# “Dampfgaren”

## Moliuskai

### Švieži produktai

⚠ Vartodami sugedusius moliuskus, rizikuojate apsinuodyti. Sugedę moliuskai gali būti apsinuodijimo maistu priežastis. Ruoškite tik uždarus moliuskus. Nevalgykite moliuskų, jeigu iškepti jie vis dar yra uždaryti.

Šviežius moliuskus prieš kepimą keletą valandų mirkykite vandenyje, kad būtų išplautas galimai užsilikęs smėlis. Tada moliuskus kruopščiai nuvalykite šepetiu, kad pašalintumėte prikibusius plaušus.


### Šaldytas produktas

Atitirpinkite šaldytus moliuskus.

### Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinsite moliuskus, tuo tvirtesnė bus jų mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

### Nustatymai



“Automatikprogramme”  | “Muscheln” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Jūrų antytės	100	2
Širdutės	100	2
Midijos	90	12
Didžiosios šukutės	90	5
Peiliakriaunės geldutės	100	2–4
Valgomieji jūros moliuskai	90	4

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

## Ruošimas pagal meniu – rankiniu būdu

Jeigu ruošiate maistą pagal valgiaraštį, išjunkite garų sumažinimo funkciją (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”).

Ruošdami maistą pagal valgiaraštį, galite vienu metu ruošti skirtingus maisto produktus su skirtinga kepimo trukme, pvz., jūrinių ešerių su ryžiais ir brokoliu. Maisto produktai dedami į garinę orkaitę skirtingu laiku, kad iškeptų vienu metu.

### Kepimo lygis

Lašančius (pvz., žuvi) arba dažančius maisto produktus (pvz., burokėlius) dėkite virš lašų surinkimo indo arba virš universalaus padėklo. Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

### Temperatūra

Ruošiant pagal valgiaraštį temperatūra turi būti 100 °C, nes dauguma produktų ištroškinami tik esant šiai temperatūrai. Valgiaraščio jokia būdu neruoškite nustatę žemesnę temperatūrą, jei maisto produktams rekomenduojama skirtinga temperatūra, pvz., karšio filė 85 °C, o bulvėms 100 °C.

Jei maisto produktui rekomenduojama, pvz., 85 °C temperatūra, pirmiausia reikėtų išbandyti, koks bus rezultatas ruošiant 100 °C temperatūra. Jautrių laisvos sandaros žuvų produktų rūšys, pavyzdžiui, jūrų liežuvis ir jūrinė plekšnė, 100 °C temperatūroje labai sutvirtėja.

## Gaminimo trukmė

Didinant rekomenduojamą ruošimo temperatūrą, ruošimo laiką reikia sutrumpinti maždaug  $\frac{1}{3}$ .

### Pavyzdys:

#### Maisto produktų kepimo trukmė

(žr. skyriuje “Dampfgaren” pateiktas kepimo lentelės)

Plikyti ryžiai	24 minutes
Jūrų ešerio filė	6 minutes
Brokolis	4 minutes

#### Kepimo laiko apskaičiavimas:

24 minutės minus 6 minutės = 18 minučių (1. Kepimo trukmė: ryžiai)

6 minutės minus 4 minutės = 2 minutės (2. Kepimo trukmė: Jūrų ešerio filė)

Likę produktai = 4 minutės (3. Kepimo trukmė: Brokolis)

Kepimo trukmė	24 min. ryžiai		
		6 min. jūrų ešerio filė	
			4 min. brokoliai
Nustatymas	18 min.	2 min.	4 min.

## “Dampfgaren”

---

### Kepimas pagal meniu

- Pirmiausia į maisto ruošimo skyrių įdėkite ryžius.
- Nustatykite 1-ą kepimo trukmę, t. y. 18 minučių.
- Praėjus 18 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 2-ą kepimo trukmę, t. y. 2 minučių.
- Praėjus 2 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 3-ią kepimo trukmę, t. y. 4 minučių.

Šiame tausojančiame troškinimo procese maisto produktai vakuuminėse pakuotėse troškinami lėtai ir nustačius žemą, pastovią temperatūrą.

Dėl vakuumavimo troškinimo metu neišgaruoja drėgmė ir išlieka visos maistinės ir kvapiosios medžiagos.

Troškinimo rezultatas yra stipraus skonio tolygiai ištroškintas maisto produktas.

Naudokite tik šviežius, nepriekaištingos kokybės maisto produktus. Laikykitės higienos sąlygų ir šaldymo veiksmų sekos.

Naudokite tik karščiui atsparius, tvirtus vakuumavimo maišelius. Prieš kepdami maisto produktą, pvz., vakuumuotą šaldytą produktą, jį išimkite iš originalios pakuotės, gali būti, kad naudojami kepiniai nepritaikyti vakuumavimo maišeliai. Vakuumavimo maišelio nenaudokite keletą kartų.

Kepamą produktą vakuumuokite tik tam skirtu vakuumavimo prietaisu.

## “Sous-vide”

---

### Svarbūs naudojimo nurodymai

Siekdami optimalaus kepimo rezultato, laikykitės šių nurodymų:

- Naudokite mažiau prieskonių ir žolelių, nei ruošiant įprastai, nes kepant garuose suintensyvėja jų poveikis ir gali pakisti kepamo patiekalo skonis. Produktą galite kepti ir nepagardinę prieskoniais, ir tai padaryti tik kepimo pabaigoje.
- Įdėjus druskos, cukraus ar įpylus skysčio, sutrumpėja kepimo trukmė.
- Įdėjus rūgščių produktų, pavyzdžiui, citrinų arba acto, iškeptas patiekalas bus tvirtesnis.
- Nenaudokite alkoholio arba česnako, nes gali atsirasti papildomas nemalonus poskonis.
- Naudokite tik tokius vakuumavimo maišelius, kurie atitinka kepamo produkto dydį. Jei vakuumavimo maišelis per didelis, jame gali likti per daug oro.
- Jeigu vakuumavimo maišelyje norite kepti daugiau produktų, juos į maišelį dėkite vieną šalia kito.
- Jeigu vienu metu norite kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, maišelius sudėkite ant grotelių vieną šalia kito.
- Kepimo trukmė priklauso nuo kepamo produkto storio.

- Kepimo metu laikykite dureles uždarytas. Atidarius dureles, pailgėja kepimo procesas, ir tai gali paveikti kepimo rezultatą.
- Ruošdami patiekalus pagal “Sous-vide” receptų knygelę, ne visada 1:1 rinkitės joje nurodytą temperatūrą ir kepimo trukmę. Šiuos nustatymus priderinkite prie pasirinkto iškepimo lygio.
- Kepant aukštesnėje temperatūroje ir (arba) ilgai troškinant, gali atsirasti vandens trūkumas. Reguliariai tikrinkite rodmenis ekrane.





### Patarimai

- Norėdami sumažinti pasiruošimą kepimui, 1–2 dienas prieš kepimą maisto produktus galite vakuumuoti. Vakuumuotus maisto produktus laikykite šaldytuve ne aukštesnėje nei 5 °C temperatūroje. Kad maisto produktai išsaugotų savo skonį ir kokybę, juos būtina iškepti ne vėliau negu po 2 dienų.
- Skystį, pvz., marinatą, prieš vakuumuodami užšaldykite, taip jis nešbėgs iš vakuumavimo maišelio.
- Pildydami maišelį, atlenkite j išorę jo kraštus. Taip gausite švarią ir tvirtą sandarinimo siūlę.
- Jeigu iškepto maisto produkto neketinate iš karto valgyti, panardinkite jį į ledinį vandenį ir leiskite jam visiškai atvėsti. Vėliau maisto produktą laikykite ne aukštesnėje negu 5 °C temperatūroje.  
Taip išsaugosite patiekalo kokybę ir skonį bei pailginsite jo galiojimo trukmę.  
**Išimtis:** iškepusią paukštieną būtina iš karto suvartoti.
- Baigę kepti, vakuumavimo maišelį visose pusėse prapjaukite, taip bus paprasčiau išimti patiekalą.
- Prieš tiekdami mėsą ir tvirtos žuvies rūšis, (pvz., lašišą), jas trumpai paskrudinkite. Apkeptas patiekalas įgaus naują aromatą.
- Padažui naudokite daržovių, žuvies arba mėsos nuovirą arba marinatą.
- Tiekite patiekalus iš anksto pašildytose lėkštėse.

## “Sous-vide”

---

### Veikimo režimo “Sous-vide” naudojimas

- Maisto produktą nuplaukite šaltu vandeniu ir nusausinkite.
- Įdėkite į vakuumavimo maišelį, pagardinkite prieskoniais arba įpilkite skysčio.
- Vakuumuokite produktą vakuumavimo kameroje.
- Jeigu norite optimalaus rezultato, į 2 kepimo lygį įdėkite groteles.
- Vakuumuotą produktą paguldyskite ant grotelių (jeigu norite vienu metu kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, dėkite juos vieną šalia kito).
- Pasirinkite “Betriebsarten” .
- Pasirinkite “Sous-vide” .
- Jei reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Jeigu reikia, pasirinkite kitus nustatymus (žr. skyrių “Valdymas”).

### Galimos netenkinančio kepimo rezultato priežastys

#### Vakuumavimo maišelis atsidarė:

- Užlydymo siūlė buvo nešvari arba nepakankamai sandari, todėl ir atsivėrė.
- Maišelį galėjo pažeisti smailus kaulas.

#### Produktas įgavo nemalonų papildomą poskonį:

- Neteisingai įdėtas produktas, pažeista šaldymo veiksmų seka.
- Kepamas produktas dar prieš vakuumavimą buvo pažeistas bakterijų.
- Per didelis priedų (pavyzdžiui, prieskonių) kiekis.
- Pažeistas maišelis arba netvirta užlydymo siūlė.
- Pasirinktas per silpnas vakuumavimas.
- Iškeptas produktas nebuvo iš karto suvartotas arba tinkamai atvėsintas.

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti. Tik pasiekus nustatytą temperatūrą, pradedamas skaičiuoti kepimo laikas.

Patiekalas	Priedai		🔥 [°C]	🕒 [min]
	Cukraus	Druskos		
Žuvis				
Menkės filė, 2,5 cm storio		x	54	35
Lašišos filė, 2–3 cm storio		x	52	30
Jūrų velnio filė		x	62	18
Sterko filė, 2 cm storio		x	55	30
Daržovės				
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės		x	85	40
“Hokkaido” moliūgai, skiltelėmis		x	85	15
Kaliaropės, griežinėliais		x	85	30
Šparagai, balti, nepjaustyti	x	x	85	22–27
Saldžiosios bulvės, griežinėliais		x	85	18
Vaisiai				
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	x		85	75
Obuoliai, supjaustyti griežinėliais	x		80	20
Mažieji bananai, nepjaustyti			62	10
Persikai, perpjauti pusiau	x		62	25–30
Rabarbarai, gabaliukais			75	13
Slyvos, perpjautos pusiau	x		70	10–12
Kita				
Pupelės, baltos, santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)		x	90	240
Krevetės, aižytos ir išvalytos		x	56	19–21
Vištų kiaušiniai, sveiki			65–66	60
Moliuskų geldelės, aižytos			52	25
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	x	x	85	45–60

🔥 Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

## “Sous-vide”

Patiekalas	Priedai		🌡️ [°C]		🕒 [min]
	Cukraus	Druskos	vidutiniškai iškeptas *	gerai iškeptas *	
Mėsa					
Anties krūtinėlė, nepjaustyta		x	66	72	35
Ėriuko šonkaulių mėsa su kaulais			58	62	50
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio			56	61	120
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio			56	–	120
Kiaulienos išpjova, nepjaustyta		x	63	67	60

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

\* Kepimo laipsnis

“gerai iškepta” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.

## Pakartotinis pašildymas

Kopūstines daržoves, pvz., kalmarus ir žiedinius kopūstus šildykite tik su padažu. Šildant be padažo, gali įgauti nemalonų kopūsto poskonį ir pilkai rusvą spalvą.

Tų maisto produktų, kurių trumpa kepimo trukmė, ir maisto produktų, kuriuos pakartotinai šildant būtina naudoti kitą temperatūrą (pvz., žuvis), negalima pakartotinai šildyti.

## Paruošimas

Iškeptą patiekalą iš karto 1. valandai įdėkite į šaltą vandenį. Greitas atvėsėjimas apsaugo nuo papildomo patiekalo kepimo. Taip užtikrinamas optimalus patiekalo kepimo rezultatas.

Laikykite patiekalą šaldytuve, ne didesne nei 5 °C temperatūroje.

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktus ilgai laikant šaldytuve, suprastėja jų kokybė.

Prieš pakartotinai šildant patiekalus, rekomenduojame juos laikyti šaldytuve ne ilgiau nei 5 dienas.

## Nustatymai

“Betriebsarten” ☐ | “Sous-vide” 

Temperatūra: žr. lentelę

Laikas: žr. lentelę

# “Sous-vide”

## Pakartotinis pašildymas naudojant veikimo režimą “Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę. Laikas pradedamas skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Maisto produktai	🕒 [°C]		🕒 <sup>2</sup> [min]
	“vidutiniškai iškeptas” <sup>1</sup>	“gerai iškeptas” <sup>1</sup>	
Mėsa			
Ėriuko šonkaulių mėsa su kaulais	58	62	30
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio	56	61	30
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio	56	–	30
Kiaulienos išpjova, nepjaustyta	63	67	30
Daržovės			
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės <sup>3</sup>	85		15
Kaliaropės, supjaustytos griežinėliais <sup>3</sup>	85		10
Vaisiai			
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	85		10
Kita			
Pupelės, baltos, minkštinotos santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)	90		10
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	85		10

🌡️ Temperatūra, ⌚ Laikas


<sup>1</sup> Kepimo laipsnis

“gerai iškepta” atitinka kepinio laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.

<sup>2</sup> Trukmė galioja vakuumuotiems maisto produktams, kurių pradinė temperatūra siekia maždaug 5 °C (šaldytuvo temperatūra).

<sup>3</sup> Pakartotinai šildyti tik kartu su padažu.

## Kaitinimas

Norėdami pašildyti pagal “Sous-vide” metodą iškeptus maisto produktus, naudokite režimą “Sous-vide”  (žr. skyriaus “Sous-vide” poskyrį “Pakartotinis pašildymas”).

Maisto produktai švelniai pašildomi garinėje orkaitėje, jie neišsausėja ir neišdžiūsta. Patiekalai pašyla tolygiai, jų nebūtina išmaišyti.

Galite šildyti paruoštus patiekalus (mėsą, daržoves, bulves) ir atskirus maisto produktus.

## Troškinimo indai

Mažus kiekius galima šildyti lėkštėje, didesnius – troškinimo inde.

## Trukmė

Vienai porcijai nustatykite 10–12 minučių. Šildant kelias porcijas, reikės nustatyti ilgesnę trukmę.

Jei ketinate vieną po kito pašildyti keletą patiekalų, šildydami antrąjį ir likusius patiekalus, 5 minutėms sumažinkite šildymo trukmę, nes maisto ruošimo skyrius bus vis dar šiltas.

## Drėgmė


Kuo drėgnesnis maisto produktas, tuo mažesnę drėgnumą reikia nustatyti.

## Patarimai

- Šildydami didelius gabalus, pvz., kepsnius, juos supjaustykite.
- Kompaktiškus gabaliukus, pvz., įdarytą papriką arba suktinukus, perpjaukite pusiau.
- Padažus šildykite atskirai. Išskyrus patiekalus, kurie ruošiami padaže (pvz., guliašas).
- Džiūvėsiuose pavolioti maisto produktai, pvz., pjausniai, neapskrus.

Šildomų maisto produktų uždengti nereikia.

## “Einstellungen”

“Spezialanwendungen”  | “Erhitzen” arba

“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |  
“Combigaren + Heißluft plus” 

Temperatūra: žr. lentelę

Drėgmė: žr. lentelę

Trukmė: žr. lentelę

## Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Maisto produktai	🌡️ [°C]	⚖️ [%]	⌚* [min]
<b>Daržovės</b>			
Morkos Žiediniai kopūstai Kaliaropės Pupelės	120	70	8–10
<b>Garnyrai</b>			
Makaronai Ryžiai Bulvės, supjaustytos išilgai	120	70	8–10
Kukuliai Bulvių košė	140	70	18–20
<b>Mėsa ir paukštiena</b>			
Kepsnys, supjaustytas griežinėliais, 1,5 cm storio Suktinukai, supjaustyti juostelėmis Guliašas Ėrienos troškiny Kenigsbergo kukuliai Viščiukų pjausniai Kalakutienos pjausnys, supjaustytas griežinėliais	140	70	11–13
<b>Žuvis</b>			
Žuvies filė Žuvies suktinukas, perpjautas pusiau	140	70	10–12
<b>Porcijomis padalinti patiekalai</b>			
Spagečiai, pomidorų padažas Kiaulienos pjausnys, bulvės, daržovės Įdaryta paprika (padalinta pusiau), ryžiai Vištienos frikasė, ryžiai Daržovių sriuba Kreminė sriuba Sriuba Troškiny	120	70	10–12

🌡️ Temperatūra, ⚖️ Drėgmė, ⌚ Trukmė

\* Nurodyta trukmė galioja tik lėkštėje šildomiems patiekalams.



### Atitirpinimas

Atitirpinami garinėje orkaitėje, patiekalai atitirpsta kur kas greičiau, negu patalpos temperatūroje.



Dauginantys bakterijoms, kyla infekcijos pavojus!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną), laikykitės ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

### Temperatūra

Optimali atitirpinimo temperatūra yra 60 °C.

**Išimty:** malta mėsa ir žvėriena 50 °C.

### Pirminis / papildomas paruošimas

Prieš atitirpindami išimkite iš pakuotės.

**Išimty:** duoną ir kepinus atitirpinkite pakuotėje, kad nesugertų drėgmės ir per daug nesuminkštėtų.

Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje. Šis subalansavimo laikas yra reikalingas tam, kad po patiekalą tolygiai pasiskirstytų šiluma.

### Kepimo indai


Atitirpindami lašančius produktus, pavyzdžiui, paukštieną, naudokite perforuotą kepimo indą, po juo įdėkite universalųjį padėklą. Produktai nemirks atitirpusiame skystyje.

Nelašančius produktus galima atitirpinti neperforuotuose kepimo induose.

### Patarimai

- Kepama žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka, jei paviršius taps pakankamai minkštas, kad galėtų įsigerinti prieskonius. Atsižvelgiant į storį, pakanka 2–5 minučių.
- Į gabalą sušalusius produktus, pvz., uogas ir mėsos gabaliukus, praėjus pusei atitirpimo laiko atskirkite ir išdėstykite, kad nesiliestų.
- Kartą jau atitirpintų maisto produktų pakartotinai neužšaldykite.
- Šaldytus patiekalus atitirpinkite, kaip nurodyta ant pakuotės.

### Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Auftauen” arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Atitirpimo trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

## Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę atitirpinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti atitirpinimo trukmę.

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	🕒 [min]	⌚ [min]
<b>Pieno produktai</b>				
Sūrio riekelės	125 g	60	15	10
Varškė	250 g	60	20–25	10–15
Grietinė	250 g	60	20–25	10–15
Minkštasis sūris	100 g	60	15	10–15
<b>Vaisiai</b>				
Obuolių džemas	250 g	60	20–25	10–15
Obuolių gabaliukai	250 g	60	20–25	10–15
Abrikosai	500 g	60	25–28	15–20
Braškės	300 g	60	8–10	10–12
Avietės / serbentai	300 g	60	8	10–12
Vyšnios	150 g	60	15	10–15
Persikai	500 g	60	25–28	15–20
Slyvos	250 g	60	20–25	10–15
Agrastai	250 g	60	20–22	10–15
<b>Daržovės</b>				
sušalusios į bloką	300 g	60	20–25	10–15
<b>Žuvis</b>				
Žuvies filė	400 g	60	15	10–15
Upėtakiai	500 g	60	15–18	10–15
Omarai	300 g	60	25–30	10–15
Krabai	300 g	60	4–6	5
<b>Paruošti patiekalai</b>				
Mėsa, daržovės, garmyras / troškiny / sriubos	480 g	60	20–25	10–15
<b>Mėsa</b>				
Kepsniai, supjaustyti riekelėmis	po 125–150 g	60	8–10	15–20
Malta mėsa	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15

## Specialiosios paskirtys

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	⌚ [min]	⌛ [min]
Guliašas	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Kepenėlės	250 g	60	20–25	10–15
Kiškienos nugarinė	500 g	50	30–40	10–15
Stirmienos nugarinė	1000 g	50	40–50	10–15
Pjausnys / kepsnys / kepimo dešrelės	800 g	60	25–35	15–20
<b>Paukštiena</b>				
Viščiukas	1000 g	60	40	15–20
Viščiuko blauzdelės	150 g	60	20–25	10–15
Vištienos pjausnys	500 g	60	25–30	10–15
Kalakutienos blauzdelės	500 g	60	40–45	10–15
<b>Kepiniai</b>				
Sluoksniuotos / mielinės tešlos kepiniai	–	60	10–12	10–15
Sviestinės tešlos kepiniai / pyragai	400 g	60	15	10–15
<b>Duona / bandelės</b>				
Bandelės	–	60	30	2
Juoda duona, raikyta	250 g	60	40	15
Viso grūdo duona, raikyta	250 g	60	65	15
Balta duona, raikyta	150 g	60	30	20

🌡️ Temperatūra / ⌚ Atitirpinimo trukmė / ⌛ Subalansavimo trukmė

# Specialiosios paskirtys

## “Mix & Match”

Ruošiant nesudėtingus, greitai pagaminamus patiekalus, siūloma naudoti specialaus naudojimo funkcija “Mix & Match”. Su šia specialaus naudojimo funkcija galėsite pašildyti jau pagamintus maisto produktus (greito paruošimo produktus) arba iš šviežių produktų paruošti patiekalo porciją ir iškepti ją lėkštėje.

Ruošimo metu taip pat galite pasirinkti, ar patiekalas bus traškus, ar apskrūdęs, o gal iškeptas švelniai, todėl minkštas ir purus, be papildomo apskrudinimo.

Naudokite tik šviežius maisto produktus, kurie atitinka higienos reikalavimus. Jeigu turite abejonų, produktus geriau išmeskite.

**Patarimas:** specialaus naudojimo funkcijai “Mix & Match” rekomenduojame naudoti “Miele” programėlę. “Miele” programėlėje galima iš įvairių sudedamųjų dalių interaktyviai sukurti patiekalą ir programos nustatymus perduoti į garinę orkaitę.

Kad galėtumėte pasinaudoti šia funkcija, savo garinę orkaitę turite prijungti prie WLAN tinklo. Kaip tai padaryti, išsamiau aprašyta skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyryje “Miele@home”.

Jeigu “Miele” programėle nesinaudojate, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais ir sukurkite patiekalą naudodami gaminimo lenteles.

## Maisto ruošimo indai

Naudokite

- plokščią lėkštę arba nedidelę apkepo kepimo formą,
- gilų dubenį arba puodelį maisto produktams, kurių ruošimui naudojamas skystis.

Kepinius, picą, pyragus su įdarais ir pan. galite dėti tiesiai ant grotelių (galite naudoti kepimo popierių).

Paruoštų fasuotų patiekalų plastikinės pakuotės neatsparios karščiui. Paruoštus patiekalus perdėkite į tinkamus indus.

## Patiekalų pašildymo lėkštėse nuorodos

- Gruzdintų arba užkeptų maisto produktų pašildymui naudokite “Erhitzen knusprig”, o iškeptų arba išvirtų maisto produktų – “Erhitzen schonend”.
- Turėkite omenyje, kad tik tie maisto produktai, kurie buvo traškūs prieš pakartotinį pašildymą, vėl bus traškūs su “Erhitzen knusprig”.
- Maisto produktai neturėtų viršyti 2–2,5 cm storio. Didesnius maisto produktus sudėkite į plokščią kepimo indą (pvz., troškinių), tvirtesnius gabaliukus galite supjaustyti griežinėliais (pvz., suktinukus, apkepą).
- Makaronus šildykite tik kartu su padažu.
- Indo apačioje gali pradėti kauptis vandens lašeliai. Prieš patiekdami, nušluostykite vandens lašelius.

### Patiekalų kepimo lėkštėje nuorodos

- Mėsos ir žuvies kepimo metu nulašėjusį skystį galite panaudoti ruošdami padažą: prieš kepdami ant žalios mėsos arba žuvies užberkite 1 arbat. šaukštelį padažo tirštiklio. Prieš patiekdami išmaišykite padažą šakute. Vietoj padažo tirštiklio galite naudoti vieną arbatinį šaukštelį bulvių košės (greito paruošimo) arba žiupsnelį pupečių tirštiklio.
- Skirtingą maisto produktų kepimo trukmę galite priderinti kepdami skirtingo dydžio gabaliukus: kuo trumpesnė kepimo trukmė, tuo didesni turėtų būti gabaliukai (pvz., žiedinio kopūsto galvutės). Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo smulkesni turėtų būti maisto produktų gabaliukai (pvz., kubeliais supjaustytos bulvės).
- Skirtingą kepimo trukmę galite suvienodinti tinkamai išdėstę maisto produktus: maisto produktus su trumpesne kepimo trukme dėkite po produktais, kurių ilgesnė kepimo trukmė, arba kartu galite įdėti nedidelį apkepą.
- Kad maisto produktai neišsausėtų, užpilkite padažo arba marinato. Taip pat galite naudoti šoninę arba sūrį.

### Patiekalo ruošimas iš skirtingų sudedamųjų dalių

Kad rezultatas pavyktų, atskiras patiekalo sudedamąsias dalis – mėsą, garnyrus ir daržoves – turite taip išdėstyti, kad galėtumėte naudoti bendrą apskrudinimo nustatymą. Šis nustatymas turi tikti arba bent iš dalies tikti visiems patiekale naudojamiems maisto produktams.

Rekomenduojame naudoti tokią ruošimo eigą:

- Remiantis kepimo lentele, pasirinkite pagrindinę sudedamąją dalį, pvz., jautienos kepsnį.
- Tada pasirinkite kitas sudedamąsias dalis su vienodais apskrudinimo nustatymais, pvz., žaliąsias pupeles ir ryžius.

# Specialiosios paskirtys

## Nuoroda į kepimo lenteles

Kepimo lentelėse šalia patiekalų dydžių arba kepimo temperatūros taip pat pateiktos ir gaminimo nuorodos.

Garso stiprumas rodomas septynių segmentų stulpelinėje diagramoje. Tai reiškia: kuo daugiau užpildytų segmentų, tuo ilgesnė kepimo trukmė.

Simboliai padės išsiaiškinti, kuris nustatymas labiausiai tinka atitinkamo patiekalo apskrudinimui.

Simbolis	Reikšmė
—	netinka
□	iš dalies tinka
■	puikiai tinka

## Specialaus naudojimo funkcijos “Mix & Match” taikymas






























































































Ruošiamų maisto produktų neuždenkite.

- Paruoškite maisto produktus.
- Pasirinkite “Spezialanwendungen” | “Mix & Match”.
- Jeigu ruošiate jau **iškeptus** maisto produktus, pasirinkite “Erhitzen schonend” arba “Erhitzen knusprig”.
- Jeigu ruošiate **šviežius** arba tik **apkeptus** maisto produktus, pasirinkite “Garen schonend” arba “Garen knusprig”.
- Jeigu reikia, galite pakeisti apskrudinimo nustatymus.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Įdėkite patiekalą į 2 kepimo lygį, statykite ant grotelių.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo procesą galite įjungti iš karto arba atidėti vėlesniam laikui.

- Jeigu pasibaigus kepimo programai, patiekalas dar nepakankamai iškepęs, pasirinkite “Nachgaren”.

## Maisto produktų pašildymas su specialaus naudojimo funkcija “Erhitzen knusprig”

Maisto produktai	Nustatymas segmentiniu stulpeliu Apskrudinimas
Obuolių štrudelis, 4 cm storio, iškeptas	__ _ _   __ _
Kepamas kamamberas, 75 g, iškeptas	__ _ _   __ _
Bagetas, iškeptas	_    _ _ _ _
Sluoksniuotos tešlos užkandėlės, iškeptos	_    _ _ _
Tofu maltinukas <sup>1</sup> , iškeptas	_     _ _ _
Bandelės, apkeptos arba iškeptos, pakuotėje	__ _    __ _
Sūrainis, iškeptas	__ _   _ _ _ _
Aštrus avienos troškinys “Chili con Carne” <sup>1</sup> , 2 cm storio, iškeptas	__ _ _    __ _
Itališka duona čiabata, apkepta arba iškepta, pakuotėje	__ _ _   __ _
Tartaletė, iškepta	_     _ _ _ _
Mėsos juostelės <sup>1</sup> , apkeptos arba iškeptos	      __ _
Maltinukas <sup>1</sup> (kiaulienos), 60 g, iškeptas	__ _ _    __ _
Daržovių suktinukai, 100 g, iškepti	__ _ _ _      
Imperatoriškieji blynėliai <sup>1</sup> , šaldyti, atitirpinti	_        _
Bulvės, daugiausia tvirtos konsistencijos, griežinėliais, iškeptos	__ _    __ _
Bulviniai pyragėliai, iškepti	__ _      _
Lakštiniai <sup>1</sup> , 3 cm storio, iškepti	__ _ _    __ _
Makaronų apkepas <sup>1</sup> , 4,5 cm storio, iškeptas	__ _ _   __ _
Lietiniai <sup>1</sup>	__ _     __ _
Pica, iškepta	         _
Kišas, 3,5 cm storio, iškeptas	__ _ _ _     
Bulviniai blynai <sup>1</sup> , iškepti	__ _ _    __ _
Gruzdinti bulvių maltiniai, iškepti	__ _ _     __ _
Pjausnys, iškeptas	__ _      __ _

<sup>1</sup> netampa traški, turi būti pakankamai pašildyta (> 65 °C).







































































# Specialiosios paskirtys

## Maisto produktų troškinimas su specialaus naudojimo funkcija “Garen knusprig”

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje
<b>Mėsa<sup>1</sup></b>		
Kepimo dešra, 100 g, virta	įpjauta	___ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Maltinukas, 60 g, 2,5 cm storio	malta mėsa su prieskoniais	___ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vištienos krūtinėlė, 3 cm storio, žalia	natūrali, su prieskoniais	_ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _
Viščiuko blauzdelės, žalios	marinuotos	___ _ _ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Veršienos nugarinės kepsnys, 2,5 cm storio, žalias	marinuotas, su padažu	<input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _ _ _ _
Kaslerio pjausnys, 3,5 cm storio, žalias	–	_ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ėrienos pjausnys, 2 cm storio, žalias	marinuotas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _
Jautienos didkepsnis, 3 cm storio, žalias	marinuotas	_ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _
Kiaulienos išpjova, 4 cm storio, žalia	su šoninės apvalkalu, druska, pipirais	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _
Kiaulienos pjausnys, 1,5 cm storio, žalias	apibarstytas džiovėsiais su trupų aliejaus	_ _ _ _ _ _ _ <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Žuvis<sup>1</sup></b>		
Baltojo paltuso kepsnys, 3 cm storio, žalias	marinuotas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _ _
Menkės filė, 3,5 cm storio, žalia	marinuota	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Lašišos filė, 3 cm storio, žalia	su prieskoniais	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _
Ledjūrio menkės filė, 3 cm, žalia	su prieskoniais, garnyras: špinatai, feta	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _ _
Tuno filė, 3 cm storio, žalia	marinuota	_ _ _ <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Paprastojo šamo vėrinukas, 50 g, kubeliai, žalias	marinuotas, su šonine	_ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _
<b>Daržovės</b>		
Baklažanas, 2 cm storio, žalias	marinuotas	_ _ _ _ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _
Žiedinis kopūstas, galvutės, žalias	druska, pipirai, sviesto trupiniai	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _
Brokolinis kopūstas, stambūs žiedeliai, žalias	sūrio padažas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _



# Specialiosios paskirtys

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje
Šparaginės pupelės su šoninės apvalkalu, žalios	apsuktos šonine, su prieskoniais	__   __ __
Bulvės, tvirtos konsistencijos, 3 mm riekelės, žalios	sviestas, druska arba sūris	__ __    
Kaliaropės, 2 cm griežinėliais, žalios	druska, pipirai, muskatas	    __ __
Moliūgas, 2 cm kubeliais, žalias	druska, pipirai, moliūgo sėklų aliejus	   __ __ __
Kukurūzų burbuolės, žalios	druska, sviestas	__     __ __
Morkos, 2 cm riekelėmis, žalios	druska, pipirai, sviestas	    __ __
Paprika, stambiais gabaliukais, žalia	marinuota	     __ __
Cukinija, 2 cm griežinėliais, žalia	marinuota	__      __
<b>Makaronai ir lietiniai</b>		
Švieži makaronai, torteliniai, apvirti	–	 __ __ __ __ __
Lakšiniai, 3 cm storio, apkepti	–	  __ __ __ __ __
Makaronų apkepas, 2 cm storio, apkeptas	–	 __ __ __ __ __
Ryžiai, natūralūs ryžiai, troškinimo trukmė 8 minutes, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)	__    __ __
Ryžiai, plikyti ryžiai, kepimo trukmė 8–12 minučių, nevirti	druska, 1 : 1,5 (ryžiai : skystis)	__ __    __ __
Ryžiai, išvirti	–	    __ __
<b>Pizza &amp; Co</b>		
Keptas kamamberas, 25 g, šaldytas	atitirpintas	    __ __
Prancūziškas batonas, šaldytas arba pusiau iškeptas	atitirpintas	  __ __ __ __ __
Bandelės, šaldytos arba pusiau iškeptos	atitirpintos	   __ __ __
Sūrainis, apkeptas	–	 __ __ __ __ __
Datulės su šonine, žalios	–	__     __ __
Tartaletė, žalia	naudoti tešlą iš vitrininio šaldytuvo	__ __    __ __
Daržovių suktinukai, 100 g, šaldyti	atitirpinti	__    __ __
Ant grotelių kepamas sūris, 90 g, apkeptas	–	__ __ __ __   
Bulviniai pyragėliai, šaldyti	atitirpinti	  __ __ __ __ __

# Specialiosios paskirtys

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje
Bulvių virtinukai, apvirti	sviestas, druska, sūris	■ _ _ _ _ _
Bulviniai blynai (greito paruošimo), nekepti	su trupučiu aliejaus	_ _ □ ■ □ _ _
Makaronų vamzdeliai, apkepti	–	□ □ ■ □ □ □ _
Tofu maltinukas 80 g, iškeptas	–	■ _ _ _ _ _
Pica, iškepta	–	□ ■ □ _ _ _ _
Gruzdinti bulvių maltiniai, šaldyti	atitirpinti	■ □ _ _ _ _
Svogūnų pyragas, 2,5 cm storio	pusiau iškeptas	_ _ _ _ _ ■ □
<b>Saldūs patiekalai</b>		
Imperatorieškieji blyneliai, iškepti	–	_ □ □ ■ □ □ _

<sup>1</sup> | žalią mėsą arba žuvį įdėkite 1 arbat. šaukšt. padažo tirštiklio.

## Maisto produktai, kurie ruošiami naudojant specialaus naudojimo funkciją “Garen schonend”

Maisto produktai	Gaminimo nuoroda
<b>Mėsa<sup>1</sup></b>	
Dešrelė (kiaulienos), 100 g, iškepta	–
Jautienos išpjovos vėrinukas, 50 g kubeliais, žalias	marinuotas, su šonine
Jautienos išpjovos vėrinukas, 50 g kubeliais, žalias	marinuotas, su paprika ir svogūnais
Vištienos krūtinėlė, 3 cm storio, žalia	natūrali, su prieskoniais
Veršienos nugarinės kepsnys, 2,5 cm storio, žalias	marinuotas, su padažu
Kaselio kepsnys, 3,5 cm storio, žalias	–
<b>Žuvis<sup>1</sup></b>	
Upėtakis, visas, 350 g, žalias	su prieskoniais, įdaras: sviestas, žolelės
Baltojo paltuso kepsnys, 3 cm storio, žalias	marinuotas
Menkės filė, 3,5 cm storio, žalia	marinuota
Lašišos filė, 3 cm storio, žalia	su prieskoniais
Ledjūrio menkės filė, 180 g	įdaras: špinatų, “Crème fraîche”

## Specialiosios paskirtys

Maisto produktai	Gaminimo nuoroda
Tuno filė, 3 cm storio, žalia	marinuota
Paprastojo šamo vėrinukas, 50 g, kubeliai	marinuotas, su šonine
<b>Daržovės</b>	
Žiedinis kopūstas, galvutės, žalias	su prieskoniais
Brokolinis kopūstas, stambūs žiedeliai, žalias	su prieskoniais, su / be sūrio padažo
Bulvės, tvirtos konsistencijos, supjaustytos ketvirčiais / skiltelėmis, žalios	druska
Kaliaropės, 2 cm griežinėliais, žalios	druska, pipirai, muskatas
Moliūgas, 1,5 cm kubeliais, žalias	druska, pipirai, moliūgo sėklų aliejus
Kukurūzų burbulės, žalios	druska, sviestas
Morkos, 2 cm riekelėmis, žalios	druska, pipirai, sviestas
Paprika, stambiais gabaliukais, žalia	marinuota
Briuselio kopūstas, nevirtas	druska, pipirai, muskatas
Šparagai, stiebai, nesmulkinti, nevirti	druska, sviestas
Saldžiosios bulvės, 1,5 cm kubeliai / riekelės, nevirtos	druska
Cukinija, 2 cm griežinėliais, žalia	marinuota
<b>Makaronai ir lietiniai</b>	
Švieži makaronai, torteliniai, apvirti	padažas
Makaronai, trumpieji, žali	druska, 1 : 3 (tešlos gaminy s : vanduo)
Ryžiai, basmati ryžiai, troškinimo trukmė 10 minučių, žali	druska, 1 : 2,5 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, natūralūs ryžiai, troškinimo trukmė 8 minučių, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, plikyti ryžiai, kepimo trukmė 8–12 minučių, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, apvalieji ryžiai, troškinti	–
Sriubos makaronai, nevirti	užpilti sultiniu
<b>Pizza &amp; Co</b>	
Bulvių virtinukai, apvirti	druska, sviestas
Bulvių košė, paruošta	–
Makaronų vamzdeliai, apkepti	druska, sviestas

<sup>1</sup> | žalią mėsą arba žuvį įdėkite 1 arbat. šaukšt. padažo tirštiklio.

# Specialiosios paskirtys

## “Menügaren” – automatinis


Automatiškai ruošiant maistą pagal valgiaraštį, vienu metu galima naudoti net 3 skirtingus maisto produktus ir iš jų pagaminti vieną pietų patiekalą, pvz., jūrinių ešerį su ryžiais ir daržovėmis.

Ruošiant maistą pagal valgiaraštį, maisto produktai į gaminimo kamerą dedami skirtingu laiku, kad būtų iškepti tuo pačiu metu.

Galite nuspręsti savarankiškai, kuriuos maisto produktus norite dėti į orkaitę pirmiausia, garinė orkaitė automatiškai paskirsto juos pagal troškinimo trukmę ir informuoja, kada kurį produktą reikia įdėti.

Kepant patiekalus pagal valgiaraštį, funkcijos “Fertig um” ir “Start um” nesiūlomos.

## Specialaus naudojimo funkcijos “Menügaren” naudojimas

■ Pasirinkite “Spezialanwendungen”  | “Menügaren”.

■ Pasirinkite norimą maisto produktą.

Atsižvelgiant į pasirinktą maisto produktą, toliau rodomos dydžio, svorio ir iškepimo laipsnio užklauskos.

■ Pasirinkite norimas vertes ir patvirtinkite mygtuku OK.

■ Pasirinkite “Lebensmittel hinzufügen”.

■ Pasirinkite norimą maisto produktą ir atlikite analogiškus veiksmus, kaip ir įdėdami kepti pirmąjį maisto produktą.

■ Prireikus, tuos pačius veiksmus atlikite ir su trečiuoju maisto produktu.

Patvirtinus “Menügaren starten” būsite paraginti dėti į gaminimo kamerą maisto produktą, kurio troškinimo trukmė yra ilgiausia.

■ Jeigu perforuotame kepimo inde kepatė lašančius arba dažančius maisto produktus, apačioje įdėkite universalųjį padėklą. Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Įkaitinimo fazės pabaigoje Jums bus parodyta, kada laikas įdėti kitą maisto produktą. Atėjus laikui, nuskambės garinis signalas.

Šis procesas pasikartos ir su trečiuoju maisto produktu.

Į valgiaraštį galite įtraukti ir tuos produktus, kurie nėra nurodyti. Daugiau informacijos ieškokite skyriaus “Dampfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal meniu - rankiniu būdu”.

### Konservavimas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

### Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius ir priedus. Galite naudoti stiklainius su nusukamu dangteliu bei su stikliniu dangteliu ir guminiu sandarikliu.

Stiklainiai turi būti to paties dydžio, kad visas vienodai išvirtų.

Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu ir uždarykite stiklainius.

### Vaisiai

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet kruopščiai išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir labai greitai susispaudžia.

Jeigu būtina, nulupkite odelę, pašalinkite kauliukus arba sėklas. Didelius vaisius susmulkinkite. Pavyzdžiui, obuolius supjaustykite skiltelėmis.

Didesnius kaulavaisius su kauliukais (slyvas, abrikosus) šakute arba mediniu pagaliuku keliose vietose pradurkite, priešingu atveju jie trūks.

### Daržovės

Daržoves nuplaukite, nuvalykite ir susmulkinkite.

Prieš konservuodami nuplikykite daržoves, kad jos išsaugotų savo spalvą (žr. skyriaus „Specialus naudojimas“ poskyrį „Nuplikymas“).

### Pildymo kiekis

Produkto pripildykite į stiklainį laisvai, daug. 3 cm iki krašto. Ląstelių sienelės bus pažeistos, jeigu produktas bus suspaustas. Stiklainį lengvai pakratykite ant šluostės, kad jo turinys geriau pasiskirstytų. Į stiklainį pripildykite skysčio. Konservuojamas produktas turi būti uždengtas.

Vaisiams naudokite cukraus tirpalą, daržovėms pasirinktinai druskos arba acto tirpalą.

### Mėsa ir dešra

Prieš konservavimą mėsą pakepkite arba pavirkite. Pripildyti imkite priekinę kepsnio dalį, kurią galite pailginti vandeniui, arba sultinį, kuriame virė mėsa. Atkreipkite dėmesį, kad stiklainio kraštas turi būti be riebalų.

Stiklainį pripildykite dešra tik iki pusės, nes masė konservavimo metu padidėja.

# Specialiosios paskirtys

---


## Patarimai

- Panaudokite likutinę šilumą, stiklainius iš gaminimo kameros išimdami tik praėjus 30 minučių po išjungimo.
- Uždengę rankšluosčiu, leiskite stiklainiams lėtai vėsti apie 24 valandas.

## Maisto produktų konservavimas

- Perforuotą kepimo indą arba groteles įdėkite į 1 kepimo lygį.
- Stiklainius sustatykite į kepimo indą arba ant grotelių. Stiklainiai negali liestis.

## Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Einkochen”  
arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Konservavimo trukmė: žr. lentelę

## Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės.

Konservuojamas produktas	🌡️ [°C]	🕒* [min]
<b>Uogos</b>		
Serbentai	80	50
Agrastai	80	55
Spanguolės	80	55
<b>Kaulavaisiai</b>		
Vyšnios	85	55
Geltonosios slyvos	85	55
Slyvos	85	55
Persikai	85	55
Geltonosios slyvos – “Renklodai”	85	55
<b>Sėklavaisiai</b>		
Obuoliai	90	50
Obulių džemas	90	65
Svarainiai	90	65
<b>Daržovės</b>		
Pupelės	100	120
Paprastosios pupelės	100	120
Agurkai	90	55
Burokėliai	100	60
<b>Mėsa</b>		
Apvirsta	90	90
Kepta	90	90

🌡️ Temperatūra / 🕒 Konservavimo trukmė

\* Konservavimo trukmė galioja 1,0 l talpos stiklainiams. Jeigu naudojate 0,5 l talpos stiklainius, konservavimo trukmė sutrumpėja 15 minučių, 0,25 l stiklainiams – 20 minučių.

# Specialiosios paskirtys

## Pyrago konservavimas

Konservuoti tinkama maišyta, biskvitinė ir mielinė tešla. Pyragą galima laikyti maždaug 6 mėnesius.

Vaisinių **pyragų** negalima **laikyti**, juos reikia suvartoti per 2 dienas.





Naudokite nesuskilusius, švariai išplautus stiklainius ir jų priedus. Stiklainių apačia turi būti siauresnė negu viršus. Rekomenduojama naudoti 0,25 l stiklainius.

Stiklainius uždarykite konservavimo žiedu, stikliniu dangteliu ir spyruokliniu žiediniu spaustuku.

Kad viskas išvirtų vienu metu, naudokite vienodos talpos stiklainius.

- Stiklainius ištepkite sviestu, palikite maždaug 1 cm iki krašto.
- Pabarstykite stiklainių vidų trupiniais (džiūvėsiais).
- Į stiklainius įpilkite  $\frac{1}{2}$  arba  $\frac{2}{3}$  tešlos (kaip nurodyta recepte). Prižiūrėkite, kad stiklainių kraštai būtų švarūs.
- Įdėkite groteles į 1 kepimo lygį.
- Ant grotelių sudėkite **atidarytus** vienodo dydžio stiklainius. Stiklainiai negali liestis.
- **Iš karto** po konservavimo stiklainius uždarykite konservavimo žiedu, dangteliu ir spaustuku; pyragas negali atvėsti. Jei tešla išbėgo per kraštus, ją stikliniu dangčiu galima šiek tiek sustumti į stiklainį.

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę konservavimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti konservavimo trukmę.


Tešlos rūšis	Veikimo režimas	Etapas	🌡️ [°C]	ΔΔ [%]	🕒 [min]
Sviestinė tešla		–	160	–	35–45
Biskvitas		–	160	–	50–55
Mielinė tešla	 	1 2	30 160	100 30	10 30–35

🌡️ Temperatūra, ΔΔ Drėgmė, 🕒 Konservavimo trukmė

 Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas  Kombinuotasis troškinimas + Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas



## Džiovinimas

Kad drėgmė galėtų pasišalinti, maisto produktams džiovinti naudokite tik specialaus naudojimo programą “Dörren” arba režimą “Combigen + Heißluft plus” .

Bananai, ananasai ir voveraitės netinka džiovinti.

- Džiovinamus maisto produktus supjaustykite vienodo dydžio gabaliukais.
- Patieskite ant grotelių kepimo popierių ir vienu sluoksniu (jeigu įmanoma) tolygiai ant jo paskirstykite džiovinamus produktus.
- Palaukite, kol džiovinti vaisiai arba daržovės atvės.
- Laikykite juos sandariai uždarytuose stiklainiuose arba skardinėse. Kad neatsirastų pelėsis, taip pat kad džiovinti maisto produktai nesugestų, pasirūpinkite, kad į laikymo indą nepatektų drėgmės.

## Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Dörren”

Temperatūra: žr. lentelę

Džiovinimo trukmė: žr. lentelę

arba

“Betriebsarten”  | “Combigen”  |


“Combigen + Heißluft plus” 



Temperatūra: žr. lentelę

Drėgmė: 0 %

Džiovinimo trukmė: žr. lentelę

Lentelėje pateiktos džiovinimo trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę džiovinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Džiovinamas produktas	 [°C]	 [val.]
Obuoliai, žiedeliai	70	6–8
Abrikosai, perpjauti pusiau, be kaulų	60–70	10–12
Kriaušės, skiltelės	70	7–9
Žolelės	40	1,5–2,5
Grybai*	50	5–7
Pomidorai, riekelės	70	7–9
Citrusiniai vaisiai, griežinėliai	70	8–9
Slyvos, be kaulų	60–70	10–12

 Temperatūra,  Džiovinimo trukmė (valandos)


\* Džiovinti tinka baravykai, šitakiai, briedžiukai, “MuErr” grybai ir rudakepuriai baravykai. Grybai yra tinkamai išdžiovinti, jeigu jie “šiugžda”.

# Specialiosios paskirtys

## “Sabbat-Programm”

Specialaus naudojimo programos “Sabbat-Programm” ir “Yom-Tov” skirtos religiniams papročiams paremti.

Garinė orkaitė įkaista iki nustatytosios temperatūros ir išlaiko ją daug. 24 valandas (“Sabbat-Programm”) arba 76 valandas (“Yom-Tov”).

- Išjunkite baldų priekinės dalies atpažinimo funkciją.
- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Sabbat-Programm”.
- Pasirinkite norimą specialaus naudojimo funkciją.

Jeigu prieš tai įjungėte laikmatį arba įspėjamąjį signalą, negalėsite paleisti specialaus naudojimo programos.


- Nustatykite temperatūrą.
- Pasirinkite “Start”.

Rodomas specialaus naudojimo funkcijos pavadinimas ir nustatyta temperatūra.

Uždarius orkaitės dureles, maždaug po 30 sekundžių įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas.

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas lieka įjungtas viso kepimo proceso metu.

Ekrane nuolat rodoma “Sabbat-Programm” arba “Yom-Tov” ir nustatytoji temperatūra.

Paros laikas nerodomas. Nereaguojama nei artėjimo jutiklis, nei jutikliniai mygtukai (išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką .


Ekrane rodoma nuoroda “Tür nicht öffnen”.

Maždaug po 1 valandos nuoroda periodiškai išsijungs. Kol ekrane **nerodoma** nuoroda, galėsite atidaryti orkaitės dureles.

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.

Specialaus naudojimo funkcija “Sabbat-Programm” išsijungia po 24 valandų, ekrano rodmenys nepasikeičia.

Maždaug po 76 valandų automatiškai išsijungia abi garinės orkaitės specialaus naudojimo funkcijos.

- Jeigu specialaus naudojimo funkciją norite išjungti anksčiau laiko, garinę orkaitę išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku .

Paleistos specialaus naudojimo programos negalėsite pakeisti arba išsaugoti tarp “Eigene Programme”.

### Sulčių išsunkimas

Garinėje orkaitėje galima išsunkti minkštų ir pusiau kietų vaisių sultis.

Sulčių sunkimui labiausiai tinka pernokę vaisiai; kuo vaisius labiau prinokęs, tuo gausesnės ir kvapnesnės bus sultys.

### Paruošimas

Perrinkite ir nuplaukite vaisius, kuriuos ketinate sunkti. Išpjaukite įpuvusias vietas.

Nupjaukite vynuogių ir vyšnių kotelius, nes jie yra kartūs. Uogų kotelių pašalinti nebūtina.

Didelius vaisius, pavyzdžiui, obuolius, supjaustykite maždaug 2 storio kubeliais. Kuo kietesnis vaisius arba daržovė, tuo smulkiau jis turėtų būti supjaustytas.

### Patarimai

- Kad suvienodintumėte skonį, švelnius vaisius sumaišykite su rūgščiais vaisiais.
- Daugelyje vaisių sulčių padaugėja ir pagerėja kvapas, jeigu pridedama cukraus ir paliekama pastovėti. 1 kg saldžių vaisių rekomenduojame 50–100 g cukraus, o 1 kg rūgščių vaisių – 100–150 g cukraus.
- Jeigu norite išgautas sultis laikyti, jas karštas supilkite į švarius butelius ir nedelsiant uždarykite.

### Sulčių sunkimas

- Paruoštus vaisius sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Po apačia įdėkite neperforuotą kepiamo indą arba universalų padėklą. Jame kaupsis sultys.

### Nustatymai

“Betriebsarten” ☐ | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 40–70 min.

# Specialiosios paskirtys


## Nuplikymas

Daržoves, kurias planuojama užšaldyti, prieš tai reikia nuplikyti. Tokiu būdu geriau išsaugoma maisto produktų kokybė juos sandėliuojant šaldytus.

Daržovės, nuplikytos prieš tolesnį apdorojimą, geriau išsaugo spalvą.

- Paruoštas daržoves sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Po nuplikymo daržoves supilkite į ledinį vandenį, kad greitai atvėstų. Palikite nulašėti.

## Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Blanchieren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Nuplikymo trukmė: 1 min.

## Indų sterilizavimas


Garinėje orkaitėje sterilizuoti indai ir kūdikių buteliukai programos pabaigoje yra sterilūs, išvirinti. Tačiau kiekvieną kartą peržiūrėkite gamintojo instrukcijas ir įsitikinkite, kad visos sudedamosios dalys yra atsparios aukštai temperatūrai (iki 100 °C) ir garams.

Kūdikių buteliukus išardykite. Buteliukus sustatykite tik kai šie visiškai išdžius.

Taip jie pakartotinai neužsiterš.

- Visus indus sudėkite į perforuotą indą arba ant grotelių, kad jie nesiliestų tarpusavyje (paguldykite arba sustatykite angomis žemyn). Taip karšti gairai netrukdomai gali pasiekti atskiras dalis.

## Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Geschirr entkeimen”

Trukmė: nuo 1 minutės iki 10 valandų

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 


Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 15 min.

### “Geschirr wärmen”

Tiekiant maistą pašildytose lėkštėse šis ne taip greitai atšals.

Naudokite karščiui atsparius indus.

- Įdėkite groteles į 2 kepimo lygį ir ant jų pastatykite šildomą indą. Jeigu indas yra didelis, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padėkite groteles (pastatymo paviršiumi aukštyn) ir ant jų pastatykite indą. Jeigu reikia, galite išimti padėklų laikiklius.
- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Geschirr wärmen”.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.


Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padėklų laikiklių ir priedų. Apatinėje indo pusėje gali susidaryti vandens lašeliai.

Išimdami patiekalus, naudokite puodkėles.

### “Warmhalten”

Maisto ruošimo skyriuje patiekalus galite laikyti net iki 2 valandų.

Tačiau jeigu norite išsaugoti maisto produktų kokybę, laikykite juos maisto ruošimo skyriuje kuo trumpiau.


- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Warmhalten”.
- Sudėkite į maisto ruošimo skyrių produktus, kuriuos norite išlaikyti šiltus, ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.

# Specialiosios paskirtys

## Mielinės tešlos kildinimas

- Paruoškite tešlą, kaip nurodyta recepte.
- Atidengtą tešlos dubenį įdėkite į perforuotą kepimo indą arba pastatykite ant grotelių.  
Jeigu tešlos indas yra didelis, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padėkite groteles (pastatymo paviršiumi aukštyn) ir ant jų pastatykite indą su tešla. Jeigu reikia, galite išimti padėklų laikiklius.

### “Einstellungen”

“Spezialanwendungen”  | “Hefeteig gehen lassen”

arba

“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |  
“Combigaren + Heißluft plus” 

Temperatūra: 30 °C


Drėgmė: 100 %

Trukmė: kaip nurodyta recepte

## Drėgnų rankšluosčių įšildymas

- Sudrėkinkite ir tvirtai suvyniokite svečiams skirtus rankšluosčius.
- Sudėkite juos vieną šalia kito į perforuotą kepimo indą.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Feuchte Tücher erwärmen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 


Temperatūra: 70 °C

Kepimo trukmė: 2 min.

## Želatinos lydymas

- **Lakštinę želatiną** 5 minutes pamirkykite dubenyje su šaltu vandeniu. Želatinos lakštai turi būti apsemti vandeniui. Želatinos lakštus išspauskite ir išpilkite iš dubens vandenį. Išspausčius želatinos lakštus vėl sudėkite į dubenį.
- **Maltą želatiną** supilkite į dubenį ir įpilkite tiek vandens, kiek nurodyta ant pakuotės.
- Uždenkite indą ir jį pastatykite į perforuotą troškinimo indą.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Gelatine schmelzen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 90 °C


Kepimo trukmė: 1 minutė

### Susicukravusio medaus skystinimas

- Šiek tiek atsukite dangtelį ir pastatykite stiklainį į perforuotą kepimo indą.
- Medų kartais pamaišykite.

Skystinant (dekristalizuojant) medų 60 °C temperatūroje, tikslas yra gauti tepamą maisto produktą.

#### “Einstellungen”

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Honig entkristallisieren”




arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 60 °C

Trukmė: 90 minučių (nepriklauso nuo stiklainio dydžio ar medaus kiekio stiklainyje)

Kad būtų išsaugotos medaus maistingosios medžiagos ir aromatas, galite pasirinkti šiuos nustatymus:

“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |  
“Combigaren + Ober-/Unterhitze” 

Temperatūra: 37 °C

Drėgmė: 100 %

Trukmė: kol medus optiškai atrodys vientisos tekstūros


### Šokolado lydymas

Garinėje orkaitėje galite išlydyti bet kokią rūšies šokoladą.

Jeigu naudojate glazūrą, neatidarytą pakelį įdėkite į perforuotą kepimo indą.

- Susmulkinkite šokoladą.
- Didesnius kiekius dėkite į neperforuotą troškinimo indą, o mažesnius – į puodelį arba dubenį.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.
- Didesnius kiekius protarpiais pamaišykite.

#### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Schokolade schmelzen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 65 °C

Kepimo trukmė: 20 min.

# Specialiosios paskirtys


---

## Lašinių lydymas

Lašiniai nėra skrudinami.

- Sudėkite lašinius (pjaustytus kubeliais, juostelėmis arba griežinėliais) į neperforuotą indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Speck auslassen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C


Kepimo trukmė: 4 min.

## Svogūnų troškinimas

Troškinimas reiškia kepimą savose sultyse, esant poreikiui, pridėdant šiek tiek riebalų.

- Pasmulkintus svogūnus su trupučiu sviesto suberkite į neperforuotą kepinimo indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Zwiebeln dünsten”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C


Kepimo trukmė: 4 min.



### Obuolių konservavimas

Galima pailginti obuolių laikymo trukmę. Obuolių garinimas sumažina puvinimą. Optimaliai sandėliuojant sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje jie išsilaiko nuo 5 iki 6 mėnesių. Tai įmanoma tik obuolių atveju, o kitų sėklavaisių atveju – ne.

#### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” |  
“Äpfel” | “Ganz”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 50 °C

Konservavimo trukmė: 5 min.

### Kiaušinių garnyro ruošimas

- 6 kiaušinius sumaišykite su 375 ml pieno (neplakite iki putų).
- Kiaušinių ir pieno mišinį pagardinkite prieskoniais ir jį supilkite į sviestu išteptą neperforuotą kepimo indą.

#### Nustatymai

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

# Specialiosios paskirtys

## Vaisinis užtepas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

### Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius su nusukamu dangteliu daugiausia iki 250 ml talpos.

Išpilstę masę, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu.

### Paruošimas

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet kruopščiai išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir greitai susitraiško.

Pašalinkite luobeles, kotelius, branduolius arba kauliukus.

Pertrinkite vaisius, kad vaisinis aptepas būtų tvirtesnis. Į tyrę įberkite atitinkamą kiekį stingdančio cukraus (žr. gamintojo duomenis). Gerai išmaišykite masę.

Jei ruošiant naudojami saldieji vaisiai / uogos, rekomenduojame įpilti citrinų rūgšties.

## Vaisinės užtepėlės ruošimas

- Pripildykite maždaug du trečdalius stiklainių.
- Stiklainius sudėkite į perforuotą indą arba sustatykite ant grotelių, neužsukite.
- Pasibaigus paruošimui stiklainius palikite 1–2 minutes pastovėti.
- Tada stiklainius užsukite dangteliais ir palikite atvėsti.

### “Einstellungen”

“Betriebsarten” ☐ | “Combigaren” ☒ |

“Combigaren + Heißluft plus” ☒

Temperatūra: 150 °C

Drėgmė: 0 %

Trukmė: 35–45 minutės

## Maisto produktų valymas

- Maisto produktus, pvz., pomidorus, nektarinius ir pan., kryžmai įpjaukite ties koteliu. Taip lengviau nuimsite odelę.
- Jeigu naudosite garus, maisto produktus sudėkite į perforuotą kepimo indą, o jei ketinate naudoti keptuvą – ant universalios padėklų.
- Išėmę migdolus, juos iš karto atšaldykite šaltu vandeniu. Kitu atveju nepavyks nulupti odelės.

## Nustatymai

“Betriebsarten” ☐ | “Grill groß” ☒

Kepimo lygis: 3

Trukmė: žr. lentelę

Maisto produktai	⌚ [min]
Paprika	10
Pomidorai	7

⌚ Laikas

## Nustatymai

“Betriebsarten” ☐ | “Dampfgaren” ☒

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę

Maisto produktai	⌚ [min]
Abrikosai	1
Migdolai	1
Nektarinai	1
Paprika	4
Persikai	1
Pomidorai	1

⌚ Laikas

# Specialiosios paskirtys

## Jogurto ruošimas

Jums reikės pieno ir jogurto arba jogurto bakterijų, pavyzdžiui, iš ekologiško maisto parduotuvės.

Naudokite natūralų jogurtą su gyvosios kultūromis ir be priedų. Netinka šiluminėmis sąlygomis apdorotas jogurtas.

Jogurtas turi būti šviežias (trumpas laikymo laikas).

Ruošti jogurtą tinka ilgo galiojimo ir šviežias pienas.

Ilgą galiojimo pieną galima naudoti be papildomo apdorojimo. Šviežią pieną būtina prieš tai įkaitinti iki 90 °C (neužvirtinti) ir atvėsinti iki 35 °C. Naudojant šviežią pieną, jogurtas būna šiek tiek tvirtesnis nei naudojant ilgą galiojimo pieną.

Jogurtas ir pienas turi būti to paties riebumo.

Stingimo metu stiklainių negalima judinti arba kratyti.

Paruošus jogurtą būtina nedelsiant atvėsinti šaldytuve.

Tvirtumas, riebumas ir pradiniam jogurte naudotos kultūros turi įtakos pačių pagaminto jogurto konsistencijai. Ne visi jogurtai gali būti naudojami kaip pradiniai jogurtai.

**Patarimas:** Naudojant jogurto fermentą, jogurtą galima ruošti iš pieno ir grietinės mišinio. Sumaišykite  $\frac{3}{4}$  l pieno su  $\frac{1}{4}$  l grietinės.


■ 100 g jogurto sumaišykite su 1 l pieno arba paruoškite mišinį su jogurto bakterijomis, kaip nurodyta pakuotės instrukcijoje.

■ Išpilstykite pieno mišinį į stiklainius ir uždarykite.

■ Uždarytus stiklainius pastatykite į perforuotą troškinimo indą. Stiklainiai negali liestis.

■ Pasibaigus ruošimo laikui, stiklainius iš karto sudėkite į šaldytuvą. Be reikalo jų nejudinkite.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Joghurt herstellen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 40 °C

Trukmė: 5:00 val.

## Galimos blogo rezultato priežastys

### Jogurtas netvirtas:

blogas pradinio jogurto laikymas, nutrauktas vėsinimo ciklas, buvo pažeista pakuotė, nepakankamai įkaitintas pienas.

### Nusistojo skysčio:


stiklainiai buvo pajudinti, nepakankamai greitai atvėso jogurtas.

### Jogurte yra smulkių grūdelių:

pernelyg įkaitintas pienas, buvo sugedęs pienas, netolygiai išmaišyti pienas ir pradinis jogurtas.

Ivairios automatinės programos padės patogiai ir saugiai pasiekti optimalų kepimo rezultatą.

## Kategorijos

Automatinės programos  suskirstytos į kategorijas. Paprasčiausiai pasirinkite ruošiamam patiekalui labiausiai tinkančią automatinę programą ir laikykites ekrane pateikiamų nurodymų.

## Automatinių programų naudojimas

■ Pasirinkite “Automatikprogramme” .

Rodomas parinkčių sąrašas.

■ Pasirinkite norimą kategoriją.

Rodomos pasirinktos kategorijos automatinės programos.

■ Pasirinkite norimą automatinę programą.

■ Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

Kai kuriose automatinėse programose būsite paraginti naudoti patiekalų termometrą. Taip pat susipažinkite su skyriaus “Kepimas” poskyryje “Patiekalų termometras” pateiktomis nuorodomis.

Automatinėse programose nustatyta fiksuota šerdies temperatūra.

**Patarimas:** “i Info” galėsite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto įdėjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą (atsižvelgiant į kepimo procesą).

## Naudojimo nurodymai

- Palaukite, kol maisto ruošimo skyrius po kepimo proceso atvės iki patalpos temperatūros, tik tada įjunkite automatinę programą.
- Svorio duomenys taikomi vieneto svoriui. Vienu metu galite kepti vieną 250 g svorio lašišos gabaliuką arba dešimt lašišos gabaliukų, kurių kiekvienas sveria po 250 g.
- Iškepimo laipsnis ir apskrudimas rodomi septynių segmentų stulpelyje. Palietę atitinkamą segmentą, nustatysite norimą iškepimo arba apskrudinimo lygį.
- Kai kuriose kepimo programose papildomai galima rinktis “GourmetBraten”. Žemoje temperatūroje, bet naudojant ilgesnę trukmę iškepta mėsa bus minkšta ir sultinga. O su papildoma drėgmės funkcija kepimo ir apskrudinimo rezultatas bus optimalus: mėsa bus ne tik minkšta, bet ir sultinga. Iškepta tolygiai, su siaura traškia plutele, kuri susiformuoja naudojant kepinimo programą. Nebūtina mėsos iš anksto apkepinti. Skirtingai negu pasirinkus “Braten”, čia nereikia naudoti patiekalų termometro, o Jūs, planuodami valgiaraštį, galite nustatyti kepimo pradžios ir pabaigos laiką.
- Kepdami kepinius, naudokite receptuose nurodytas kepimo formas.
- Kategorijoje “Reis” pasirinkę programą ilgagrūdžiams ir apvaliesiems ryžiams, papildomai galima naudoti pasirinktą “Allgemein”. Šią automatinę programą naudokite, jeigu ketinate ruošti

# “Automatikprogramme”

ilgagrūdžių arba apvaliųjų ryžių rūšis, kurioms negalima rinktis atskiros automatinės programos.

- Kai kuriose automatinėse programose su “Start um” arba “Fertig um” galima atidėti pradžios arba pabaigos laiką.
- Meniu punkte “Garschritte anzeigen” išvardinti atskiri automatinės programos kepimo etapai. Kai kuriose automatinėse programose papildomai galima rinktis meniu punktą “Aktionen anzeigen”. Būtinus veiksmus, pvz., norint įdėti kepamą patiekalą arba sudėti sudedamąsias dalis, galite atverti šiame meniu punkte. Vykstant troškinimui veiksmus galite peržiūrėti “i Info”.
- Dėdami patiekalą į karštą maisto ruošimo skyrių, būkite atsargūs atidarydami dureles. Gali išsiveržti karšti garai. Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsisklaidys. Saugokitės karštų garų ir stenkitės neprisiliesti prie įkaitusių maisto ruošimo skyriaus sienelių. Galite nusideginti ar nusiplikyti!
- Jeigu, pasibaigus automatinei programai, patiekalas dar nepakankamai iškepęs, pasirinkite “Nachgaren” arba “Nachbacken”.
- Automatinės programos galima išsaugoti ir kaip “Eigene Programme”.

## “Suche”

(Atsižvelgiant į kalbą)

“Automatikprogramme” galite vykdyti paiešką pagal kategorijų arba automatiinių programų pavadinimus.

Galima įvesti visą tekstą arba vykdyti paiešką pagal atskirus žodžius.

Esate pagrindiniame meniu.

- Pasirinkite “Automatikprogramme” Auto.

Rodomas kategorijų sąrašas.

- Pasirinkite “Suche”.

- Klaviatūra įveskite tekstą, kurio ieškote, pavyzdžiui, “duona”.

Ekrano apačioje rodomas rastų atitikmenų sąrašas.

Jeigu atitikmenų nebuvo rasta arba buvo rasta daugiau negu 40, laukelis “Treffer” išaktyvinamas, o jūs turite įvesti kitą paieškos žodį.

- Pasirinkite “XX Treffer”.

Rodomos rastos kategorijos ir automatinės programos.

- Pasirinkite pageidaujamą automatinę programą arba kategoriją, tada norimą automatinę programą.

Automatinė programa įjungiamą.

- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.


“MyMiele”  galite išsaugoti dažnai naudojamą specialias programas.

Ypač jeigu dažnai naudojate automatinės programos, nes norėdami įjungti programą, nebūtinai turėsite pereiti visus meniu lygius.

**Patarimas:** Į “MyMiele” įtrauktus meniu punktus galite nustatyti kaip pradžios ekraną (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Startbildschirm”).






## Pridėti įrašus

Galite pridėti iki 20 įrašų.

■ Pasirinkite “MyMiele” .

■ Pasirinkite “Eintrag hinzufügen”.

Iš šių rubrikų galite pasirinkti poskyrius:


- “Betriebsarten” 
- “Automatikprogramme” 
- “Spezialanwendungen” 
- “Eigene Programme” 
- “Pflege” 

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

Sąrašė rodomas pasirinktas poskyris ir atitinkamas simbolis.

■ Atitinkamai atlikite kitus įrašus. Rinktis galite tik iš dar neįtrauktų poskyrių.

## Įrašų ištrynimasis


■ Pasirinkite “MyMiele” .

■ Lieskite įrašą, kurį norite ištrinti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.

■ Pasirinkite “Löschen”.

Įrašas ištrinamas iš sąrašo.

## Programų perkėlimas

■ Pasirinkite “MyMiele” .

■ Lieskite įrašą, kurį norite perkelti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.

■ Pasirinkite “Verschieben”.

Aplink įrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.

■ Perkelkite įrašą.

Įrašas pasirodo norimoje pozicijoje.

## “Eigene Programme”

Galite sukurti ir išsaugoti iki 20 asmeninių programų.

- Galite derinti iki devynių kepimo etapų, kad tiksliau apibūdintumėte mėgstamų receptų arba dažnai naudojamų receptų eigą. Kiekviename kepimo etape pasirinkite nustatymus, pavyzdžiui, režimą, temperatūrą ir kepimo trukmę.
- Galite įvesti su Jūsų receptu siejamos programos pavadinimą.

Jeigu pakartotinai iškviečiate programą ir ją paleidžiate, ji vykdoma automatiškai.

Kitos asmeninių programų kūrimo galimybės:

- Pasibaigus automatinei arba specialaus naudojimo programai, ją galite išsaugoti kaip asmeninę programą.
- Pasibaigus procesui, gaminimo procesą išsaugokite su nustatyta gaminimo trukme.

Tada įveskite programos pavadinimą.

## Asmeninių programų kūrimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .

- Pasirinkite “Programm erstellen”.

Dabar galite nustatyti pirmo kepimo etapo nustatymus.

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

- Pasirinkite ir patvirtinkite norimas nuostatas.

Jeigu pasirinkote funkciją “Vorheizen”, su “Hinzufügen” galite nustatyti kepimo trukmę ir pridėti dar vieną kepimo etapą. Tik tada galėsite programą išsaugoti arba įjungti.

Nustatyti visi pirmojo kepimo etapo nustatymai.


Galite įterpti daugiau kepimo etapų, pavyzdžiui, jeigu po pirmojo kepimo režimo turėtų būti naudojamas kitas.

- Jeigu būtina naudoti kitus kepimo etapus, pasirinkite “Hinzufügen” ir atlikite tuos pačius veiksmus, kaip pirmajame kepimo etape.

Norėdami patikrinti arba pakeisti nustatymus, pasirinkite atitinkamą kepimo etapą.

- Nustatę visus būtinus kepimo etapus, pasirinkite “Speichern”.

- Klaviatūra įveskite programos pavadinimą.

Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu  galite įterpti eilutės lūžį.




- Įvedę programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugotą programą galite įjungti iš karto ar šiek tiek vėliau arba pakeisti kepimo etapus.

### Asmeninės programos įjungimas

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite norimą programą.


Atsižvelgiant į programos nustatymus, rodomi šie meniu punktai:

- “Sofort starten”  
Programa įjungiamą iš karto. Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
- “Fertig um”  
Nustatykite laiką, kada programa turėtų pasibaigti. Tuo metu automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
- “Start um”  
Nustatykite laiką, kada turėtų būti įjungta programa. Tuo metu automatiškai įsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
- “Garschritte anzeigen”  
Rodoma jūsų atliktų nustatymų suvestinė.

- “Aktionen anzeigen”  
Rodomi būtini veiksmai, pvz., norint įdėti patiekalą.

- Pasirinkite norimą meniu punktą.

Programa pradeda iš karto arba nustatytu laiku.


Ekrane “ Info” galėsite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto įdėjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą (atsižvelgiant į kepimo procesą).

- Programos pabaigoje pasirinkite “Schließen”.

## “Eigene Programme”

### Kepimo etapų keitimas

Negalima keisti gaminimo etapų tų automatinių programų, kurios išsaugotos asmeniniu pavadinimu.


- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Tol lieskite programą, kurią ketinate pakeisti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Ändern”.
- Norėdami pridėti dar vieną kepimo etapą, pasirinkite kepimo etapą, kurį norite pakeisti arba “Hinzufügen”.
- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.
- Jeigu norite įjungti pakeistą programą, jos nekeisdami, pasirinkite “Star-ten”.
- Jeigu pakeitėte visus nustatymus, pasirinkite “Speichern”.


Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugota programa pakeista, galite ją iš karto įjungti arba tai padaryti vėliau.

### Asmeninių programų pervadinimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Tol lieskite programą, kurią ketinate pakeisti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Umbenennen”.
- Programos pavadinimą galite pakeisti klaviatūra.

Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu  galite įterpti eilutės lūžį.


- Įvedę programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Programa pervadinama.


### Asmeninių programų ištrynimai

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Lieskite programą, kurią ketinate ištrinti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite užklausą su “Ja”.

Programa ištrinama.

Su “Einstellungen” | “Werkzeugeinstellungen” | “Eigene Programme” galite vienu metu ištrinti visas programas.

### Asmeninių programų perkėlimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Palieskite programą, kurią ketinate perkelti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Verschieben”.

Aplink įrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.

- Perkelkite programą.

Programa rodoma norimoje pozicijoje.

# Kepimas

Švelnus maisto produktų apdorojimas teigiamai veikia Jūsų sveikatą. Kepinius, picas arba gruzdintas bulvytes kepinkite tik kol šios taps aukso spalvos, neskrudinkite iki tamsiai rudos.

## Kepinių kepymo nurodymai

- Nustatykite kepymo trukmę. Kepiniams kepti nereikėtų rinktis labai ilgų trukmės. Tešla gali apdžiūti, sumažėti kepyimo miltelių poveikis.
- Galite naudoti groteles, universalųjį padėklą ar bet kurią kepyimo formą, pagamintą iš temperatūrai atsparios medžiagos.
- Kepimo formas visada statykite ant grotelių.
- Šaldytus produktus, pavyzdžiui, pyragą, picą arba prancūziškus batonus, visada kepkite ant grotelių.

Jeigu universalųjį padėklą naudosite aukštoje temperatūroje, šis gali taip deformuotis, tad negalėsite jo išimti iš maisto ruošimo skyriaus.

- Šaldytus produktus, tokius kaip gruzdintas bulvytes, maltinukus ir pan., galite kepti ant universalaus padėklo. Kepimo metu šaldytus produktus keletą kartų apverskite.
- Vienu metu galite kepti daug dviejuose kepyimo lygiuose. Jei kepyte drėgnus pyragus, pvz., slyvų pyragą, kepkite tik viename lygmenyje.

## Kepimo popieriaus naudojimas

“Miele” priedai, pavyzdžiui, universalusis padėklas, yra padengti “PerfectClean” danga (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”). Paprastai “PerfectClean” danga padengtų paviršių nebūtina papildomai patepti riebalais arba iškloti kepyimo popieriumi.

### ■ Naudokite kepyimo popierių kepdami:

- duoninės tešlos kepynius, nes šios tešlos ruošimui naudojamas sodos tirpalas gali pažeisti “PerfectClean” dangą,
- saldėsius iš baltyminės tešlos, pvz., biskvitą, orinukus ar migdolinius pyragaičius, nes ši tešla lengvai limpa,
- sluoksniuotos arba sviestinės tešlos
- ant grotelių kepdami šaldytus produktus,
- šaldytų produktų, tokių kaip gruzdintų bulvyčių, maltinukų ir pan. kepimui galite naudoti universalųjį padėklą.

## Kepinių kepmo patarimai

- Naudokite tamsias kepmo formas. Nerekomenduojama naudoti šviesių, plonomis sienelėmis ir blizgiu paviršiumi kepmo formų, nes šviesaus metalo formose patiekalai netolygiai apskrunda arba apskrunda per mažai. Tam tikromis aplinkybėmis kepiny gali ir neiškepti.
- Kvadratinės arba pailgos formas į maisto ruošimo skyrių dėkite skersai, kad formose optimaliai pasiskirstytų šiluma, o pyragas keptų tolygiai.
- Kepdami šaldytus produktus (pvz., gruzdintas bulvytes, maltinukus, pyragus, picas ir prancūziškus batonus), nustatykite žemiausią gamintojo nurodytą temperatūrą.
- Po kurio laiko patikrinkite patiekalą. Įsmeikite į tešlą medinį pagaliuką. Jeigu prie medinio pagaliuko nepriki- bo drėgni tešlos gabalėliai, patiekalas iškepęs.




## Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje “Pagrindinis meniu ir sub- meniu”.

### “Combigaren”

Šis veikimo režimas naudojamas su kombinuotu orkaitės režimu ir drėgmės funkcija. Dėl tiekiamų garų neišsausėja mėsos paviršius. Duona, bandelės ir sluoksniuotos tešlos gaminiai įgaus traškų, blizgantį paviršių.

Galite pasirinkti skirtingus kaitinimo ti- pus:

- “Combigaren + Heißluft plus” 
- “Combi + Ober-/Unterhitze” 
- “Combigaren + Grill” 

Duoną arba bandeles rekomenduojame kepti keliais kepmo etapais: pirmajame kepmo etape dėl nuolatinio garų tieki- mo jie įgaus blizgų paviršių (maksimali drėgmė, žema temperatūra). Patiekalas apskrudinamas kitame kepmo etape padidinus drėgmę ir temperatūrą. Džio- vinama naudojant nedidelę drėgmę ir vi- dutinę iki aukštos temperatūrą.

**Patarimas:** receptų ir kepmo lentelių su nurodytais veikimo režimais, temperatū- ros, drėgme ir kepmo trukme ieškokite “Miele” receptų knygelėje arba lanksti- nuke “Kepimas, kepinimas, troškinimas”.

# Kepimas


## “Automatikprogramme”

Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

## “Heißluft plus”

Naudokite šį kepimo režimą, jeigu vienu metu kepatė keliuose kepimo lygiuose.

Galite naudoti bet kurią kepimo formą, pagamintą iš temperatūrai atsparios medžiagos.

Taip pat galite rinktis dar žemesnę temperatūrą, negu veikimo režime “Ober-/Unterhitze” , nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

## “Ober-/Unterhitze”

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminatė pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

Kepkite tik viename lygyje. Kepdami sluoksniuotą pyragą, naudokite 2 kepimo lygį.

## “Intensivbacken”

Šis veikimo režimas tinka kepti pyragus su drėgnais įdariais, picą, apkepą ir panašius patiekalus.

Įdėkite patiekalą į 1 kepimo lygį.

## “Unterhitze”

Šį režimą rinkitės kepimo proceso pabaigoje, jeigu norite, kad kepamo patiekalo apačia labiau apskrustų.

## “Oberhitze”

Šį režimą naudokite kepimo pabaigoje, jeigu norite, kad patiekalo viršus labiau apskrustų.

Šį veikimo režimą naudokite norėdami apskrudinti arba apkepinti apkepus.

## “Kuchen spezial”

Šis veikimo režimas tinka kepinių iš sviestinės arba šaldytos duoninės tešlos kepimui.

## Eco-Heißluft

Šį energiją taupantį režimą naudokite, jeigu ketinate kepti nedideliais kiekiais, pvz., šaldytą picą arba forminius sausinius.

## Kepimo nurodymai

- Niekada nekepkite šaldytos mėsos, nes ši išdžius. Prieš kepdami mėsą atitirpinkite.
- Prieš kepdami pašalinkite odą ir sausgysles.
- Mėsą pamarinuokite arba pagardinkite prieskoniais.
- Jei vienu metu norite kepti kelis mėsos gabaliukus, naudokite vienodo storio gabaliukus.
- Naudokite universalųjį padėklą, ant viršaus uždėkite groteles. Maisto ruošimo skyrius neužsiterš, o kepimo sultis galėsite panaudoti ruošdami padažą.




- Iškeptą patiekalą 10 minučių palikite “ramybės būsenoje”. Tuo metu po patiekalą tolygiai pasiskirstys sultys.




## Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje “Pagrindinis meniu ir submeniu”.

### “Combigaren”

Šis veikimo režimas naudojamas su kombinuotu orkaitės režimu ir drėgmės funkcija. Dėl tiekiamų garų neišsausėja mėsos paviršius. Mėsa bus ne tik labai minkšta ir sultinga, bet dar ir su rusva plutele. Kepdami mėsos, žuvies arba paukštienos patiekalus, naudokite veikimo režimą “Combigaren” .

Galite pasirinkti skirtingus kaitinimo tipus:

- “Combigaren + Heißluft plus” 
- “Combi + Ober-/Unterhitze” 
- “Combigaren + Grill” 

Mėsą rekomenduojame kepti lėtai ir švelniai, naudojant kelis kepimo etapus: pirmajame kepimo etape rinkitės aukštesnę temperatūrą, kad apskrustų paviršius. Antrajame kepimo etape padidinkite drėgmės lygį ir sumažinkite temperatūrą. Mėsa kepa tolygiai, suardomas raumenų baltymas, dėl ko mėsa tampa labai minkšta.

**Patarimas:** receptų ir kepimo lentelių su nurodytais veikimo režimais, temperatūros, drėgme ir kepimo trukme ieškokite “Miele” receptų knygelėje arba lankstinuke “Kepimas, kepinimas, troškinimas”.

# Kepimas


---

## “Automatikprogramme”

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.


## “Heißluft plus”


Šį veikimo režimą naudokite kepdami mėsos ir žuvies patiekalus su rusva plute.

Taip pat galite rinktis dar žemesnę temperatūrą, negu veikimo režime “Ober-/Unterhitze” , nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

## “Ober-/Unterhitze”

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminatė pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

Kepimo pabaigoje įjunkite “Unterhitze”  kepimo režimą, jeigu norite, kad patiekalo apačia labiau apskrustų.

“Intensivbacken”  režimas netinka kepti plokštiesiems kepiniams ir kepsniams, nes šie bus per tamsūs.



## Patiekalų termometras



Naudodami patiekalų termometrą, galite stebėti tikslią patiekalo temperatūrą.

### Veikimo principas

Metalinis patiekalų termometro galiukas iki laikiklio įsmeigiamas į mėsą. Jame yra temperatūros jutiklis, kuris kepimo metu matuoja patiekalo šerdies temperatūrą.


Nustatoma šerdies temperatūra priklauso nuo norimo iškepimo laipsnio ir mėsos rūšies. Ją galima pasirinkti nuo 30 °C iki 99 °C.

Kepimo trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių: kuo aukštesnė temperatūra maisto ruošimo skyriuje ir kuo didesnė drėgmė bei plonesnis mėsos gabaliukas, tuo greičiau bus pasiekta nustatyta šerdies temperatūra.

Kai tik kepamą patiekalą su įsmeigtu patiekalų termometru įdėsite į garinę orkaitę, radijo signalais tarp siųstuvo rankenoje ir imtuvo antenos šerdies temperatūra perduodama į garinės orkaitės elektroniką.

Netrukdomas radijo bangų perdavimas bus užtikrintas tik uždarius prietaiso dureles. Jeigu perdavimo proceso metu atidaromos durelės, pvz., norint aplaisyti kepsnį, radijo bangų perdavimas nutrūksta.

Uždarius dureles, jis bus tęsiamas toliau. Užtrunka kelias sekundes, kol ekrane vėl rodoma aktuali šerdies temperatūra.

 Aukštos temperatūros sukelti pažeidimai.









Aukštesnėje nei 100 °C temperatūroje pažeidžiamas patiekalų termometro temperatūros jutiklis.

Nenaudojamą patiekalų termometrą visada laikykite dėkle.

### Naudojimo galimybės

Kai kuriose automatinėse programose ir specialaus naudojimo funkcijose būsite paraginti naudoti patiekalų termometrą.

Jį galite naudoti naudodami asmenines programas arba toliau nurodytuose režimuose:

- "Heißluft plus" 
- "Ober-/Unterhitze" 
- "Combigaren + Heißluft plus" 
- "Combi + Ober-/Unterhitze" 
- "Dampfgaren" 
- "Intensivbacken" 
- "Umluftgrill" 
- "Kuchen spezial" 

# Kepimas

## Svarbūs naudojimo nurodymai

Jeigu norite, kad prietaisas veiktų optimaliai, laikykitės šių nurodymų.

Metalinis patiekalų termometro galiukas gali nulūžti.

Nekelkite patiekalo suėmę už įsmeigto patiekalų termometro.

- Nenaudokite aukštų arba siaurų metalinių kepimo indų, nes jie gali susilpninti radijo ryšį.
- Jeigu naudojate belaidį patiekalų termometrą, nedėkite ant jo metalinių daiktų, pvz., dangčio, aliuminio plėvelės, į aukščiau esančius kepimo lygius nedėkite grotelių ir universalaus padėklo. Galima naudoti stiklinius dangčius.
- Tuo pačiu metu nenaudokite įprasto metalinio patiekalų termometro.
- Prižiūrėkite, kad patiekalų termometro laikiklis nebūtų paniręs į troškinimo sultinį, ant patiekalo arba nesiliestų prie kepimo indo krašto.
- Mėsą galite dėti į puodą arba kepti ant grotelių.
- Metalinis patiekalų termometro galiukas turėtų būti iki laikiklio įsmeigiamas į gaminamą patiekalą, kad temperatūros jutiklis siektų jo šerdį. Laikiklis turi būti įstrižai nukreiptas į viršų, o ne horizontaliai į maisto ruošimo skyriaus kampus arba dureles.
- Kepant paukštieną, metalinį termometro galiuką įsmeikite į storiausią krūtinėlės vietą. Krūtinėlės srityje palieskite dviem pirštais – nykščiu ir rodomuoju pirštu, kol rasite storiausią vietą.

- Metalinis galiukas negali liestis prie kaulų, nesmeikite jo labai riebiose vietose. Dėl riebalų sluoksnio ir kaulų ortakaitė gali išsijungti anksčiau laiko.
- Kepdami mėsą su riebiais sluoksniais, iš kepimo lentelėje nurodytų šerdies temperatūros verčių pasirinkite aukštesnę.
- Jeigu naudojate aliuminio plėvelę, kepimo rankovę arba maišelį, įsmeikite termometrą per plėvelę iki pat patiekalo šerdies. Jį kartu su mėsa taip pat galite suvynioti į aliuminio plėvelę. Vadovaukitės plėvelės gamintojo nurodymais.
- Jeigu kepate labai plokščius patiekalus, pvz., žuvį, patiekalų termometrą įsmeikite iš dalies horizontaliai. Todėl labai plokščius patiekalus kepkite stikliniuose arba keraminiuose kepimo induose, nes metalinių kepimo indų sienelės trukdys perduoti radijo signalus.

Jeigu kepimo proceso metu bus neatpažįstamas patiekalų termometras, ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas. Pabandykite įsmeigti patiekalų termometrą kitoje patiekalo vietoje.

## Patiekalų termometro naudojimas

- Išimkite patiekalų termometrą iš dėklo, esančio už skydelio.
- Metalinį patiekalų termometro galiuką iki laikiklio įsmeikite į kepamą patiekalą.

Jeigu vienu metu norite iškepti kelis mėsos gabaliukus, patiekalų termometrą įsmeikite į didžiausią.

Rankena turėtų būtų įstrižai nukreipta į viršų.

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Uždarykite dureles.
- Pasirinkite veikimo režimą arba automatinę programą.
- Nustatykite temperatūrą ir šerdies temperatūrą.

Automatinėse programose šerdies temperatūra nustatyta iš anksto.

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pasiekus šerdies temperatūrą, kepimo procesas bus baigtas.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Gali įkaisti patiekalų termometro rankena. Galite nusideginti!

Išimdami patiekalų termometrą, būkite atsargūs.

## Kepimo proceso su patiekalų termometru atidėjimas

Kepimo procesą galite atidėti vėlesniam laikui.

- Pasirinkite “Start um”.


Kepimo pabaigos laikas gali būti apskaičiuojamas tik apytiksliai, nes kepimo proceso su patiekalų termometru trukmė atitinka kepimo proceso be patiekalų termometro trukmę.


Negalima naudoti “Garzeit” ir “Fertig um”, nes bendra kepimo trukmė priklauso nuo šerdies temperatūros pasiekimo.

**Patarimas:** jeigu pasiekus šerdies temperatūrą, mėsa vis dar nėra iškepusi, įsmeikite patiekalų termometrą kitoje vietoje arba padidinkite šerdies temperatūrą ir pakartokite procesą.

# Kepimas

## Lentelė su širdies temperatūra

Mėsa	 [°C]
Veršienos kepsnys	75–80
Kaselio kepsnys	63
Ėriuko kumpis “rosé” “medium” gerai iškepta	64 76 82
Ėriuko nugarinė “rosé” “medium” gerai iškepta	53 65 80
Stirnienos nugarinė “rosé” “medium” gerai iškepta	60 72 81
Jautienos kepsnys	80
Jautienos filė / Jautienos pjausnys “rose” “medium” gerai iškepta	45 54 75
Kumpis / kepsnys su traškia plutele	85
Kiaulienos išpjova “rosé” “medium” gerai iškepta	60 66 75
Žvėriena / kumpis	85

 Širdies temperatūra

⚠ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Jeigu kepimo keptuve metu atidarysite orkaitės dureles, turėkite omenyje, kad valdymo elementai yra labai įkaitę.

Kepimo metu laikykite dureles uždaritas.

## Kepimo keptuve nuorodos

- Kepant keptuve, nebūtina iš anksto įkaitinti orkaitės. Įdėkite patiekalą į šaltą maisto ruošimo skyrių.
- Naudokite universalųjį padėklą, ant viršaus uždėkite groteles. Išimtis: jeigu kepinatė 3 kepimo lygyje, universalųjį padėklą įdėkite vienu lygiu žemiau, negu groteles.



- Kepdami keptuve žuvį, po apačia patieskite kepimo popierių.
- Didesnius mėsos gabaliukus, pvz., viščiuko ketvirčius, kepkite 2 kepimo lygyje, o plokštesnius gabaliukus, pvz., kepsnius, kepkite 3 kepimo lygyje.
- Praėjus  $\frac{2}{3}$  kepimo laiko, apverskite. Išimtis: žuvies apversti nereikia.

## Kepinimo keptuve patarimai

- Liesą mėsą pamarinuokite arba aptepkite aliejumi. Kiti riebalai greitai patamsėja arba pradeda rūkti.
- Prieš kepdami keptuve dešreles skersai įpjaukite.
- Naudokite vienodo dydžio mėsos arba žuvies griežinėlius, kad labai nesi-skirtų jų kepimo keptuve trukmė.
- Galite **patikrinti mėsos iškepimo laipsnį** uždėję šaukštą ir spustelėję. Galite nustatyti, kiek iškepusi mėsa.
  - **“englisch/rosé”**  
Mėsa dar labai elastinga, o viduje dar raudona.
  - **“medium”**  
Jeigu mėsa nelabai elastinga, viduje yra rožinės spalvos.
  - **gerai iškepta**  
Mėsos praktiškai neįmanoma paspausti, ji yra iškepusi.
- Jeigu didesnių mėsos gabalų paviršius jau yra labai apskrūdęs, bet dar nepasiekta šerdies temperatūra, kepimą produktą įdėkite į žemesnį kepimo lygį arba kepkite keptuve, pasirinkę žemesnį kepimo lygį.

# Kepimas keptuve

---

## Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje “Pagrindinis meniu ir submeniu”.

Aukštoje temperatūroje gali išsilydyti plastikinis termometro galiukas.

Nenaudokite termometro keptuvo režimuose.

Nelaikykite patiekalų termometro orkaitėje.

### “Combigaren + Grill”

Šis veikimo režimas skirtas kepti patiekalus, kurie turėtų būti apskrudę, bet kartu sultingi, pvz., kukurūzų burbuoles.

### “Grill groß”

Šis kepimo režimas naudojamas kepinti didesnę plokščių maisto produktų kiekį ir apkepti dideliuose kepimo padėkluose.

### “Grill klein”

Šį kepimo režimą naudokite, jeigu norite kepinti nedidelį plokščių maisto produktų kiekį.

### “Umluftgrill”

Šis veikimo režimas skirtas kepinti didesnio skersmens patiekalus, pvz., paukštieną, vyniotinius.

### Valymo ir priežiūros nurodymai



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padėklų laikiklių ir priedų.

Prieš valydami kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.



Pavojus patirti elektros smūgį! Valymo garais prietaiso garai, patekę ant dalių, kuriomis teka elektros srovė, gali sukelti trumpąjį jungimą.

Nevalykite garinės orkaitės valymo garais prietaisu.

Naudojant netinkamas valymo priemones, paviršiai gali nusidažyti arba pakeisti spalvą. Ypač valydami garinės orkaitės priekį, nenaudokite valiklių arba kalkių šalinimo priemonės. Visi paviršiai jautrūs įbrėžimams. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskilti. Iš karto nuvalykite valymo priemonių likučius.

Tam tikromis aplinkybėmis dideli nešvarumai gali pažeisti garinę orkaitę. Išvalykite prietaiso vidų, vidinę durelių pusę ir durelių tarpiklį, kai tik atvėsta. Jeigu prietaiso neišvalysite iš karto, tai padaryti bus sudėtingiau, o tam tikrais atvejais neįmanoma.

Valydami naudokite ne pramonines, bet tik įprastas buitines valymo priemones.

Nenaudokite aciklinių, angliavandenilių turinčių valiklių arba ploviklių. Nuo jų gali išbrinkti sandarikliai.

- Po kiekvieno naudojimo garinę orkaitę išvalykite ir išsausinkite.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Jeigu nuolat troškinate garuose, bet nenaudojate priežiūros programos "HydroClean", mažiausiai kartą per metus paleiskite troškinimo procesą, kurio temperatūra 225 °C, kad iš sunkiau pasiekiamų garinės orkaitės vietų pasišalintų drėgmę.

Jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti garinės orkaitės, kruopščiai ją išvalykite, kad prietaisas neįgautų specifinio kvapo. Palikite atidarytas prietaiso dureles.

## Netinkamos valymo priemonės

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų,
- kalkių šalinimo priemonių,
- šveitimo valiklių, pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių,
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių,
- stiklo valymo priemonių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- kietų šveitimo šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrių metalinių grandiklių,
- plieninio šveitiklio,
- nerūdijančiojo plieno spiralinių šveistukų,
- vien mechaninių valymo priemonių,
- orkaičių valiklių arba aerozolių.

## Priekinės dalies valymas

■ Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.

■ Tada nusauskite minkšta šluoste.

**Patarimas:** Valymui galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklio.



### “PerfectClean”

Universalaus padėklo, kombinuotųjų grotelių ir “FlexiClip” visiškai ištraukiamųjų įtaisų HFC 71 paviršius yra padengtas **“PerfectClean”** danga. Dėl to susidaro optinis efektas, kad paviršius yra vaivorykštinis. “PerfectClean” danga padengti paviršiai nesvyla, juos paprasčia valyti.

Svarbu po kiekvieno naudojimo nuvalyti paviršius.

Jeigu ant paviršių su “PerfectClean” danga yra prikibusių maisto produktų likučių nuo paskutinio naudojimo, nelimpanti danga praranda savo efektyvumą. Jei nešvarumų nenuvalysite ilgai arba panaudoję, vėliau nuvalyti bus sunkiau.

Dėl išbėgusių vaisių sulčių gali atsirasti spalvos pakitimų, kurių nebepavyks pašalinti. Šie pakitimai neturi įtakos “PerfectClean” dangos savybėms.

Iš karto nuvalykite valymo priemonių likučius.

**Kad nepažeistumėte paviršių su “PerfectClean” danga, valydami nenaudokite:**

- šveitimo valiklių, pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plieno valiklių,
- plieninio šveitiklio,
- šepetėlių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių) arba naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių,
- orkaičių purškalo,
- vien mechaninių valymo priemonių.

“PerfectClean” danga padengtų dalių **jokiu būdu** neplaukite indaplovėje.

# Valymas ir priežiūra

## Maisto ruošimo skyrius

Visiškai normalu, kad ilgiau naudojamas maisto ruošimo skyrius pagelsta. Tai neturi įtakos jo naudojimui.

Prižiūrėkite, kad į maisto ruošimo skyriaus sienelių angas nepatektų valymo priemonių likučių.

Kad būtų patogiau išvalyti maisto ruošimo skyrių, galite nuimti orkaitės dureles arba nulenkti žemyn viršutinį arba keptuvo kaitinimo elementą.

### Prietaiso valymas pasibaigus troškinimui

#### ■ Išvalykite:

- kondensatą kempine arba šluoste,
- negausius riebalų likučius švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu.

■ Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

■ Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusauskite šluoste.

**Patarimas:** pabaigoje galite paleisti priežiūros programą “Trocknen” ir automatiškai išdžiovinti maisto ruošimo skyrių (žr. poskyrį “Pflege”).

## Prietaiso valymas po kepimo, kepimo arba kepinių kepimo

Po kiekvieno kepimo, kepimo kepintuve arba baigę kepti gaminius iš tešlos išvalykite maisto ruošimo skyrių. Priešingu atveju nešvarumai pridegę, gali nepavykti jų išvalyti.

■ Maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę išvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėle. Jeigu reikia, galite naudoti šiurkščiąją indų plovimo kempinės pusę.

■ Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

■ Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusauskite šluoste.

**Patarimas:** valyti bus lengviau, jei nešvarumus keletą minučių suminkštinsite ploviklio ir vandens tirpalu arba naudosite programą “Pflege” ⓘ | “Einweichen”. Stipriai pridegusiems, įsisenėjusiems nešvarumams šalinti rekomenduojame naudoti priežiūros programą “Hydro-Clean” (žr. poskyrį “Pflege”).

## Dugno sietelio valymas

- Dugno sietelį plaukite ir džiovinkite po kiekvieno naudojimo.
- Dugno sietelio spalvos pakitimus ir kalkių nuosėdas pašalinkite actu ir paskui nuplaukite švariu vandeniu.

## Durelių sandariklio valymas

Dėl riebalų likučių durelių sandariklis gali pradėti trūkinėti arba skeldėti. Po kiekvieno kepimo, kepinimo keptuve arba kepinių kepimo nuvalykite durelių sandariklį.

- Durelių sandariklį valykite švaria, drėgna mikropluošto šluoste, nenaudokite valymo priemonių. Taip pat galite naudoti kempinę, indų plovimo priemonės ir šiltą vandenį.
- Kiekvieną kartą nuvalę sandariklį, nusausinkite jį minkšta šluoste.
- Patikrinkite, ar durelių sandariklis tinkamai įdėtas. Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienodai prigludęs.

Jeigu matomi durelių sandariklio pažeidimai, pvz., įtrūkimai, sandariklį būtina pakeisti. Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių. Iki keitimo nenaudokite kepimo procesų su garais, prietaisui valyti nenaudokite priežiūros programos "HydroClean".

## Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas

Vandens bakelį ir kondensato indą galima plauti indaplovėje.

- Išimkite vandens bakelį ir kondensato indą. Išimdami vandens bakelį ir kondensato rezervuarą, juos šiek tiek kilstelėkite aukštyn.
- Išimkite ir išpilkite vandens bakelį ir kondensato indą.

Išimant vandens bakelį ir kondensato indą į pastatymo skyrelį gali lašėti vanduo.

- Išsausinkite skyrelį.
- Vandens bakelį ir kondensato rezervuarą plaukite rankomis arba indaplovėje.
- Nusausinkite šluoste, kad išvengtumėte kalkių nuosėdų.

# Valymas ir priežiūra

## Priedai

### Universalaus padėklo ir kombinuotųjų grotelių plovimas

Universalaus padėklo ir kombinuotųjų grotelių paviršius yra dengtas "PerfectClean" danga.

Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktomis valymo nuorodomis.

#### ■ Pašalinkite:

- lengvus nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
  - stambesnius nešvarumus nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėle. Jeigu būtina, galite panaudoti šiurkšniąją indų plovimo kempinės pusę.
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.
- Tada nusauskite paviršius minkšta šluoste.

## Kepimo indo ir patiekalų termometro valymas

Kepimo indą ir patiekalų termometrą galima plauti indaplovėje.

- Po kiekvieno naudojimo kepimo indą ir patiekalų termometrą nuplaukite ir nusauskite.
- Melsvus troškinimo indo spalvos pasikeitimus nuvalykite actu ir nuskalaukite švariu vandeniu.

## Padėklų laikiklių plovimas

Padėklų laikiklius galite išimti kartu su “FlexiClip” visiškai ištraukiamais įtaisais.

Jeigu norite atskirai išimti “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus, vadovaukitės skyriaus “Apžvalga” poskyryje “FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai” pateiktomis nuorodomis.


“FlexiClip” visiškai ištraukiamų įtaisų HFC 71 paviršius padengtas “PerfectClean” danga.

Vadovaukitės skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyryje “PerfectClean” pateiktomis valymo nuorodomis.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Prieš išimdami padėklų laikiklius palaukite, kol atvės kaitinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai.



- Ištraukite padėklų laikiklius priekyje iš fiksatoriaus (1.) ir išimkite (2.).

- Išvalykite:

- lengvus nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- stambesnius nešvarumus nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėle. Jeigu būtina, galite panaudoti šiurkšniąją indų plovimo kempinėlės pusę.

- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

- Padėklų laikiklius nusauskite šluoste.

### Montuokite atvirkštine tvarka.


- Vėl teisingai atgal sudėkite padėklų laikiklius.

Jeigu padėklų laikikliai neteisingai įdėti, nebus užtikrinta apsauga nuo iškritimo ir iščiuožimo. Be to, įdedant troškinimo indą, gali būti pažeistas temperatūros jutiklis.

## Valymas ir priežiūra

### Viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento nulenkimas

Jeigu gaminimo kameros viršus yra labai nešvarus, kad galėtumėte išvalyti, galite apie 5 cm nulenkti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą.


 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padėklų laikiklių ir priedų.

Prieš valydami kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.

Galite pažeisti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą.

Nespauskite viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento žemyn naudodami jėgą.



- Atsargiai žemyn nulenkite slėginį užraktą. Viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementas automatiškai nusileis žemyn.
- Maisto ruošimo skyriaus viršų valykite kempine arba indų plovimo kempinėle (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Maisto ruošimo skyrius”).
- Nuvalytą keptuvo kaitinimo elementą vėl pakelkite į viršų. Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo slėginis užraktas.

## “Pflege”

Funkcijos “Fertig um” ir “Start um” ne-siūlomos kartu su priežiūros progra-momis.

### Mirkymas

Su šia priežiūros programa galima su-minkštinti stambesnius nešvarumus.

- Leiskite maisto ruošimo skyriui atvės-ti.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite vi-sus priedus.
- Stambesnius nešvarumus nuvalykite šluoste.
- Pasirinkite “Pflege” ☉ | “Einweichen”.

Minkštinimas trunka apie 10 minučių.

### Džiovinimas

Su šia priežiūros programa sunkiau pa-siekiamose maisto ruošimo skyriaus vietose išdžiovinama likusi drėgmė.

- Prieš tai gaminimo kamerą nusausin-kite šluoste.
- Pasirinkite “Pflege” ☉ | “Trocknen”.

Džiovinimas trunka apie 20 minučių.

### Plovimas

Šio plovimo proceso metu plaunama vandens tiekimo sistema. Išplaunami galimai užsilikę maisto likučiai.

- Pasirinkite “Pflege” ☉ | “Spülen”.
- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Plovimas trunka apie 10 minučių.

## “Entkalken”

Kalkių šalinimui rekomenduojame nau-doti “Miele” kalkių šalinimo tabletes (žr. skyrių “Įsigyjami priedai”). Jos su-kurtos specialiai “Miele” produktams, siekiant optimizuoti kalkių šalinimo procesą. Kitos kalkių šalinimo priemo-nės, kuriose yra ne tik citrinos rūgš-ties, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų ne-pageidaujamų sudedamųjų dalių, pa-vyzdžiui, chloridų, gali pažeisti produk-tą. Be to, neužtikrinamas norimas po-veikis, jeigu neatitinka kalkių šalinimo tirpalo koncentracija.

Jeigu kalkių šalinimo tirpalo pateks ant metalo, gali likti dėmių.

Iš karto nuvalykite kalkių šalinimo tir-palą.

Po tam tikro naudojimo laikotarpio iš garinės orkaitės būtina pašalinti kalkių nuosėdas. Atėjus kalkių šalinimo laikui, ekrane rodomas likusių kepimo procesų skaičius. Skaičiuojami tik troškinimo procesai su garų funkcija. Po paskutinio likusio troškinimo garinė orkaitė užblo-kuojama.

Rekomenduojame pašalinti iš prietaiso kalkių nuosėdas laiku, nelaukiant, kol šis bus užblokuotas.

Kalkių šalinimo procesas trunka maž-daug 41 minutę.


Kalkių šalinimo metu būtina išplauti vandens bakelį ir įpildyti gėlo vandens. Būtina ištuštinti kondensato indą.

# Valymas ir priežiūra

## Kalkių šalinimo proceso eiga

- Pasirinkite “Pflege” ④ | “Entkalken”

Ekrane rodoma nuoroda “Bitte warten”. Ruošiamasi kalkių šalinimo procesui. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Kai pasiruošimas bus baigtas, būsite paraginti į vandens bakelį įdėti kalkių šalinimo priemonės.

- Įpilkite į vandens bakelį iki žymos  drungno vandens ir įdėkite 2 “Miele” kalkių šalinimo tabletes.
- Palaukite, kol tabletės ištirps.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- Patvirtinkite spustelėję OK.
- Ištuštinkite kondensato indą.
- Patvirtinkite spustelėję OK.

Rodomas likęs laikas. Pradedamas kalkių šalinimo procesas.

Garinės orkaitės jokių būdu neišjunkite dar nepasibaigus kalkių šalinimo procesui, nes procesą turėsite pakartoti.

Kol šalinamos kalkių nuosėdos, būtina išplauti vandens bakelį ir įpilti gėlo vandens. Būtina ištuštinti kondensato indą.

- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

## Kalkių šalinimo proceso užbaigimas

- Pasirinkite “Schließen”.
- Išimkite ir išpilkite vandens bakelį ir kondensato indą.
- Išplaukite ir išsausinkite vandens bakelį ir kondensato indą.
- Išjunkite garinę orkaitę.
- Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Tada išdžiovinkite maisto ruošimo skyrių.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.



## “HydroClean”

Jei nenorite garinės orkaitės valyti rankomis, galite pasinaudoti priežiūros programa “HydroClean”.

Ši programa taip pat lengvai pašalins kvapus, pvz., atsiradusius kepant žuvį, taip pat įsisenėjusius nešvarumus, kurie atsiranda kepant arba kepinant keptuve.

Rekomenduojame keturis kartus per metus garinę orkaitę valyti su “HydroClean”. Jeigu būtina, prietaisą galima valyti ir dažniau.

Prietaisui plauti su “HydroClean” rinkitės tik “Miele” “HydroCleaner”. Šis valiklis buvo specialiai sukurtas garinėms orkaitėms.

Kitos valymo priemonės gali garinę orkaitę sugadinti.

Savo garinės orkaitės pristatymo komplekte taip pat rasite 1 butelį “Miele” “HydroCleaner”. Daugiau “HydroCleaner” valiklio galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba “Miele” pardavimo vietose.



Valiklio keliamas pavojus sveikatai!

“HydroCleaner” sukelia sunkius odos ir akių sudirgimus.

Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens, simptomams išliekant, kreiptis į medikus.

“HydroCleaner” laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kad ir koks būtų nešvarumo laipsnis, visada sunaudokite visą “HydroCleaner” pakuotę (125 ml).

125 ml valiklio kiekis pritaikytas visam valymo procesui, jo negalima keisti.

Galite rinktis iš trijų skirtingos trukmės valymo pakopų:

- **1 nešvarumo laipsnis** – nešvarumų nedaug, jie vos matomi, taip pat nėra kvapo, pvz., baigus troškinti žuvį arba kopūstines daržoves.

Trukmė apie 1.57 val.

- **2 nešvarumo laipsnis** – matomi neįsisenėję nešvarumai, pvz., nulašėjęs picos sūris arba ištekėjusios vaisių pyrago sultys.

Trukmė apie 3.17 val.

- **3 nešvarumo lygis** – įsisenėję, per ilgą laiką pridegę skirtingų maisto produktų nešvarumai, taip pat nešvarumai, likę po viščiuko troškinimo.

Trukmė apie 4.17 valandas

# Valymas ir priežiūra

## Valymo proceso eiga

“HydroClean” vykdomas keliomis fazėmis:

1. Pasiruošimas
2. Plovimo fazė
3. Skalavimo fazė
4. Rankinis papildomas valymas
5. Džiovinimo fazė

Garinės orkaitės rodoma visa plovimo eiga. Pasiruošimui būsite, pvz., paraginti iš orkaitės išimti priedus ir per pagrindo sietelį supilti valiklį.


Pasibaigus paruošimo darbams, pradėdama plovimo fazę. Durelės automatiškai užrakinamos. Ploviklis sumaišomas su švriu vandeniu ir skirstomuoju ratuku išpurškiamas ant maisto ruošimo zonos viršaus ir po visą maisto ruošimo zoną. Šis procesas kartojamas keletą kartų.

Likus 1.20 valandos, suaktyvinama skalavimo fazė. Iš plovimo kameros išplaukami nešvarumų ir ploviklio likučiai. Pradžioje ir vykstant plovimo fazei į vandens bakelį reikia keletą kartų įpilti švaraus vandens ir išpilti kondensato indą.

Paskutinė fazė yra džiovinimo fazė. Ji prasideda likus 30 minučių iki pabaigos. Kad pasišalintų stambesni nešvarumai, prieš paleidžiant džiovinimo fazę maisto ruošimo skyrių reikia iššluostyti drėgna šluoste.

Garinę orkaitę išjungus, valymo procesas nutraukiamas. Prietaisą vėl įjungus, šis automatiškai vykdo skalavimo ir džiovinimo fazę, kad būtų pašalintas galimai likęs ploviklis. Prietaisą naudoti kaip įprastai galima tik pasibaigus procesui (taip pat žr. skyriaus “Ką daryti, jeigu ...”) poskyrį “Ekrane rodomi pranešimai”).

## Pasiruošimas plovimo procesui ir plovimo paleidimas

- Pasirinkite “Pflege” .
  - Pasirinkite “HydroClean”.
  - Plovimo pakopą pasirinkite atsižvelgę į nešvarumo laipsnį.
  - Spustelėkite OK ir patvirtinkite.
- Ekrane rodoma nuoroda “Bitte warten”. Pasiruošimas plovimui baigtas. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Kai pasiruošimas bus baigtas, būsite paraginti išimti priedus ir padėklų laikiklius.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
  - Išimkite padėklų laikiklius kartu su “FlexiClip” visiškai ištraukiamais įtaisais (jeigu yra) (žr. skyrių “Padėklų laikiklių plovimas”).
  - Spustelėkite OK ir patvirtinkite.
  - Nulenkite žemyn viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą (žr. skyrių “Viršutinio kaitinimo elemento / keptuvo kaitinimo elemento nulenkimas”).

- Iš maisto ruošimo skyriaus pašalinkite stambius nešvarumus, taip pat išvalykite po pagrindo sieteliu. Prižiūrėkite, kad nešvarumai nepatektų į vandens nuotaką.
- Spustelėkite **OK** ir patvirtinkite.
- Todėl kiekvieną kartą patikrinkite, ar pagrindo sietelis įdėtas.
- Visą vieno “HydroCleaner” butelio turinį supilkite per pagrindo sietelį. Būkite atidūs, kad ploviklio nepatektų ant durelių stiklo arba ant durelių sandariklio.
- Spustelėkite **OK** ir patvirtinkite.
- Uždarykite dureles.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui.


Naudokite **tik švarų, šaltą geriamąjį vandenį**.

- Išplaukite vandens bakelį ir iki žymos “max.” įpilkite vandens.
- Vandens bakelį įdėkite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami **OK**.
- Ištuštinkite kondensato indą.
- Kondensato indą įdėkite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami **OK**.

Plovimo procesas pradedamas.

Ekrane rodoma likusi trukmė.

Praėjus kelioms sekundėms nuo paleidimo durelės automatiškai užrakinama.

**Patarimas:** kitų veiksmų apytikslį laiką, pvz., kada įpilti švaraus vandens, galite peržiūrėti ekrane paspaudę ant “ Info”.

Pradžioje ir vykstant skalavimo fazei į vandens bakelį reikia keletą kartų įpilti švaraus vandens ir išpilti kondensato indą.

- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
- Džiovinimo fazės pradžioje durelės vėl atrakinamos, rodomas raginimas drėgna šluoste išvalyti maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę:
- Maisto ruošimo skyrių (taip pat ir po pagrindo sieteliu) ir durelių vidinę pusę kruopščiai nuvalykite švaria, drėgna mikropluošto šluoste arba kempinėle.
- Spustelėkite **OK** ir patvirtinkite.
- Kad būtų išsaugotos optimalios garinės orkaitės funkcijos, patikrinkite vandens surinkimo lataką ir prireikus išsausinkite.




Žala dėl vandens nuotėkio.

Iš prietaiso tekantis vanduo gali apgadinti montavimo spintą ir grindis.

Jeigu surinkimo latake yra šiek tiek vandens, patikrinkite, ar tinkamai įdėtas durelių sandariklis.

Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienodai prigludęs.

Tam tikromis labai nepalankiomis sąlygomis surinkimo latake vanduo gali pakilti iki plokštumos aukščio:



Tokiu atveju susisiekite su "Miele" klientų aptarnavimo skyriumi.

- Nulenkite žemyn viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą (žr. skyrių "Viršutinio kaitinimo elemento / keptuvo kaitinimo elemento nulenkimas").
- Įmontuokite padėklų laikiklius (žr. skyrių "Padėklų laikiklių plovimas").
- Sudėkite priedus į maisto ruošimo skyrių.
- Spustelėkite **OK** ir patvirtinkite.
- Uždarykite dureles.
- Išplaukite kondensato indą.
- Kondensato indą įdėkite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami **OK**.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodoma "Fertig", nuskamba garsinis signalas.

### Plovimo proceso užbaigimas

- Pasirinkite "Schließen".
- Išjunkite garinę orkaitę.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista.

Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Palaukite, kol kaitinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai atvės, tik tada išvalykite galimus ploviklio likučius ir kalkių nuosėdas.


- Maisto ruošimo skyriui atvėsus, švaria, sudrėkinta mikroplošto šluoste arba kempinėle išvalykite durelių vidinėje pusėje, surinkimo latake ir durelių sandariklyje galimais likusius ploviklio likučius.

**Patarimas:** pakitusį maisto ruošimo skyriaus atspalvį arba kalkių nuosėdas galima nuvalyti praskiesto acto tirpalu arba "DGClean" valikliu (žr. skyrių "Papildomi priedai"). Papildomai nušluostykite švariu vandeniu.

- Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusauskite šluoste.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Prieš kitą troškinimo procesą rekomenduojame rankomis arba indaplovėje išplauti kondensato indą (žr. skyrių “Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas”).


Tada patikrinkite, ar teisingai įdėtas vandens išleidimo atvamzdis ir ar plūdė gali laisvai judėti:



# Valymas ir priežiūra


## Durelių išėmimas

- Patieskite durelėms tinkamą paklotą, pavyzdžiui, minkštą šluostę.
- Šiek tiek praverkite dureles.




- Viršutinį durelių kraštą abiem rankomis šiek tiek spustelėkite žemyn.

Durelės laikikliai yra sujungtos su durų lankstais. Norėdami išimti dureles iš laikiklių, pirmiausia turite atlaisvinti abiejuose durelių lankstuose esančias blokuojančias apkabas.



- Iki galo atidarykite dureles.





- Blokuojančias apkabas sukite įstrižai iki galo, kad šios atsilaisvintų.

Netinkamai išardžius prietaiso dureles, galite jas pažeisti.

Niekada nebandykite iškelti durelių iš laikiklių laikydami jas horizontalioje padėtyje, nes durelės gali trenktis atgal į garinę orkaitę.


Norėdami iškelti dureles iš laikiklių, nelaikykite jų už rankenos, nes galite ją nulaužti.

- Iki galo uždarykite dureles.



- Suimkite dureles iš abiejų pusių ir iškelkite iš laikiklių. Stenkitės dureles išlaikyti tiesiai.
- Dureles paguldykite ant paruošto paviršiaus.
- Norėdami užblokuoti dureles, blokavimo apkabos prie abiejų durelių lanksčių sukite iki galo, kol šios bus horizontalioje padėtyje.

### Durelių montavimas



- Suimkite jas už abiejų pusių, pakelkite aukštin ir iškelkite iš laikiklių. Stenkitės dureles išlaikyti tiesiai.
- Iki galo atidarykite dureles.

Jei blokavimo apkabos neužfiksuotos, duralės gali atsilaisvinti iš laikiklių ir būti sugadintos. Būtinai vėl užfiksuokite blokavimo apkabos.


## Ką daryti, jeigu ...

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

### Pranešimai ekrane

Problema	Priežastis ir šalinimas
"F10"	<p>Siurbimo žarnelė neteisingai įstatyta į bakelį arba ne vertikaliai.</p> <p>■ Pakoreguokite žarnelės padėtį:</p> 
"F11" "F20"	<p>Užsikimšusios vandens išleidimo žarnos.</p> <p>■ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pflege").</p> <p>■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</p>
"F32"	<p>Neveikia "HydroClean" valymo durelių užraktas.</p> <p>■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite.</p> <p>■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</p>
"F55"	<p>Buvo viršyta maksimali naudojimo trukmė, todėl suveikė apsauginio išsijungimo funkcija.</p> <p>■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite.</p> <p>Garinę orkaitę iš karto vėl galima naudoti kaip įprastai.</p>
"F138"	<p>Garinė orkaitė nesandari. Pagrindo skysčių surinkimo vonelėje yra vandens.</p> <p>■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite.</p> <p>■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</p>




Problema	Priežastis ir šalinimas
"F196"	<p>Atsirado triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite.</li> </ul> <p>Neįdėtas maisto ruošimo zonos pagrindo sietelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išjunkite garinę orkaitę.</li> <li>■ Teisingai įstatykite pagrindo sietelį.</li> <li>■ Vėl įjunkite garinę orkaitę.</li> <li>■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</li> </ul>
<b>Ijungus ekrane rodomas pranešimas „Hydro-Clean“ wird fortgeführt“.</b>	<p>Plovimo procesas buvo nutrauktas sutrikus energijos tiekimui arba išjungus.</p> <p>Garinę orkaitę vėl įjungus, ši automatiškai vykdo skalavimo ir džiovinimo fazę, kad pašalintų galimai likusį ploviklį. Šio proceso trukmė apie 1.30 val. Nutraukus procesą per džiovinimo fazę, procesas užtrunka 30 minučių.</p> <p>Prietaisą naudoti kaip įprastai galima tik pasibaigus procesui.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.</li> </ul> <p>Turėkite omenyje, kad plovimo rezultatas neoptimalus.</p>
<b>Ekrane rodomas pranešimas, kuris nėra nurodytas šioje lentelėje.</b>	<p>Elektroninės įrangos gedimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maždaug 1 minutei išjunkite elektros tiekimą į garinę orkaitę.</li> <li>■ Jeigu vėl įjungus prietaisą toliau išlieka elektros tiekimo sutrikimas, kreipkitės į "Miele" klientų aptarnavimo skyrių.</li> </ul>

## Ką daryti, jeigu ...

### Nenumatytas veiksmas

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Maisto ruošimo skyrius nekaista.</b>	Ijungtas parodomasis režimas. Garinę orkaitę galima naudoti, tačiau neveikia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas. ■ Išjunkite parodomąjį režimą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Händler”).
	Maisto ruošimo skyrius įkaito nuo apačioje įmontuoto ir įjungto patiekalų pašildymo stalčiaus. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
<b>Pakeitus gyvenamąją vietą ir perkėlus prietaisą, prietaisas nepersijungia iš įkaitinimo fazės į troškinimo fazę.</b>	Pasikeitė vandens užvirimo temperatūra, nes naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės maž. 300 metrų. ■ Kad priderintumėte užvirimo temperatūrą, įjunkite kalkių šalinimo procesą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”).
<b>Garinei orkaitei veikiant išsiveržia neįprastai daug garų arba garai veržiasi per kitas vietas, negu įprastai.</b>	Negerai uždarytos durelės. ■ Uždarykite dureles.
	Neteisingai įdėtas durelių sandariklis. ■ Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienodai prigludęs.
	Durelių sandariklis atrodo pažeistas, pvz., įtrūkęs. ■ Dėl durelių sandariklio pakeitimo kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių. ■ Kol durelių sandariklis nebus pakeistas, nenaudokite kepimo procesų su garais, prietaisui išvalyti nenaudokite programos “HydroClean”.
<b>Vykstant plovimui su “HydroClean” surinkimo latake vanduo gali pakilti iki plokštumos aukščiau.</b>	Garinė orkaitė nesandari. ■ Pašalinkite vandenį ir užbaikite plovimo procesą iki galo. ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Nerodomos funkcijos</b> “Start um” ir “Fertig um”.	Per aukšta temperatūra maisto ruošimo zonoje, pvz., pasibaigus kepimo procesui. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
	Kartu su priežiūros programomis šios funkcijos paprastai nesiūlomos.
<b>Nereaguoja jutikliniai mygtukai arba artėjimo jutiklis.</b>	Pasirinkote nustatymą “Display”   “QuickTouch”   “Aus”. Todėl, kai garinė orkaitė išjungta, nereaguoja jutikliniai mygtukai arba artėjimo jutiklis. ■ Garinę orkaitę įjungus, jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis pradės reaguoti. Jeigu pageidaujate, kad jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, naudokite nustatymą “Display”   “QuickTouch”   “Ein”.
	Artėjimo jutiklio nustatymai išjungti. ■ “Einstellungen”   “Annäherungssensor” galite pakeisti artėjimo jutiklio nustatymus.
	Artėjimo jutiklis sugedo. ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
	Garinė orkaitė neprijungta prie maitinimo tinklo. ■ Patikrinkite, ar garinės orkaitės kištukas įstatytas į maitinimo lizdą. ■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
	Jeigu nereaguoja ekranas, prietaiso valdymo sistemoje yra triktis. ■ Lieskite įjungimo / išjungimo mygtuką  , kol ekranas išsijungs, o prietaisas bus paleistas iš naujo.

# Ką daryti, jeigu ...


## Garsai

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Garinei orkaitei veikiant arba išjungus girdisi triukšmas (burzgimas).</b>	Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įtraukiant ir išleidžiant vandenį.
<b>Išjungus girdisi ventiliatoriaus veikimo garsas.</b>	Ventiliatorius toliau veikia. Garinėje orkaitėje įmontuotas ventiliatorius, kuris garus iš maisto ruošimo zonos nukreipia į išorę. Išjungus garinę orkaitę ventiliatorius toliau veikia. Po tam tikro laiko ventiliatorius automatiškai išsijungia.

## Netenkinantis rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Pyragas / kepinys neiškepė per recepte nurodytą trukmę.</b>	Nustatyta temperatūra nesutampa su nurodytąja recepte. ■ Pakeiskite temperatūrą.
	Jūs pakeitėte receptą. Pavyzdžiui, ilgesnę kepimo trukmę lemia daugiau skysčių ar daugiau kiaušinių. ■ Prie pakeisto recepto priderinkite temperatūrą arba kepimo trukmę.
<b>Pyragas / kepinys nevienodai apskrūdęs.</b>	Buvo nustatyta per aukšta temperatūra.
	Buvo kepama daugiau negu dviejuose kepimo lygiuose. ■ Vienu metu galite kepti daug. dviejuose kepimo lygiuose.
<b>Pasibaigus plovimo programai su “HydroClean”, maisto ruošimo skyriuje liko nešvarumų.</b>	Pasirinkta per žema plovimo pakopa. ■ Prireikus dar kartą paleiskite “HydroClean” ir naudokite aukštesnę plovimo pakopą.
	Prieš paleidžiant plovimo programą maisto ruošimo skyrius buvo neišvalytas arba tai buvo padaryta paviršutiniškai. ■ Prireikus “HydroClean” paleiskite dar kartą. ■ Jeigu ekrane rodomas atitinkamas raginimas, maisto ruošimo skyrių kruopščiai išvalykite sudrėkinta šluoste.

## Bendrosios problemos arba techninės triktys


Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Garinė orkaitė neįsijungia.</b>	<p>Iššoko saugiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertės rasite specifikacijų lentelėje).</li> </ul> <p>Gali būti, kad atsirado techninė triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Garinę orkaitę maždaug 1 minutei atjunkite nuo maitinimo tinklo, <ul style="list-style-type: none"> <li>– išjungę atitinkamo saugiklio jungiklį, išsukę lydujį saugiklį arba</li> <li>– išjungę FI apsauginį išjungiklį (jungtuvą su liekamosios srovės apsauga).</li> </ul> </li> <li>■ Jei pakartotinai įjungus / įsukus saugiklį arba FI apsauginį išjungiklį ir toliau negalite įjungti prietaiso, kvieskite elektriką arba kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</li> </ul>
<b>Neveikia gaminimo kameros apšvietimas.</b>	<p>Sugedusi lemputė.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą, jei reikia pakeisti lemputę.</li> </ul>
<b>Skydelis neatidaro- mas / neuždaromas au- tomatiškai, nepaisant kartotinio jutiklinio mygtuko paspaudi- mo .</b>	<p>Skydelio atidarymo zonoje yra objektas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu taip, objektą pašalinkite.</li> </ul> <p>Apsauga nuo privėrimo reaguoja labai jautriai, todėl kartais skydelis gali neatsidaryti arba neužsidaryti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skydelį atidarykite / uždarykite rankomis (žr. skyriaus pabaigoje).</li> <li>■ Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.</li> </ul>

## Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>“HydroCleaner” (ploviklis) buvo supiltas į vandens bakelį.</b>	<p>Nebuvo paisoma ekrane pateikiamų nurodymų. Kad pasiektumėte optimalų plovimo rezultatą, atskiri plovimo proceso žingsniai yra suderinti tarpusavyje. Sekite ekrane pateikiamus nurodymus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”).</p> <p>Jeigu plovimo programa su “HydroClean” dar nepaleista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Išjunkite garinę orkaitę, kad nutrauktumėte plovimo procesą.</li><li>■ Išpilkite vandenį ir išplaukite bakelį.</li><li>■ Paleiskite iš naujo “HydroClean”.</li></ul> <p>Jeigu plovimo procesas su “HydroClean” jau baigtas: skalavimo fazėje visa sistema pakartotinai skalaujama švariu vandeniu. Plovimo proceso pabaigoje būna pašalinti visi ploviklio likučiai.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Prireikus dar kartą paleiskite “HydroClean”.</li></ul>

### Skydelio atidarymas rankiniu būdu


- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.



- Už viršaus ir apačios paimkite skydelį.
- Pirmiausia patraukite skydelį į priekį.
- Atsargiai paspauskite skydelį į viršų.

### Skydelio uždarymas rankiniu būdu

- Už viršaus ir apačios paimkite skydelį.
- Atsargiai paspauskite skydelį žemyn.



- Įstumkite skydelį.

## Pasirenkamieji priedai

---

Jūsų prietaisui “Miele” siūlo gausų “Miele” papildomų priedų ir valymo bei priežiūros priemonių asortimentą.

Šių produktų galite užsisakyti “Miele” interneto parduotuvėje.

Jų taip pat galite įsigyti “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje (žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigoje) ir iš savo “Miele” pardavėjo.

### Maisto ruošimo indai

“Miele” siūlo platų kepimo indų pasirinkimą. Indų funkcijos ir matmenys tobulai pritaikyti “Miele” prietaisams. Išsamesnė informacija apie atskirus produktus pateikta “Miele” interneto svetainėje.

- perforuoti įvairių dydžių kepimo indai
- neperforuoti įvairių dydžių kepimo indai
- įvairių dydžių “Gourmet” kepimo indai
- “Gourmet” keptuvo dangtis

### Kita

- Kepimo padėklai
- Apvali kepimo forma
- “FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai
- Kepimo indų laikymo grotelės, 325 mm pločio

### Valymo ir priežiūros priemonės

- “HydroCleaner”  
Specialiai maisto ruošimo skyriui skirtas ploviklis, naudojamas kartu su priežiūros programa “HydroClean”. Labai tinka stipriai pridegusiems, įsisenėjusiems nešvarumams šalinti.
- “DGClean”  
Specialus ploviklis, skirtas maisto ruošimo skyriui plauti rankiniu būdu, jeigu yra stambesnių nešvarumų, ypač po kepinimo režimo.
- Kalkių šalinimo tabletės (6 vnt).
- Daugiafunkcė mikropluošto šluostė naudojama valyti pirštų antspaudus ir nedidelius nešvarumus.



Užėję į [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

### Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

### Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu [www.miele.lt/service](http://www.miele.lt/service).

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Kai prietaisas yra įmontuotas, prietaiso modelis ir gamyklinis numeris (SN) nurodyti nedidelėje lentelėje, atidaryto skydelio viršuje.

### Montavimo saugos nurodymai



Dėl netinkamo montavimo atsiradę pažeidimai.

Netinkamai įmontuota garinė orkaitė gali sugesti.

Prietaiso montavimą patikėkite tik specialistui.


- ▶ Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje nurodyti garinės orkaitės jungimo duomenys (dažnis, įtampa) ir jūsų elektros tinklo duomenys turi sutapti.  
Prieš jungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisą jungdami prie elektros tinklo.
- ▶ Pasirūpinkite, kad įmontavus prietaisą, kištukinis lizdas būtų lengvai pasiekiamas.
- ▶ Garinę orkaitę pastatykite taip, kad būtų galima matyti viršutiniame kepimo lygyje įdėto troškinimo indo turinį. Tik taip išvengsite sužalojimų išsiliejus karštam patiekalui.

## Montavimo matmenys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

### Montavimas ūkinėje spintoje


Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.




# Įrengimas

## Montavimas po stalviršiu

Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.




Vaizdas iš šono




A DGC 78xx: 47 mm

## Skydelio atsidarymo zona

Skydelio atsidarymo zonoje neturi būti jokių daiktų (pvz., durelių rankenos), kurie galėtų trukdyti atidaryti ir uždaryti skydelį.



## Prijungimas ir vėdinimas



- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 2000 mm
- ③ Vėdinimo išpjova min. 180 cm<sup>2</sup>
- ④ Šioje srityje negalima įrengti jungties

## Garinės orkaitės montavimas

- Prie garinės orkaitės prijunkite maitinimo kabelį.


Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo transportavimo.

Nebandykite nešti prietaiso suėmę už rankenos, galite sugadinti dureles.

Neškite prietaisą suėmę už korpuso šonuose esančių rankenėlių.

Jeigu garinė orkaitė stovės nelygiai, sutriks garų generatoriaus veikimas. Leidžiamas maksimalus 2° nuokrypis nuo horizontalės.

- Garinę orkaitę įstatykite į įmontavimo nišą ir išlygiuokite. Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.
- Atidarykite dureles.



- Kompletė esančiais medvaržčiais (3,5 x 25 mm) garinę orkaitę pritvirtinkite prie spintos šoninių sienelių.
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
- Patikrinkite visas garinės orkaitės funkcijas, vadovaukitės naudojimo instrukcija.



## Elektros jungtis

Garinė orkaitė standartiškai paruošta jungti prie maitinimo lizdo su apsauginiu kontaktu.

Pastatykite garinę orkaitę, kad kištukinis lizdas būtų lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.




Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti elektros laido apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo, dėl saugumo rekomenduojame naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.





Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomniais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.



Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

# Duomenys priežiūros institucijoms

## Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (kepimo garuose reži- mai)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis [g]			 °C	 [min]
Garų papildymas						
Brokoliai (8.1)	1x DGGL 12	maks.	2		100	3
Garų paskirstymas						
Brokoliai (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3
Prietaiso talpa						
Žirniai (8.3)	2x DGGL 12	atitinkamai 1500	1, 2		100	_2




 <sup>3</sup> Kepimo lygis,  Veikimo režimas,  Temperatūra,  Kepimo trukmė

 “Dampfsgaren”,  “Eco-Dampfsgaren”

1 Bandomąjį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).

2 Jeigu temperatūra šalčiausioje vietoje siekia 85 °C, bandymas yra baigtas.

## Kepimo pagal meniu bandomasis patiekalas<sup>1</sup> (“Dampfsgaren” re- žimas

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis (g)		 °C	Aukštis (cm)	 [min]
Tvirtos konsistencijos, ketvirčiai supjaustytos bulvės <sup>3</sup>	1x DGGL 20	800	3	100	–	17
Lašišos filė, šaldyta, ne-atitirpinta	1x DGGL 20	4 x 150	1	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Brokolių galvutės	1x DGGL 20	600	2	100	–	4
















 <sup>3</sup> Kepimo lygis,  Temperatūra,  Kepimo trukmė






1 Ruošimo eiga nurodyta skyriaus “Dampfsgaren” poskyryje “Ruošimas pagal meniu - rankiniu būdu”.





2 Universalųjį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.

3 Pirmą bandomąjį patiekalą (bulves) įdėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš įjungiant kaitinimo elementus).

## Bandomieji patiekalai pagal EN 50304/EN 60350-1 (kepimo garinėje orkaitėje režimas)

Bandomasis patiekalas	Priedai	 <sup>3</sup>		 [°C]	 <sup>2</sup> [min]		išankstinis įkaitinimas
Trapios tešlos sausainėliai (7.5.2)	1 kepimo padėklas	2		140	34–36 (34)	ne	ne
	2 kepimo padėklai	1 3 <sup>1</sup>		140	39–41 (40) 36–38 (37)	ne	ne
	1 kepimo padėklas	2		140	29–31 (28)	taip	taip
Maži pyragaičiai (7.5.3)	1 kepimo padėklas	1		150	35–37 (37)	ne	ne
	2 kepimo padėklai	1, 2		140	44	ne	ne
Trupintas biskvitas (7.6.1)	1 išardoma forma, 26 cm (ant grotelių)	2		160	30	taip	taip
Obuolių pyragas (7.6.2)	1 išardoma forma, 20 cm (ant grotelių)	2		160	95–105 (100)	ne	ne
	2 išardomos formos, 20 cm (ant grotelių)	2		160	85–95 (90)	taip	taip
Pramoniniu būdu pagaminta balta duona (9.2)	Grotelės	2		3 lygis	5	ne	6 min.
Mėsainis (9.3)	Grotelės	3		3 lygis	Pirma pusė – 10	ne	8 min.
	Universalusis padėklas	2			Antra pusė – 6		

<sup>3</sup> Kepimo lygis,  Veikimo režimas,  Temperatūra / kepimo keptuve lygis, <sup>2</sup> Kepimo trukmė,  “Booster”

 Papildomas karštasis oras  Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas  Speciali pyrago kepimo  Didysis keptuvas

1 Padėklus išimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrūdęs, dar nesibaigus nustatytai kepimo trukmei.


2 Vertė skliaustuose nurodo optimalų kepimo laiką.


## Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal EN 60350-1

Energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal EN 60350-1.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+

Atlikdami matavimus, laikykitės šių nurodymų:

- Matavimai atliekami naudojant režimą “Eco-Heißluft” .
- Pasirinkite nustatymą “Beleuchtung” | “„Ein“ für 15 Sekunden” (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Beleuchtung”).
- Pasirinkite nustatymą “Annäherungssensor” | “Licht einschalten” | “Aus” (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Annäherungssensor”).
- Matavimo metu maisto paruošimo skyriuje yra tik matavimui reikalingi priedai. Nenaudokite jokių kitų priedų, pavyzdžiui, “FlexiClip” visiškai ištraukiamų įtaisų.
- Matuoti naudojamus termoelementus reikia perkišti per durelių sandariklį. Kad galėtumėte tai padaryti, durelių sandariklį ištraukite iš griovelio ir du kartus perdurkite. Termoelementus per abi padarytas kiaurymes įkiškite į durelių sandariklį. Tada durelių sandariklį vėl tvirtai įspauskite į griovelį, kad šis visur vienodai prilgtų.



- Kitame žingsnyje išimkite maisto ruošimo zonos pagrindo sietelį ir į vandens nuotaką tol pilkite vandenį, kol vandens paviršius pradės matytis.
- Svarbi energijos efektyvumo klasės nustatymo sąlyga yra ta, kad durys matavimo metu būtų sandariai uždarytos. Naudojami matavimo elementai šiek tiek arba labai gali trukdyti durų sandarumui. Tai turi neigiamos įtakos matavimo rezultatui.

## Buitinių orkaitių duomenų lapas

pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

<b>MIELE</b>	
<b>Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas</b>	DGC 7840 HC Pro
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas / ertmė ( $EEI_{cavity}$ )	81,6
Energijos vartojimo efektyvumo klasė / ertmė	
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)	A+
Per įprastos veiksensos ciklą kiekvienos ertmės suvartojamos energijos kiekis	0,99 kWh
Per priverstinio cirkuliavimo veiksensos ciklą kiekvienos ertmės suvartojamos energijos kiekis	0,61 kWh
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis kiekvienoje ertmėje	electric
Orkaitės ertmės tūris	47 l
Prietaiso masė	40,1 kg

## Atitikties deklaracija

---

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad orkaitė atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- [www.miele.lt](http://www.miele.lt) – produktai atsisiųsti.
- [www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm](http://www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm) – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

WLAN modulio dažnio juosta	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
----------------------------	-------------------------

Maksimali WLAN modulio perdavimo galia	< 100 mW
--	----------

Patiekalų termometro dažnio juosta	433,2 MHz – 434,6 MHz
------------------------------------	-----------------------

Patiekalų termometro maksimali duomenų perdavimo galia	< 10 mW
--	---------

Prietaiso eksploatavimui ir valdymui “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Programinė įranga arba programinės įrangos komponentai yra saugomi autoriaus teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame prietaise taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Atvirojo kodo programinės įrangos (“Open Source”) komponentai ir taikomi autorių teisių reikalavimai, taikomų licencijos naudojimo sąlygų kopijos ir kita susijusi informacija pateikta meniu “Einstellungen” | “Rechtliche Informationen” | “Open-Source-Lizenzen”. Atviro kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Prietaise naudojami tam tikri programinės įrangos komponentai, kurie yra autorių licencijuoti pagal “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versiją arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versiją. Mažiausiai trejus metus nuo prietaiso įsigijimo arba pristatymo datos “Miele” suteikia galimybę Jums arba trečiosioms šalims laikmenose (CD-ROM, DVD arba USB rakte) naudoti nuskaitomą, pagal “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versijos arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versijos sąlygas licencijuotą prietaiso atvirojo kodo programinės įrangos komponentų išeitinio kodo kopiją. Norėdami gauti šį išeitinį kodą, susisieki su mumis el. paštu (info@miele.com), nurodydami prietaiso pavadinimą serijos numerį ir pirkimo datą arba kreipkitės adresu:

Miele & Cie. KG  
Open Source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Naudojama ribota garantija, siekiant apsaugoti autorius, kaip nurodyta “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versijos arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versijos sąlygose:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*

## Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

---

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadina-  
mos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi auto-  
rių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudoja-  
mi programinės įrangos komponentai,  
kurie gali būti platinami pagal atvirojo  
kodo licencijos naudojimo sąlygas.  
Naudojamus atvirojo kodo programinės  
įrangos komponentus ir taikomus auto-  
rių teisių reikalavimus, galiojančias li-  
cencijų naudojimo sąlygų kopijas arba  
kitą informaciją galima atsisiųsti per IP  
interneto naršyklę (*[https://<ip\\_adresse>/](https://<ip_adresse>/Licenses)*  
*Licenses*). Atvirojo kodo licencijos sąly-  
gose numatytos atsakomybės ir garan-  
tijos taisyklės galioja tik atitinkamų tei-  
sių turėtojams.



“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

## I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
  - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
  - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

## II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

## III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

## IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalieji klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

## V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

## Sutartiniai ženklai

DE	LT
“ein” für 15 Sekunden	“Įjungti” 15 sekundžių
12 Std (am/pm)	12 val. (am/pm)
24 Std	24 valandoms
abbrechen	Nutraukti
Aktionen anzeigen	Rodyti veiksmus
aktivieren	Įjungti / aktyvinti
Alarm	Pavojaus signalas
analog	Analogiškai
ändern	Keisti
Annäherungssensor	Priartėjimo jutiklis
Anzeige	Rodmuo / indikatorius
Anzeige im Standby	Rodmuo budėjimo režime
Äpfel	Obuoliai
Auftauen	Atitirpinimas
aus	Išjungti
Automatikprogramme	Automatinės programos
Automatisches Spülen	Automatinis plovimas
beenden	Užbaigti
Begrüßungsmelodie	Pasveikinimo melodija
bei laufendem Garvorgang	Kepimo proceso vykdymo metu
Beleuchtung	Apšvietimas
Betriebsarten	Veikimo režimai

DE	LT
Bitte warten	Prašome palaukti
Blanchieren	Nuplikymas
Booster	Paspartinimo funkcija
Braten	Kepinimui
Combi + Ober-/Unterhitze	Kombinuotasis troškinimas ir viršutinio / apatinio kaitinimo elementas
Combigaren	Kombinuotasis troškinimas
Combigaren + Grill	Kombinuotasis troškinimas ir keptuvas
Combigaren + Heißluft plus	Kombinuotasis troškinimas ir papildomas karštasis oras
Convenience	Patogumas
Convenience Food	Greito paruošimo produktai (pusgaminiai)
Crisp function	Traškumo funkcija
Dampfgaren	Kepimas garuose
Dampfreduktion	Garų sumažinimas
Dampfstoß	Garų tiekimas
Darstellung	Vaizdavimas
Datum	Data
deaktivieren	Išjungti / išaktyvinti

DE	LT
deutsch	Vokiečių kalba
digital	Skaitmeninis
Display	Ekranas
Dörren	Džiovinimo
dunkel	Tamsus
Eco-Dampfgaren	Ekonomiškas kepimas garuose
Eco-Heißluft	ECO ir papildomas karštasis oras
Eigene Programme	Asmeninėse programose
ein	Ijungti
Einheiten	Vienetai
Einkochen	Virimas
einrichten	Įdiegti
einstellen	Nustatyti
Einstellungen	Nustatymai
Eintrag hinzufügen	Pridėti įrašą
Einweichen	Mirkymas
english	Anglų kalba
Entkalken	Kalkių nuosėdų šalinimas
Erhitzen	Pašildyti
Erhitzen knusprig	Pašildyti traškius maisto produktus
Erhitzen schonend	Pašildyti švelniai

DE	LT
Farbschema	Ekrano rodmenų spalvos
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Fertig um	Pabaigos laikas
Feuchte	Drėgmė
Feuchte Tücher erwärmen	Pašildyti drėgnas servetėles
Fisch	Žuvis
Fleisch	Mėsa
ganz	Nepjaustyti / sveiki
Garen knusprig	Kepimas apskrudinant
Garen schonend	Švelnus kepimas
Gargut einschieben um	Patiekalo įdėjimo val.
Garschritte anzeigen	Rodyti kepimo etapus
Garzeit	Kepimo trukmė
Gelatine schmelzen	Ištirpinti želatiną
Gemüse	Daržovės
Gerät anzeigen	Rodyti prietaisą
Gerät einschalten	Ijungti prietaisą
Gerät wird gespült	Prietaisas plaunamas
Gerät wird vorgeheizt. Gargut noch nicht einschieben	Prietaisas kaitinamas. Kol kas nedėti maisto produkto.

## Sutartiniai ženklai

DE	LT
Geräteeinstellungen	Prietaiso nustatymai
Geräteliste	Prietaisų sąrašas
Geschirr entkeimen	Sterilizuoti indus
Geschirr wärmen	Pašildyti indus
Getreide	Grūdai
Gewicht	Svoris
GourmetBraten	Kepimas “Gourmet”
Grill groß	Didysis keptuvas
Grill klein	Mažasis keptuvas
Händler	Pardavėjas
Hauptmenü	Pagrindinis meniu
Hefeteig gehen lassen	Mielinės tešlos kildinimas
Heißluft plus	Papildomo karštojo oro
hell	Šviesus
Helligkeit	Ryškumas
Hilfe	Pagalba
hinzufügen	Pridėti
Honig entkristallisieren	Suskystinti medų
Hühnereier	Vištų kiaušiniai
Hülsenfrüchte	Ankštinės daržovės
immer ein	Visada įjungta
Inbetriebnahmesperre	Paleidimo bloktorius

DE	LT
Info	Informacija
Intensivbacken	Intensyvusis kepimas
ja	Taip
Joghurt herstellen	Jogurto gamyba
Kondensatbehälter entleeren	Ištuštinti kondensato indą
Krustentiere	Vėžiagyviai
Kuchen	Pyragas
Kuchen spezial	Režimas, skirtas pyragų kepimui
Kurzzeit	Trumpoji trukmė
Land	Šalis
Lautstärke	Garsumo stiprumas
Lebensmittel hinzufügen	Pridėti maisto produktus
Licht einschalten	Įjungti apšvietimą
löschen	Naikinti / ištrinti
Menügaren	Maisto ruošimas pagal valgiaraštį
Menügaren starten	Įjungti maisto ruošimą pagal meniu
Messeschaltung	Parodomasis režimas
Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht	Įjungtas parodomasis režimas. Prietaisas nekaišta
Miele@home einrichten?	Įdiegti “Miele@home”?

DE	LT
Mix & Match	Funkcija greitam pašildymui ir kepimui
Möbelfronterkennung	Prietaiso priekio atpažinimas
Muscheln	Moliuskai
nachbacken	Papildomai kepti kepinius
nachgaren	Papildomai kepti
Nachtabstaltung	Išjungimo naktį funkcija
Netzwerkkonfiguration	Tinklo konfigūravimas
neu einrichten	Įdiegti / įrengti iš naujo
Nur bei Fehlern	Tik jeigu yra triktis
Ober-/ Unterhitze	Viršutinio / apatinio kaitinimo elementas
Oberhitze	Viršutinio kaitinimo elementas
Obst	Vaisiai
OK	OK
Open-Source-Lizenzen	Atvirojo kodo licencijos
Pflege	Priežiūra
Programm erstellen	Sukurti programą
Rechtliche Informationen	Teisinė informacija
Reis	Ryžiai

DE	LT
RemoteUpdate	Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija
Sabbat-Programm	Šabo programa
schließen	Uždaryti
Schokolade schmelzen	Šokolado tirpinimas
Sicherheit	Sauga
Signaltöne	Garsiniai signalai
Signaltöne quiettieren	Garsinių signalų reakcija
sofort starten	Paleisti iš karto
Softwareversion	Programinės įrangos versija
Speck auslassen	Išlydyti lašinius
speichern	Išsaugoti
Spezial	Specialioji
Spezialanwendungen	Specialaus naudojimo funkcijos
Sprache	Kalba
Spülen	Plovimas
Start	Paleidimas
Start um	Paleidimo val.
Startbildschirm	Pradžios ekranas
starten	Įjungti
Stufe 1–3	1–3 lygis
Stufe 3	3 lygis
Suche	Paieška

## Sutartiniai ženklai

DE	LT
SuperVision-Anzeige	“SuperVision” rodmuo
Tageszeit	Paros laikas
Tastensperre	Mygtukų blokatorius
Tastenton	Mygtukų garsinis signalas
Teigwaren	Tešlos gaminiai
Temperatur	Temperatūra
Timer	Laikmatis
Trocknen	Džiovinimas
überspringen	Pereiti / peršokti
umbenennen	Pervadinti
Umluftgrill	Keptuvas su ventiliatoriumi
Unterhitze	Apatinio kaitinimo elementas
Verbindungsstatus	Prisijungimo būseną
verschieben	Perkelti
Vorgang abbrechen?	Nutraukti procesą?
Vorheizen	Iš anksto įkaitinti
Vorschlagstemperaturen	Rekomenduojama temperatūra
Warmhalten	Patiekalo šilumos palaikymas
Wasserhärte	Vandens kietumas
weiter	Toliau
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai

DE	LT
Wurstwaren	Dešros gaminiai
XX Treffer	XX atitikmuo
Zeitformat	Laiko rodymo formatas
zurücksetzen	Atkurti
Zwiebeln dünsten	Troškinti svogūnus



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DGC 7840 HC Pro

It-LT

M.-Nr. 12 206 210 / 00